

DUAL CONTROLLER

Skift mellem drive modes øjeblikkeligt

Med den smarte Dual Controller kan du ubesværet skifte mellem de to drive modes; **Joystick og Speed Controller med drivingsstyring** ved hjælp af Mode/ Profil-knappen, så M90 matcher din energi, dit miljø og dine præferencer - det er ikke nødvendigt at ændre på hardwaren.

Det er nemt at fjerne og placere den **trådløse controller**, hvor det er mest praktisk.



DRIVE MODE (Input Method)	JOYSTICK <input type="checkbox"/>	SPEED CONTROLLER MED DRIVINGSSTYRING <input checked="" type="checkbox"/>
Start/Stop	Skub joysticket fremad for at starte. Slip joysticket for at stoppe. Drivringene påvirker ikke hastigheden.	Tryk på speed controlleren for at starte. Skub speed controlleren ned eller brug drivringene til at stoppe gradvist.
SPEED CONTROLLER	Skub joysticket fremad/tilbage for at accelerere proportionalt eller sænke farten.	Tryk på speed controlleren for at øge eller sænke hastigheden trin for trin, op til niveau 5 i begge profiler.
STYRING	Bevæg joysticket i hvilken som helst retning for at styre.	Styr manuelt med drivringene.
Cruise Control	Tryk joysticket ned ved den ønskede hastighed for at aktivere. Styr med joysticket. Stop ved at bevæge joysticket eller trykke ned.	Tryk på speed controlleren for at øge eller mindske hastigheden. Styr manuelt med drivringene. Stop ved at trykke speed controlleren ned , ved at trykke baglæns, indtil hastigheden er nul, eller ved at gribe fat om drivringene og holde dem fast.
Manual Assist	-	Et blidt boost, som sætter ind efter et stop via drivringene og tillader repositionering.
Drive Profil	Vælg via App eller Dual Controller (Indendørs/Udendørs)	Vælg via App eller Dual Controller (Indendørs/Udendørs)
Drive Indstilling	Vælg hastighedsinterval (Base / Standard / Max) via Appen	Vælg hastighedsinterval (Base / Standard / Max) via Appen

Nogle funktioner kan fungere anderledes, afhængigt af om Joystick eller Speed Controller med drivingsstyring er valgt. Vi anbefaler, at ryttere bruger et øjeblik på at blive fortrolige med, hvordan funktioner fungerer i deres valgte køretilstand for en jævn og sikker tur.



Med **Mode/Profil-knappen** styrer du både **Drive Mode** og **Drive Profilerne** for at optimere M90's ydeevne efter dine præferencer. **Mode/Profil-indikatoren** viser den valgte mode eller profil.

Tryk og hold for at skifte den måde, du styrer din kørestol på (Drive Mode):

- **Joystick Mode** (Hvid LED)
- **Speed Controller med drivingsstyring** (Blå LED)

ryk for at skifte mellem indendørs og udendørs Drive Profiler:

- **Indendørs (solid LED)** – til snævrere vendinger og smidig manøvrering indenfor
- **Udendørs (flashing LED)** – til responsiv ydeevne på varieret terræn