

# Empulse M90 hjælpemotor | Dual controller guide

## Joystick & Speed controller med Drivingsstyring

DRIVE MODE (Input)	JOYSTICK
Start/Stop	<b>Skub joysticket</b> fremad for at starte. Slip <b>joysticket</b> for at stoppe. Drivningene påvirker ikke hastigheden.
Hastighed	<b>Skub joysticket</b> fremad/tilbage for at accelerere <b>proportionalt</b> eller sænke farten.
Styring	<b>Bevæg joysticket</b> i hvilken som helst retning for at styre.
Cruise Control	Tryk joysticket ned ved den ønskede hastighed for at aktivere. <b>Styr med joysticket.</b> Stop ved at bevæge joysticket eller trykke ned.
Manual Assist	-
Drive Profil	Vælg via <b>App</b> eller <b>Dual Controller</b> (Indendørs/Udendørs)
Drive Indstilling	Vælg hastighedsinterval (Base / Standard / Max) via <b>Appen</b>

LED lyser hvidt



**Joystick (4-Vejs)**

# Empulse M90 hjælpemotor | Dual controller guide (Joystick & Speed controller med Drivingsstyring)

DRIVE MODE (Input )	SPEED CONTROLLER MED DRIVINGSSTYRING
Start/Stop	Tryk på speed controlleren for at starte. Skub speed controlleren ned eller brug drivringene til at stoppe gradvist.
Hastighed	Tryk på speed controlleren for at øge eller sænke hastigheden trin for trin, op til niveau 5 i begge profiler.
Styring	Styr manuelt med drivringene.
Cruise Control	Tryk på speed controlleren for at øge eller mindske hastigheden.  Styr manuelt med drivringene. Stop ved at trykke speed controlleren ned, ved at trykke baglæns, indtil hastigheden er nul, eller ved at gribe fat om drivringene og holde dem fast.
Manual Assist	Et blidt boost, som sætter ind efter et stop via drivringene og tillader repositionering.
Drive Profil	Vælg via App eller Dual Controller (Indendørs/Udendørs)
Drive Indstilling	Vælg hastighedsintervål (Base / Standard / Max) via Appen



LED lyser blåt



Speed controller med Drivingsstyring (2-Vejs)