



Førsteklasses udendørs el-scooter, 15 km/t, komfortabel & velkørende

S700 er en en letkørt og letbetjent 4-hjulet el-scooter, som har overlegne udendørs funktioner. Den har store 33 cm dæk og forhindringer er derfor ikke et problem.

Der er 2 stk. 75 Ah batterier, som er med til at sørge for din rækkevidde er op til 45 km på en opladning. Det avancerede 4-hjulsaffjedringssystem er med til at sikre dig en behagelig kørsel.

Scooteren leveres bl.a. med nakkestøtte, regulerbart kaptajnsæde og aftagelig varekurv. S700 leveres som standard i carbon metallic stelfarve.



 49 cm	 49 cm	 49,7 cm	 50 cm	 150 cm
 67 cm	 15 km/t	 45 km	 10° m. 175 kg	 160 kg
 146 kg	 24,6 kg	 2 x 75 ah	 2 år reklamationsret	 Godkendt

Standardmuligheder	
Hastighed	6 km/t, 12 km/t, 15 km/t
Front-kurv	
Anti-tip støtter	
Vedligeholdelsesfrie blybatterier 2 x 75 Ah	
Oplader	8 Ah
Forskydeligt sæde	
Ryg med justerbar lændestøtte	
Motorbremse	
Håndbremse	
LED lys og blink	
Bakspejl	
Venderadius	303 cm
Vendediameter	220 cm
Vendefelt	198 cm
Farve	Sort
Max. brugervægt	160 kg
Dæk str.	33 cm

Egenskaber
Funktioner
Sædet kan drejes 360°, med 45° interval Kan indstilles i højden.
Nedklappelig og vinkelindstillelig ryg Trinløs indstillelig med justerbar lændestøtte.
Armlæn kan slås op.
Frontlys, baglys og blinklys. Frontlyset er placeret øverst på ratstammen.
Motorbremse – så snart fingergrebet slippes, stopper el-scooteren straks og forbliver bremsat, indtil fingergrebet påvirkes igen.
Håndbremse med elektronisk frakobling.
Affjedret på hjul.
Der er mulighed for at programmere el-scooteren blandt andet i bremselængde, fart frem/tilbage samt aflæse antal kørte timer og evt. fejlmeldinger.
Luksuriøst siddekomfort.

Betjening
Styrstammen kan vinkelindstilles med fingergreb til den ønskede position uden brug af værktøj. Betjeningspanelet er placeret mellem styrehåndtagene.
Betjeningsfunktioner: Fingergreb til kørsel frem og tilbage, tændingslås, batteriindikator, hastig- hedskontrol, horn, lys og blinklys.
Fingergrebet kan betjenes med både venstre og højre hånd.

Eksempler på tilbehør
Regnslag for el-scooter
Sædeovertræk
Køretæppe
Kørepose
Rollatorholder
Stokkeholder
Ittflaskeholder
Kørestolsholder
Bagmonteret kurv
Regnponcho
Vær opmærksom på at temperatur, brugerens vægt, terræn og batteritilstand kan have indflydelse på el-scooterens rækkevidde og hastighed. Alle vægt og målangivelser er vejle- dende.