

1ère action si il y a une erreur :	
Changez la pos. de l'accu de droite à gauche et l'envers.	a) l'erreur reste : c'est une erreur de la roue b) l'erreur change la côté : c'est une erreur de l'accu

WheelDrive – explications des signaux				
Nombre des beeps	Séquence des beeps	LEDs	Quand	Cause
Beeps normals				
1	–	I allumé + LED batteries brillent	allumer le Wheel Drive	Wheel Drive allumé, l'électricité en courant
1 long	—	tous les LED's éteint	éteindre le Wheel Drive	Wheel Drive éteint, plus d'électricité (même si le levier de déverrouillage n'est pas fermé; éteint automatique après 15 minutes & après erreur de système)
1	·	I allumé	choix de profil	profil 1 choisi
2	··	II allumé	choix de profil	profil 2 choisi
3	···	III allumé	choix de profil	profil 3 choisi
Beeps d'avertissement				
3	– – –		rouler (> 10 km/h)	avertissement de rouler plus lent. Soutient éteint, freins automatique activé.
3	– – –		rouler	signal grand cerceaux fait plus de 3/4 de rotation de la roue
3	– – –		charger	roue bouge pendant le chargement. Possible dommage des cables et prises
4	– – – –	clignote lentement I	allumer le Wheel Drive	petit et grand cerceaux ne sont pas au milieu au moment de démarrer (position zéro)
5	– – – – –	clignote lentement batterie rouge LED		capacité batteries 10 - 20 %
5	· · · · ·	clignote vite batterie rouge LED		capacité batteries < 10 %
pour 10 sec.	– – – etc.	clignote lentement, des LED's de l'extérieur à l'intérieur	rouler	capacité batteries de la box du sensor ~ 25% (Beeps en utilisant les grands cerceaux)
pour 10 sec.	· · · · · etc.	clignote vite, des LED's de l'extérieur à l'intérieur	rouler	capacité batteries de la box du sensor ~ 10% (Beeps en utilisant les grands cerceaux)
Beeps d'erreur				
5	– – – – –	LED batteries clignotent lentement	allumer le Wheel Drive	pas de communication Batterie & Controller (start de système est beaucoup plus long que normale)
6	– – – – –		allumer le Wheel Drive	petit cerceaux erreur du papier sensor
6	– – – – –		rouler	pas de contact du petit cerceaux avec le papier sensor
7		tous LED batteries clignotent	allumer le Wheel Drive	pas de communication batteries / controller

FAQ	
Question	Réponse
Pourquoi on ne peut pas allumer le WHEELDRIVE ?	Veillez appuyez pour allumer le WHEELDRIVE sur le bouton On/Off pour 1-3 secondes.