

取扱説明書

R-Netコントロール システム



015670

利用者の皆様へ

電動車椅子の使用目的:

使用について

電動車椅子は、歩行が不能であるか、限定的な動作しか行えない 使用者が、個人的に屋内外で使用するためのものです。 介助者用コントロールモジュールが搭載されている場合、介助者

が使用者に代わって電動車椅子を操作できます。 デュアルコントロールモジュールが搭載されている場合、電動車 椅子は、使用者が操作することも、介助者が使用者に代わって操 作することもできます。

最大積載量(使用者および車椅子に搭載するアクセサリーの重 量)は、車椅子の車体に貼付されたシリアルナンバーラベルに記 載されています。

製品の保証は、特定の条件下で本来の目的で使用した場合にの み有効となります。

車椅子の想定耐用年数は5年です。Sunrise Medicalが公式に承認 しているものを除き、非純正の部品を車椅子に使用したりつけた りしないでください。

対象

モジュラーデザインに加えて様々な調整を行えるため、歩行が不 能であったり、限定的な動作しか行えない次のような方にお使い いただけます。

- ・まひ
- ・四肢欠損(下肢切断)
- 四肢欠損奇形
- 関節拘縮/関節損傷
- 卒中および脳の損傷
- ・神経障害(多発性硬化症(MS)、パーキンソン病など)
- 心臓や循環器の障害、平衡障害や悪液質の方、および上半身がしっかりしているお年寄り
- ・ 車椅子の操作に必要な入力機器とその機能を安全に管理する 精神的、肉体的能力のある方

提供を検討するにあたっては、体格、体重の分散を含む重力、ユー ザーの肉体的心理的性質、ユーザーの年齢、生活状況や環境にも 留意してください。

疑問がある場合、医療従事者の協力を得て、ユーザーが許容できないリスクにさらされないようにしてください。

Sunrise Medical社はISO 9001認証を取得しており、本製品の開発 および生産の全工程において品質が保証されます。



重要: この説明書をすべて読み、内容を理解するまで、車椅 子を使用しないでください。



Sunrise Medicalは自社の責任において、本製品が 2007/47/EECで修正された指令93/42/EECの要件に準 拠することを宣言します。

Sunrise Medical社は、本製品が ISO 7176-19の[破壊試験]に対する 性能要件に準拠することを宣言します。

本書で使用する用語の定義

用語	定義
⚠ _{危険!}	守らない場合に重傷または死亡の恐れの あるリスクに関する指示を示します。
▲ 警告!	守らない場合に負傷の恐れのあるリスク に関する指示を示します。
⚠ _{注意!}	守らない場合に機器が破損する恐れのあ るリスクに関する指示を示します。
メモ:	利用者に対する一般的なアドバイスを示します。
Ĩ	他の文書への参照を示します。

メモ:

- お客様がお住まいの地域の販売代理店の住所と電話番号を、余 白にメモしておいてください。故障した際に連絡をして詳細を説 明し、すぐに対応してもらうようにしてください。
- 本書に図示または説明する車椅子は、お客様のモデルとは完全 に一致しない場合があります。詳細が異なる場合も、記載する指 示は有効です。
- 製造者は本書に記載する重量、寸法、その他の技術データを予告なく変更する権利を留保します。本書に表示する絵図、寸法、容量はすべて概略であり、正確な仕様を示すものではありません。

1.0 R-Netコントロールシステム	4
2.0 保証	5
2.0 保証	5
3.0 R-Netコントロールシステム	7
3.0 はじめに	7
3.1 R-Netンヨイスティックモンユール 3.2 ジョイスティックモジュールICD画面(図3.3)	8 8
3.3 LEDボタン付きジョイスティックモジュール(図3.5)	10
4.0 R-Net LCD画面ジョイスティックモジュール	12
4.0 LCD画面	12
4.1 ×1 ノ 回面エリア・理転回面 4.2 ×イン画面エリア:モード画面	13
4.3 メイン画面エリア:診断(図4.24)	16
4.4 ジョイスティックモジュールのロック(図4.26~4.29)	17
4.4 / シノユニーター 医扒回面 5 0 B-Not FDジョイスティックモジュール	10 10
5.11FDコントロールシステムの状態表示	19
5.2 自己解決ガイド	20
6.0 運転の準備	22
	22
6.2 コントロールシステムの使用について 70設字メニュー	23
7.0 設た/ーユー 7.1 設定メニュー	24 74
7.2 時間設定(Set Time)	24
7.3 時間表示(Display Time)	25
7.4 距離(Distance) 7.5 表示設定	26 27
8.0 バッテリーゲージ	28
8.1 バッテリーゲージの読み方	28
9.0 充電ソケット	29
9.1 バッテリーの充電	29
10.0 デュアル介助者用コントロールモジュール	30
10.1 ジョイスティック 10.2 県京法府まデジ	30
10.2 取同述侵衣小司 10.3 加速/減速ボタン	30
10.4 モードボタン	30
10.5 コントロール表示灯 10.6 コントロールスイッチ	30 30
10.7 注意事項	31
10.8 毎日のチェック	31
10.9 毎週のナエック 11 0 使用 Fの注意	3 I 21
11.0 使用上の注意	31
11.2 安全点検	32
11.5 保守点検	32
12.2 コントロールと接続部	34
12.0 R-Netオムニの概要	34
13.0 特殊入力装置(SID)	36
13.1 電動椅子へのSID取り付け	36
13.2 SIDの接続(図13.0) 12.2 ユーザーフィッチ	36
13.4 D型コネクター	36
13.5 息操作の入力	36
13.6 オム―と併用 9 るSIDのタイノの例 13.7 ジョイスティックとユーザースイッチ (図13.2)	3/ 37
13.8 5スイッチとユーザースイッチ(図13.3)	37
13.9 3軸対応とユーザースイッチ(図13.4)	37
13.11 息操作装置とユーザースイッチ(図13.6)	38
13.12 息操作の較正(図13.7)	38
I3.I3 甲人イツナ人ギャナー 13.14 ユーザースイッチ	39 २०
13.15 車椅子の各機能へのアクセス	39
13.16表示背景 図13.10	39

14.0 オムニの操作方法	40
14.1 オムニの運転特性	40
14.2 全般の操作方法	40
14.3 ユーザーメニュー	40
14.4 ジョイスティックタイプSIDでの操作(図13.2)	41
14.5 スイッチタイプSIDでの操作(図13.3)	41
14.63軸対応とスイッチタイプSIDでの操作(ヘッドアレイ)(図	13.5)
	42
14.6.1 タフルクリックによる変更	42
14.6.2 日朝トクル发史 14.6.2 スムッチの中位亦更	42
14.0.3 スイツナの中位変更 14.64シーティングコントロール	4Z 72
14.65 関連プログラミング	42
14.7 息操作タイプSIDでの操作(図13.8)	43
14.8 単スイッチスキャナータイプのSIDでの操作	44
14.9 速度調整モード	46
14.10 ライティングコントロールモード	46
14.11 持続操作	46
15.0 オムニLCD画面	47
15.11CD画面詳細	47
15.2 トップバー (図15.0)	47
15.3 ポートの識別子(図15.1)	47
15.4 ベースバー (図15.2)	47
15.5 ウィンカーアイコン (図15.3)	47
15.6 ハザードアイコン(図15.4)	47
15.7 ライトアイコン(図15.5)	47
15.8 メイン画面エリア(図15.6)	47
15.9 選択した万同のウィンカー (図15./)	4/
IS.IU モート回回 15.11 フクチュエークーエード (図15.9)	48 40
15.11 アクテュエーダーモード (図15.0) 15.12 理培(Environment)モード (図15.0)	40 78
$15.12 \ \text{$\frac{1}{3}$}, 15.13 \ \text{PC} = - \ \text{$\tilde{\begin{array}{c} (10.10) \\ \hline 15.13 \ \text{PC} = - \ \text{$\tilde{\begin{array}{c} (10.10) \\ \hline 15.13 \ \text{$\tilde{\begin{array}{c} (10.10) \ \text{$\tilde{\begin{array}{c} ($	40
15.13 使它一个(因15.10)	48
15.15 ジョイスティックモジュールのロック(図15.12~15.15)	49
15.16 メイン画面エリア:診断(図15.16)	50
15.17 判明モジュール	50
15.18 エラーテキスト	50
15.19 エラーコード	50
15.20診断手順(図15.17)	50
16.0 オムニ赤外線コントロール(IR)	51
16.0 赤外線コントロール (IR)	51
16.1 ユーザーメニュー	51
16.2 赤外線設定メニューへのアクセス	52
16.3 赤外線コードの登録	53
16.4赤外線コードの有効化と無効化	54
16.5 赤外線コードの削除	55
17.0 使用上の注意	56
17.1 ハザード	56
17.2 安全点検	56
17.3 毎日のチェック	56
1/.4 毎週のチェック 17.5 伊克卡谷	56
17.5 1乐寸点梗	57

日本語

18.0 R-Netマウスモジュール	58
18.1 はじめに	58
18.2 コントロール	58
18.3 操作の決まり	58
18.4 Bluetooth受信ドングル	58
18.5 システムの統合	59
18.6 ヘアリンク	60
18.7 イリスモートの設定 19.9 DCトのペアリング	60 61
10.0 FCとのパンリング 18.0 塩粉のDCとのペアリング	64
	66
	00
19.1 ほじめに 10.2 コントロール (図10.1 図10.2 図10.2)	66 67
$19.2 \ \exists \ / \ \square = 10 \ (\boxtimes 19.1, \boxtimes 19.2, \boxtimes 19.3).$ $10.2 \ \exists \ / \ \square = 10.4)$	07 60
19.3 小ダン(図19.4) 19.4 I CD画面の詳細	69
195プログラミング(図1937)	77
200CISM2赤外線の設定と操作	78
	70
20.1 CJ31412をオムニ小外稼で使用 20.2 赤外線コードコーザーメニュー	70 79
20.3 赤外線設定メニュー	79 79
20.4 赤外線コードの登録	80
20.5 赤外線コードの連続登録	81
20.6 赤外線コードの有効化/無効化	81
20.7 赤外線コードの削除	82
20.8 デフォルト赤外線メニュー	83
21.0 CJSM2Bluetoothの設定と操作	84
21.1 操作と設定	84
21.2 Bluetoothデバイスとのペアリング	85
21.3 Windowsとのペアリング	85
21.4 Androidテバイスとのペアリンク	8/
21.5 IUSナハイスとのヘアリンク 21.4 デバイスリストの東虹	8/
21.0 ナハ1 ヘリヘトの史新 21.7 Windows PCの場作	/8 حە
21.7 WITHOWS FCの採TF 21.8 Andriodデバイスの操作	8/ 27
	07

88

21.9 iOSデバイスの操作

1.0 R-Netコントロールシステム

弊社Sunrise Medicalは、お買い求めの車椅子を最大限にご利用 いただきたいと望んでいます。このオーナーズマニュアルをお読み いただくと、R-Netコントローラーとその機能を使いこなせるように なります。本書には日常的な使用でのアドバイスや全般のお手入 れ、さらに当社が遵守する高品質基準に関する情報、および保証 の詳細を記載しています。

お買い求めのR-Netコントロールシステムは、工場出荷前に職員が 丁寧に検品をした最高の状態でお手元にお届けしています。本書 の指示に従って保守やお手入れを行なうことで、製品を最高の状態に保つことができ、お客様のご満足につながります。

コントローラーには包括的な運転設定情報が含まれており、活用 していただけます。R-Netシステムには幅広い運転設定情報、モジ ュール、調整項目が揃っています。詳しくは、Sunrise Medicalの販 売代理店にご連絡ください。

R-Netコントロールシステムは効率的でフレキシブルに、使いやす く設計されています。本システムを初めてお使いの場合、安全な環 境で運転やコントローラーの操作に慣れるまで練習してください。 コントロールシステムの適合性に疑問がある場合は、公道でご使 用になる前に、お住いの地域のSunrise Medical販売代理店にご連 絡ください。

R-Netシステムは完全にプログラム可能なため、プログラミングに よってあらゆる要望に合わせてご使用いただけます。 軽微な調整をする場合は、必ず事前にオーナーズマニュアルをお 読みください。複雑な調整については、お近くのSunrise Medicalの 販売代理店にお問い合わせください。

ご利用の車椅子の使用方法、メンテナンス、安全に関するご質問 があれば、お住いの地域のSunrise Medical販売代理店にお問い 合わせください。お住いの地域の販売代理店がわからない場合 や、このほかのご質問については、下記に書面またはお電話でお 問い合わせください。

サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145

埼玉県加須市間口456番地1

order@sunrisemedical.jp

TEL:0480-31-6480

Sunrise Medical社はISO 9001認証を取得しており、本製品の開発 および生産の全工程において品質が保証されます。

本製品は欧州医療機器指令93/42/EECに準拠して製造されています。

販売店の署名と印鑑

日本語

2.0 保証

この保証は、いかなる形でもお客様の法的権利に影響を与えるものではありません。

Sunrise Medical*はお客様に対し、保証条件で定めるとおり次の範囲で車椅子の保証を行います。

保証条件:

- 製造または材質の欠陥によって車椅子の部品にお客様への納品から24か月以内に、またフレームや筋交いについては5年 以内に、修理交換が必要となった場合、当該部品を無償で修理交換いたします。本保証では、製造上の欠陥のみを対象とし ます。
- 保証を受けるには、問題の性質についてSunrise Medical販売代理店に詳細に連絡してください。Sunrise Medicalカスタマ ーサービスエージェントの管轄外にお住いのお客様に対する修理交換は、製造元が指定した別の会社が行います。車椅子の修理は、Sunrise Medicalが指定した販売代理店が行わなければなりません。
- 3. 本保証の範囲内で修理交換が行われた部品については、1)に定めるとおり、車椅子の残りの保証期間中この保証条件に 従って保証します。
- 4. お客様が費用を支払って取り付けた純正スペア部品については、(取り付けから)12か月間、この保証条件に従って保証します。
- 5. 車椅子または部品の修理交換が次の理由で行われる場合、保証を求めることはできません:
 - a. バッテリー、アームレストパッド、クッション、タイヤ、ブレーキシューなどの通常の消耗。
 - b. 製品への過積載(使用者の体重の上限についてはECラベルを確認してください)。
 - c. 使用やサービスの指示に記載されている製造元の推奨事項に従って製品や部品のメンテナンスやサービスを行わ なかった場合。
 - d. 純正アクセサリとして指定されていないアクセサリを使用した場合。
 - e. お手入れ不足、事故、不適切な使用により損傷した車椅子や部品。
 - f. 製造元の仕様から逸脱する改変を車椅子や部品に行った場合。
 - g. 販売代理店に状況を通知する前に行った修理。
- 6. この保証には、Sunrise Medicalから製品を購入した国の法律が適用されます*

*製品を購入したSunrise Medicalの施設を指します。



LEDとCJSM1

3.0 R-Netコントロールシステム



3.0 はじめに

R-Net電動車椅子コントロールシステムの操作はシンプルでわか りやすくなっています。このコントロールシステムには長年の研究 によって培われた最新技術の電子部品を搭載しており、使いやす さと高い安全性を備えています。他の電子機器と同様に、本製品を 正しく操作していただくことで最高の信頼性をお約束できます。 車椅子の信頼性と安全性を守るために、本章を熟読してください。

R-Netコントロールシステムには必ず2個のモジュールが含まれます。ジョイスティックモジュールとパワーモジュールです。モジュール設計のため、コントロールシステムが厚くなる場合があります。 図3.0は基本セットの例です。

コントロールシステム、特にジョイスティックに衝撃を与えないでく ださい。運転中は、コントロールシステムやジョイスティックに障害 物をぶつけないように注意してください。コントロールシステムは 絶対に落とさないでください。

車椅子を運ぶ際には、コントロールシステムが十分に保護されていることを確認してください。ケーブルを傷つけないでください。

ケーブルを外すには、コネクタハウジングをしっかりと持ち、コネク ターを引き離します。

ケーブルをつかんだり引っ張ったりしないでください。接続すると きや接続を解除するときは、必ずコネクターを持ってください。 コントロールシステムのコンポーネントはすべて工業用グレード であるため、あらゆる条件下で信頼性の高い動作を保証します。な るべく過酷な条件を避けていただければ、コントロールシステム の信頼性がさらに高まります。

コントロールシステムやそのコンポーネントを長時間湿気にさら さないでください。コントロールシステムが食品や飲料で汚れた場 合は、できるだけ早く拭き取ってください。

コントロールシステムとジョイスティックのお手入れは、薄めた洗 剤を布に含ませて拭いてください。ジョイスティックと画面のお手 入れは注意して行ってください。 研磨剤やアルコール系の洗剤は絶対に使わないでください。

⚠ 警告:

お手入れの前に、コントロールシステムのスイッチが切れていて、 通信ケーブルが外れていることを確認してください(図3.1を参照し てください)。

接続やシステムのコンポーネントを変更後、初めてコントロールシ ステムのスイッチを入れると、タイマーが表示されてシステムが自 己点検を行ない、その後リスタートアイコンが表示されます。コント ロールシステムのスイッチを切って、入れ直してから操作します。



日本語

3.1 R-Netジョイスティックモジュール

R-Netコントロールシステムには2つのバージョンがあります。LCD 画面付きジョイスティックモジュール(図3.3)と、LEDボタン付き ジョイスティックモジュールです(図3.5)。各コントロールはほぼ同 じですが、違いもあります。各コントロールを本章で説明します。

3.2 ジョイスティックモジュールLCD画面(図3.3)

オン/オフボタン

オン/オフボタンでコントロールシステムの電子部品に電源を入れると、車椅子のモーターに電力が供給されます。緊急時以外は、オン/オフボタンを使って車椅子を止めないでください。(車椅子のドライブコンポーネントの寿命が短くなる場合があります)

クラクションボタン

このボタンを押すとクラクションが鳴ります。

減速ボタン

このボタンで最高速度の設定を下げます。

加速ボタン

このボタンで最高速度の設定を上げます。

モードボタン

モードボタンを押すと、コントロールシステムの有効な各操作モードを閲覧できます。有効なモードは、コントロールシステムに接続 された補助出力装置の適用範囲と、プログラミングによって異なります。

設定情報ボタン

設定情報ボタンを押すと、コントロールシステムの有効な各設定 情報を閲覧できます。利用できる設定情報の数は、コントロールシ ステムのプログラムによります。

ハザード警告ボタンとLED

このボタンで車椅子のハザードランプを有効/無効にします。ボタンを押すとハザードがオンになり、もう一度押すとオフになります。 有効になると、ハザードLEDと表示部LEDは、車椅子の各表示部と 同期して点滅します。

ライトボタンとLED

このボタンで車椅子のライトを有効/無効にします。ボタンを押す とライトがオンになり、もう一度押すとオフになります。 有効になると、ライトLEDが点灯します。

左ウィンカーボタンとLED

このボタンで車椅子の左ウィンカーを有効/無効にします。ボタン を押すとウィンカーがオンになり、もう一度押すとオフになります。 有効になると、左ウィンカーLEDは、車椅子の各表示部と同期して 点滅します。

右ウィンカーボタンとLED

このボタンで車椅子の右ウィンカーを有効/無効にします。ボタン を押すとウィンカーがオンになり、もう一度押すとオフになります。 有効になると、右ウィンカーLEDは、車椅子の各表示部と同期して 点滅します。

外部オン/オフスイッチジャック

介助者用ボタンなどの外部装置から、コントロールシステムをオン またはオフにできます。

外部設定情報スイッチジャック(図3.2と3.4)

このステレオジャックソケットは、適切なアダプターを使って2つの 外部スイッチやボタンに接続できます。これらのスイッチやボタン の機能は、プログラミングで割り当てができます。 販売代理店にご連絡ください。

ステレオプラグとの接続の詳細を以下に示します。

コントロールシステムを持続運転/アクチュエーター操作に設定している場合、外部設定情報ジャック1の極性が逆転し、緊急停止ボタンへのフェイルセーフ接続に影響します。

外部機器を接続していないときは、ジョイスティックモジュールに 同梱されたゴム栓をジャックソケットに差し込んでください。

LCD画面の機能に関する詳しい説明は、第4.0章を確認してください。





C

図3.4

3.3 LEDボタン付きジョイスティックモジュール(図3.5)

バッテリーゲージ

バッテリーゲージは車椅子のスイッチが入っていることを示しま す。また、車椅子の運転状況も示します。詳細は第5.0章で説明して います。

バッテリーゲージの色が赤と黄と緑の場合、バッテリーは充電済みです。(LEDの1~10)

バッテリーゲージの色が赤と黄のみの場合、できるだけ早くバッテリーを充電してください。(LEDの1~7)

バッテリーゲージの色が赤のみで点灯または点滅している場合、 すぐにバッテリーを充電してください。(LEDの1~3)

バッテリーの残量が少ない場合は、コントロールシステムを操作 しないでください。これに従わない場合、たとえば道路の真ん中の 危険な場所に取り残され、立往生する可能性があります。Sunrise Medical社は、こうした条件を無視したことによって生じた損害に ついて、一切責任を負いません。 詳細は第5.0章を参照してください。

最高速度/設定情報表示部

このゲージで車椅子の最高速度設定を示します。コントロールシス テムを運転設定情報操作用にプログラムしている場合は、選択済 みの運転設定情報を表示します。

また、車椅子の速度が制限されているか、コントロールシステムが ロックされているかも表示します。第5.21章を参照してください。

最高速度表示部

速度を表示するようにプログラムしていれば、このゲージで車椅子の最高速度設定を示します。速度は5段階で設定できます。ステップ1(1LED)が最低速度、ステップ5(5LED)が最高速度です。

設定情報表示部

設定情報を表示するようにプログラムしている場合、この表示部で 選択済みの運転設定情報を示します。運転設定情報は5つまで表 示でき、コントロールシステムのプログラミングによって異なりま す。運転の設定情報は、コントローラーのプログラムに組み込めま す。JSM-LED搭載のコントロールシステムでは、5つの設定情報を 有効にしたプログラムのみとなります。プログラミングの情報につ いては、販売代理店にご連絡ください。

速度/設定情報減少ボタン

このボタンを押すと、最高速度の設定が下がるか、運転設定情報 操作のプログラムが行なわれている場合は、低い方の運転設定情 報が選ばれます。

速度/設定情報増加ボタン

このボタンを押すと、最高速度の設定が上がるか、運転設定情報 操作のプログラムが行なわれている場合は、高い方の運転設定情 報が選ばれます。

モードボタン

モードボタンを押すと、コントロールシステムの有効な各操作 モードを閲覧できます。有効なモードは、コントロールシステムに 接続された補助出力装置の適用範囲と、プログラミングによって異 なります。

運転とシーティング以外のモードでは、速度とアクチュエーターの LEDはすべて消えます。

アクチュエーター表示部

コントロールシステムがアクチュエーター・モードのときに、現在制 御しているアクチュエーター・チャンネルを一連のLEDで示します。 アクチュエーターの選択と操作はジョイスティックで行ないます。 左または右に動かすと、さまざまなアクチュエーターチャンネルを 選べます。

前と後ろに動かすと、選択済みのアクチュエーターを動かせます。

充電ソケット(図3.6)

このソケットは車椅子の充電専用です。このソケットにはプログラ ミングケーブルを接続しないでください。 充電についての詳細は第9.0章を参照してください。 このソケットを、ほかのいかなる電気機器にも電源として使わない でください。他の電気機器を接続すると、コントロールシステムを 損傷したり、車椅子のEMC性能に影響を及ぼす恐れがあります。 車椅子に付属のバッテリー充電器以外の機器をソケットに接続し た場合、コントロールシステムの保証は無効になります。

割り当て用ボタン

ほとんどのボタンの機能はプログラミングで変更できます。たとえ ば、他のボタンの機能を割り当てたり、ボタンにシーティング移動 機能など特定の操作のショートカットを割り当てることができます。 これに加えて、ボタンに2つめの機能を持たせて、これを一定時間 ボタンを押して呼び出すこともできます。 ボタンの機能変更と2つめの機能割り当てについての詳細は、販売 代理店にご連絡ください。





R-Net Rev.5.0

4.0 R-Net LCD画面ジョイスティックモジュール



A. トップバー: B. メイン画面エリア:

日本語

B.メイン画面エリア C.メイン画面:

こ、ハイノ回回・







4.0 LCD画面

コントロールシステムの状態はLCD画面を見て確認できます。 カラーLCD画面の情報は3分割されます。トップバー、ベースバー、 メイン画面エリアです。 各エリアを本章で説明します。

トップバー

バッテリーレベルと、内蔵診断を表示するバーです。

バッテリー表示部(図4.1)

バッテリーの残量を表示し、ステータスをアラートで知らせること ができます。 点灯:良好な状態を示します。 ゆっくりと点滅:コントロールシステムは正しく機能していますが、 できるだけ早くバッテリーを充電してください。 ステップアップ:車椅子のバッテリーが充電中です。車椅子の運転 は、充電器を抜いてコントロールシステムのスイッチを切り、入れ 直すまでできません。 バッテリーゲージの見方の説明は、第8.1章を参照してください。

フォーカス (図4.2)

コントロールシステムに、補助ジョイスティックモジュールやデュア ル介助者用モジュールなど、直接制御の方法が複数ある場合は、 車椅子を制御しているモジュールにインフォーカスのマークが表 示されます。

ベースバー

現在の設定情報(図4.3)

現在選択している設定情報を数字で示します。

モーター温度(図4.4)

熱による損傷から保護するために、コントロールシステムがモータ ーへの電力を意図的に下げた場合に表示されます。

コントロールシステム温度(図4.5)

熱による損傷からコントロールシステム自体を保護するために、その電力を意図的に下げた場合に表示されます。

Indoor-Drive

^{⊠4.7} 14:35

図4.6







4.1 メイン画面エリア:運転画面

設定情報名(図4.6)

現在選択している設定情報の名称を示す文字列です。

時計(図4.7)

現在時刻を数字で表示します。 時計はユーザーが調整できます。次のオプションを調整できます:

- 可視性。時計を画面に表示するかどうか。
- ・表示方式。12時間制または24時間制。
- ・ 時刻。ユーザーが時刻を調整できます。

これらの調整は設定メニューで行ないます。詳細は第7.0章を参照 してください。

速度表示(図4.8)

車椅子の速度を比例表示します。弧(アーク)で0%から最大100% までを表します。

最高速度表示部(図4.9) 現在の最高速度設定を表示します。

デジタル速度表示(図4.10) 各モーターから導き出した実際の車椅子の速度を表示します。 mph (マイル時)またはkm/h(キロ時)に設定できます。

オドメーター(図4.11)

車椅子で運転した距離を表示します。総距離または移動距離を、 マイルまたはキロメートルで表示できます。設定メニューのオプシ ョンで、表示を移動距離にするか総距離にするかを設定します。移 動距離をリセットする便利な機能もあります。 持続操作が作動している場合は、そのマークがオドメーターよりも 優先されます。

⊠4.12

⊠4.13



持続(図4.12)

コントロールシステムを持続状態で操作しているときに、このマー クが表示されます。

制限(図4.13と4.14)

車椅子の速度が、たとえば高い座席によって制限されている場合、 このオレンジ色のマークが表示されます。

車椅子の運転が禁止されている場合、この赤色のマークが点滅します。



4.2 メイン画面エリア:モード画面

モードボタンを押すと、さまざまな機能にアクセスできます。よく使 う機能の例としては、運転モード、シーティング・コントロールモー ド、Bluetoothモードがあります。ジョイスティックモジュールにある モードボタンから必要なモードを選択できます。メモ:モードを選 択できるのは、そのモードに対応するモジュールをシステムに接続 している場合のみです。たとえば、マウスモジュールを接続してい なければ、そのモードを選択できません。

アクチュエーターモード(図4.15)

作動対象として現在選択している椅子の部分の絵と、その名称、作 動方法を示す矢印を表示します。

Bluetoothモード、マウス(図4.16)





図4.17



メッセージウィンドウ(図4.17)

R-Netでは警告アイコンと情報メッセージを専用のメッセージウィ ンドウに表示します。





リスタート(図4.18)

コントロールシステムの再起動が必要なとき、たとえばモジュール の再設定後は、このマークが点滅します。

タイマー

コントロールシステムの状態が変化するときに表示されます。たと えば、プログラミングモードに移行するときです。砂時計のアニメ ーションになっています。





このマークはR-Netがスリープに移行する前に、短時間表示されます。

バツとチェックマーク(図4.21) これらのマークは設定手順を行なっている間に表示されます。

1.正しく完了しました。

2.正しく完了しませんでした。



緊急停止(図4.22)

運転中またはアクチュエーター操作中に外部設定情報スイッチが 有効になっている場合、このマークが表示されます。



ジョイスティックのずれ(図4.23)

コントロールシステムのスイッチを入れる前か入れた直後にジョ イスティックを操作すると、ジョイスティック表示画面が点滅しま す。

ジョイスティックを離して中央に戻し、通常の操作を再開してくだ さい。5秒以内にジョイスティックを離さなかった場合、その後でジ ョイスティックを離して操作し直しても、車椅子は動きません。この 場合、診断画面が表示されます。この状態をリセットするには、コン トロールシステムのスイッチを切ってから入れ直します。

図4.21



4.3 メイン画面エリア:診断(図4.24)

コントロールシステムの安全回路が作動中で、コントロールシス テムから車椅子を操作できなくなっています。診断画面が表示さ れます。

システムのエラーです。車椅子の電気系統のどこかに問題がある ことをR-Netが検知しました。

エラーがインテリジェントシーティングモジュールなどの作動しな いモジュールで起きて、運転設定情報が選択されている場合、運転 はできますが、診断画面が断続的に表示されます。

画面エリア 図4.24

A. エラーコード

4桁のコード表示から、記録されたエラーがわかります。

B. 判明モジュール

コントロールシステムの中で問題があると判明したモジュールを示します。たとえば:

- PM = パワーモジュール
- JSM = ジョイスティックモジュール
- ・ ISM = インテリジェントシーティング/ライティングモジュール

C. エラーテキスト

エラータイプの短い説明です。

診断手順 図4.25(例)

判明モジュール (PM): = パワーモジュール エラーテキスト: = バッテリー低 エラーコード: = 2C00

バッテリーの充電が必要か、またはバッテリーの接続が正しくあり ません。 バッテリーの接続部を点検します。接続部に問題がない場合は、 バッテリーを充電します。

次の手順に従ってください:

- 表示されたエラーテキスト、判明モジュール、エラーコードを読み取り、メモしてください。
- コントロールシステムのスイッチを切ります。
- 表示されたモジュールと車椅子のコネクターがすべてしっかり と接続されていることを確認します。
- バッテリーの状態を点検します。
- エラーテキストの説明をメモします。
- コントロールシステムのスイッチを入れ直して、車椅子を運転します。安全回路が再び作動した場合はスイッチを切り、車椅子のご使用をおやめください。
- ・販売代理店にご連絡ください。



車椅子をロックするには:

- コントロールシステムのスイッチを入れた状態で(図4.26)、オン/オフボタンを長押しします。
- 1秒後、コントロールシステムの警告音が鳴り、画面が点滅します (図4.27)。ここでオン/オフボタンを離します。
- コントロールシステムが警告音を出すまで、ジョイスティックを 前に倒します。
- コントロールシステムが警告音を出すまで、ジョイスティックを 後ろに倒します。
- ・ ジョイスティックを離すと、長い警告音が鳴ります。
- これで車椅子がロックされました。
- ・次回コントロールシステムのスイッチを入れたときに、図4.28の アイコンが表示されます。
- ・ LEDジョイスティックモジュールをお使いの場合、速度表示部の LEDが左から右に移動します。
- ・ 車椅子のロックを解除するには:
- コントロールシステムのスイッチが切れている場合は、オン/ オフボタンを押します。[ロック]のマークが表示されます (図4.28)。
- コントロールシステムが警告音を出すまで、ジョイスティックを 前に倒します。
- コントロールシステムが警告音を出すまで、ジョイスティックを 後ろに倒します。
- ジョイスティックを離します。長い警告音がして、画面が点灯します(図4.29)。
- ・ これで車椅子のロックが解除されました。









4.4 アクチュエーター選択画面

この画面はモードボタンからアクセスできます。 シーティングの位置を調整するには、アクチュエーター画面を表示させます。 モードボタンを押して、モード画面をスクロールし、アクチュエー ター画面を探します(図4.30)。

アクチュエーターの調整は次の手順で行ないます。

- ジョイスティックを横方向の左または右に動かして、操作したい軸を選択します(図4.31)。軸は車椅子の部分をハイライトして表示されます(図4.32)。
- ・ジョイスティックを前または後ろに動かすことで、これに対応するアクチュエーターを動かします。(図4.33)。
- 調整が必要なアクチュエーターごとに、この手順を繰り返します。
- 再び運転をするには、運転画面に変わるまでモードボタンを押します。LEDジョイスティックモジュールの場合は、速度表示部が通常表示に戻るまで行ないます。













5.0 R-Net LEDジョイスティックモジュール

5.1 LEDコントロールシステムの状態表示

バッテリーゲージと最高速度/設定情報の表示部は、コントロール システムの状態を示します。 本章の指示に従って診断と対処をすれば、最初は難しく思えた問 題も簡単に解決できる場合があります。

バッテリーゲージが点灯している(図5.0)

良好な状態を示します。

バッテリーゲージがゆっくりと点滅している(図5.1)

コントロールシステムは正しく機能していますが、できるだけ早く バッテリーを充電してください。

バッテリーゲージが徐々に上がっている(図5.2)

車椅子のバッテリーが充電中です。車椅子の運転は、充電器を抜いてコントロールシステムのスイッチを切り、入れ直すまでできません。

バッテリーゲージが高速で点滅する(ジョイスティックを解除していても) (図5.3)

コントロールシステムの安全回路が作動中で、コントロールシステムから車椅子を操作できなくなっています。 システムのエラーです。車椅子の電気系統のどこかに問題があることをR-Netが検知しました。次の手順に従ってください:

- コントロールシステムのスイッチを切ります。
- ・ 車椅子とコントロールシステムのコネクターがすべてしっかりと 接続されていることを確認します。
- ・ バッテリーの状態を点検します。
- ・問題が見つからない場合は、次のページの第5.6~5.22章に記載する自己解決ガイドをご覧ください。
- コントロールシステムのスイッチを入れ直して、車椅子を運転します。安全回路が再び作動した場合はスイッチを切り、車椅子ので使用をおやめください。
- ・販売代理店にご連絡ください。

速度表示部の点灯が中央から外側に移動(図5.4)

このとき、LEDは中央から両側の端に向かって移動するように動作します。コントロールシステムは、新しいモジュールが追加され、再構成していることを検知しました。終わるまで数秒お待ちください。

速度表示部の第2と第4LEDが点滅(図5.5)

コントロールシステムの再起動が必要なとき、たとえばモジュールの再設定後は、2番目と4番目の速度表示部LEDが点滅します。













5.2 自己解決ガイド

システムエラーが起きた場合、バッテリーゲージで点滅中のLED の数を確認すると、エラーの内容を確認できます。 以下に自己解決の手順を挙げていきます。販売代理店へご連絡の 前に、これらの手順をお試しください。点滅中のLEDの数が一致す る箇所の説明に従ってください。 下記の手順を実施しても問題が解決しない場合、販売代理店にご 連絡ください。

1LED (図5.6)

バッテリーの充電が必要か、またはバッテリーの接続が正しくあり ません。バッテリーの接続部を点検します。接続部に問題がない 場合は、バッテリーを充電します。

2LED(図5.7)

左側モーター*の接続不良です。左側モーターへの接続部を点検 します。

3LED (図5.8)

左側モーター*のバッテリー接続部がショートしています。販売代 理店にご連絡ください。

4LED (図5.9)

右側モーター*の接続不良です。右側モーターの接続部を点検します。

5LED(図5.10)

右側モーター*のバッテリー接続部がショートしています。販売代 理店にご連絡ください。

6LED(図5.11)

車椅子が外部信号から操作できないようになっています。原因は お使いの車椅子のタイプによって異なりますが、ひとつにはバッテ リー充電器が接続されていることが考えられます。

7LED (図5.12)

ジョイスティックの不具合を示します。コントロールシステムのス イッチを入れる前に、ジョイスティックの位置が中央になっている ことを確認してください。

8LED(図5.13)

コントロールシステムに不具合の可能性があります。すべての接 続部がしっかりと接続されていることを確認します。













9LED(図5.14)

駐車ブレーキの接続が正しくありません。駐車ブレーキとモーターの接続部を点検します。接続部がしっかりと接続されていることを確認します。

10LED (図5.15)

コントロールシステムにかかる電圧が高すぎます。バッテリーの 接続が悪い時に起こります。バッテリーの接続部を点検します。

7LED+速度LED(図5.16)

通信障害を示します。ジョイスティックのケーブルがしっかりと接続され、損傷がないことを確認します。

アクチュエーターLEDの点滅(図5.17)

アクチュエーターのエラーを示しています。アクチュエーターが複数付いている場合、正しく動いていないアクチュエーターを探してください。アクチュエーターの配線を点検します。

動きが遅い、鈍い

車椅子の走行速度が遅かったり反応が鈍いのにバッテリーの状態に問題がない場合は、最高速度の設定を確認します。速度設定を調整しても問題が解決しない場合、危険性をともなわない不具合の可能性があります。 販売代理店にご連絡ください。

速度表示のLED

点灯するLEDの数が増える場合は最高速度の設定を示します。たとえば、設定が速度レベル4の場合、左側4つのLEDが点灯します。

設定情報表示のLED

1つだけ点灯する場合は、選択済みの運転設定情報を示します。 たとえば、運転設定情報4を選択している場合、左から4番めの LEDのみが点灯します。

最高速度/設定情報表示が伸び縮みする

コントロールシステムがロックされています。詳しくは、第4章の 4.32を参照してください。

最高速度/設定情報表示部が点滅する

安全確保のために、車椅子の速度が制限されています。原因は車 椅子のタイプによって異なりますが、ほとんどの場合はシーティン グの位置が高くなっているためです。

6.0 運転の準備

6.1 運転の準備

日本語

- オン/オフスイッチを操作します。初期化画面の後で、基本画面 が表示されます(図6.0)。
- JSM-LEDの場合、バッテリーゲージが点滅してから数秒後に、連続点灯になります。
- お客様に適切な速度設定になっているかを確認します。
- ・ ジョイスティックを押して、車椅子の速度と方向を制御します。

▲ 警告:

- コントロールシステムのスイッチを入れる前か入れた直後に ジョイスティックを押すと、ジョイスティック表示画面が点滅しま す(図6.1)。
- ジョイスティックを離して中央に戻し、通常の操作を再開してく ださい。5秒以内にジョイスティックを離さなかった場合、その後 でジョイスティックを離して押し直しても、車椅子は動きません。
- この場合、診断画面が表示されます。この状態をリセットするには、コントロールシステムのスイッチを切ってから入れ直します。







6.2 コントロールシステムの使用について

コントロールシステムが確実に取り付けられ、ジョイスティックの 位置が正しいことを確認します(図6.2)。ジョイスティックを操作 する手や腕などは、車椅子のアームパッドなどで支えておいてく ださい。ジョイスティックを手や腕だけに頼って操作すると、車椅 子が動いたりぶつかったりして制御が狂う場合があります。

コントロールシステムはジョイスティックの動きを変換して、車椅 子を適切に動かします。車椅子の制御が簡単なのは、システムに 比例制御を採用しているためで、特に運転が未経験のお客様に 効果的です。使いやすい技術のひとつは、ジョイスティックを行き たい方向に向ける操作です(図6.3)。ジョイスティックを押す方向 に車椅子が「追尾」します。

ジョイスティックを静止位置から離すように強く押すほど、車椅子 は速く進みます。ジョイスティックを離すと車椅子は止まります。 インテリジェント・スピードコントロールシステムが、傾斜やあら ゆる地形による影響を最小限に抑えます。

動きが遅い、鈍い

車椅子の走行速度が遅かったり反応が鈍いのにバッテリーの状 態に問題がない場合は、最高速度の設定を確認します(図6.4)。 速度設定を調整しても問題が解決しない場合、危険性をともなわ ない不具合の可能性があります。販売代理店にご連絡ください。

▲ 警告:

- 利用者は車椅子を安全に運転できなければなりません。 Sunrise Medical社は、こうした条件を無視したことによって生 じた損害について、一切責任を負いません。
- ・ ご不明な点がありましたら、詳細情報やアドバイスを提供でき る医療従事者にお問い合わせください。



車椅子の運転技術などに関する全般の説明やアドバイス 1 については、お使いの車椅子のオーナーズマニュアル/取 扱説明書をご覧ください。









7.1 設定メニュー

設定メニューでは、LCD画面を使って時計の調整と表示方式、バッ クライトの明るさ、背景色、オドメーターの動作などを変更できま す。設定メニューに入るには、加速ボタンと減速ボタンを同時に押 します(図7.0)。

設定メニューの表示例を図7.1に示します。

各メニュー項目を以下の各章で説明します:

7.2 時間設定(Set Time)

- ジョイスティックを右へ倒すと、時計調整画面に変わります (図7.2)。
- ・時計調整画面に調整できる次の6パラメーターが表示されます:
- 年、月、日、曜日、時間、分。終了(Exit)のオプションも表示されます (図7.2)。
- ・ 選択したパラメーターの値は、ジョイスティックを前に倒すとが 上がり、後ろに倒すと下がります。
- ジョイスティックを右に倒すと次のパラメーターが選択され、左 に倒すと前のパラメーターが選択されます。
- ・日時を設定したら、最後に右に倒して終了(Exit)を選択し、次に前 か後ろに倒して、時計調整画面を終了します。



7.3 時間表示(Display Time)

時間表示の方式をセットしたり、表示をオフにしたりします。 12時間制、24時間制、オフから選びます。ジョイスティックを左右に 倒して選びます。

- ジョイスティックを後ろに倒して[時間表示](Display Time)を選択 します(図7.3)。
- ジョイスティックを左に倒すと12時間制、もう一度左に倒すと24
 時間制、さらにもう一度左に倒すとオフを選択できます(図7.4)。
- ジョイスティックを前または後ろに動かして選択し、同時に時間 表示(Display Time)を終了します。
- ジョイスティックを後ろに倒して[終了](Exit)を選択します (図7.5)。
- ・ ジョイスティックを右に倒して終了し、運転画面に戻ります。



図7.5	
Set Time	>
Display Time	<12hr>
Distance	>
Backlight	<100%>
Background	<blue></blue>
Exit	>
(() () () () () () () () () () () () () (

日本語

⊠7.6ESet Time>Display Time<12hr>Distance>Backlight<Blue>Background<Blue>Exit>





7.4 距離(Distance)

オドメーターの機能を設定します。距離のオプションを選ぶには:

- ジョイスティックを後ろに倒して[距離](Distance)をハイライトさせます(図7.6)。
- ジョイスティックを右に倒してオプションを選びます。
- 次の画面が表示されます(図7.7)。

総距離(Total Distance)

パワーモジュールに保持された値で、そのパワーモジュールを使っ て運転した総距離を表します。

移動距離(Trip Distance)

ジョイスティックモジュールに保持された値です。前回のリセット 以降の総運転距離を表します。

表示距離(Display Distance)

LCD画面のオドメーターへの表示を、[総距離](Total Distance)に するか[移動距離](Trip Distance)にするかを設定します。

- ジョイスティックを後ろに動かして[表示距離](Display Distance) をハイライトさせます。
- ジョイスティックを右に倒して[総](Total)または[移動](Trip)を選びます。
- ジョイスティックを後ろまたは前に動かして[表示距離](Display Distance)を終了します。

移動距離の削除(Clear Trip Distance)

移動距離(Trip Distance)の値を消すには:

- ジョイスティックを後ろに倒して[移動距離を削除](Clear Trip Distance)をハイライトさせます。
- ・ ジョイスティックを右に動かすと表示された値が消えます。
- ジョイスティックを後ろまたは前に倒して[移動距離を削除] (Clear Trip Distance)を終了します。

終了(Exit)

ジョイスティックを後ろに動かして[終了](Exit)をハイライトさせます。

ジョイスティックを右に倒すと設定メニューに戻ります(図7.8)。







7.5 表示設定

バックライト(Backlight)(図7.9)

LCDバックライトの明るさを設定します。 調整範囲は0%~100%で、10%刻みです。

- ジョイスティックを後ろに動かして[バックライト](Backlight)を ハイライトさせます。
- ジョイスティックを右に倒すと値が上がります。
- ジョイスティックを左に倒すと値が下がります。
- ・ ジョイスティックを前または後ろに倒すと設定画面に戻ります。

背景(Background)(図7.10)

画面の背景色を設定します。青が標準色ですが、太陽光が明るす ぎる場合は、背景を白にすると見えやすくなります(図7.11)。 青、白、自動から選びます。

- ・ジョイスティックを後ろに倒して[背景](Backlight)をハイライト させます。
- ジョイスティックを右に動かして[青、白、自動](Blue, White or Auto)から選択します。
- ジョイスティックを後ろまたは前に倒して[背景](Background)を 終了します。

青を選ぶと設定情報の背景はすべて青色になります。 白を選ぶと設定情報の背景はすべて白色になります。 自動を選ぶとインストール済みのプログラムが自動で背景色を設 定します。たとえば、青色は屋内使用時にゆっくり設定情報を表示 させ、白色は屋外使用時に素早く設定情報を表示させるようにで きます。このパラメーターの詳細については、販売代理店にお問い 合わせください。

終了(Exit)

- ジョイスティックを後ろに動かして[終了](Exit)をハイライトさせます。
- ・ジョイスティックを右に倒すと設定メニューに戻ります(図7.8)。











8.0 バッテリーゲージ

バッテリーゲージが搭載されており、バッテリー残量がわかりま す。最適な活用方法は、車椅子の運転中にゲージに注目していた だくことです。車の燃料計と同様に、100%正確ではありませんが 「燃料」切れを防止できます(図8.0)。

バッテリーゲージは次のように動作します:

コントロールシステムのスイッチを入れると、バッテリーゲージに バッテリー残量の推定値が表示されます。

車椅子を運転して約1分経過すると、より正確な値がバッテリーゲ ージに表示されます。

使い終わったバッテリーを交換する際は、Sunrise Medical社が推 奨するタイプのバッテリーをご使用ください。他のタイプを使用す ると、バッテリーゲージが不正確になる場合があります。

お使いのバッテリーの充電量は、車椅子の使われ方、バッテリーの 温度、経年数、製造方法など、複数の要因に左右されます。これら の要因は、お使いの車椅子で走行できる距離に影響します。車椅 子のバッテリーはいずれも、経年につれて徐々に容量が減ってい きます。

バッテリーの寿命を短くする最大の要因は、再充電の前のバッテリー使用量です。バッテリーの寿命は、バッテリーの充電と放電の回数によっても短くなります。

バッテリーの寿命を延ばすためには、完全に使い切らないように してください。そして必ず、放電されたらすぐに充電をしてください。

バッテリーゲージの表示がいつもより早く低下している場合は、 バッテリーが摩耗している可能性があります。 販売代理店にご相談ください。

8.1 バッテリーゲージの読み方

バッテリーゲージの色が赤と黄と緑の場合、バッテリーは充電済みです。(図8.1)

バッテリーゲージの色が赤と黄のみの場合、できるだけ早くバッテリーを満充電してください。(図8.2)

バッテリーゲージの色が赤のみで点灯または点滅している場合、 すぐにバッテリーを満充電してください。(図8.3)。

LEDボタン付きジョイスティックモジュールの色付きLEDは、LCD付きジョイスティックモジュールのカラーバーに相当します(図8.4)。

▲ 警告:

バッテリーの残量が少ない場合は、コントロールシステムを操作 しないでください。これに従わない場合、たとえば道路の真ん中の 危険な場所に取り残され、立往生する可能性があります。Sunrise Medical社は、こうした条件を無視したことによって生じた損害に ついて、一切責任を負いません。



バッテリーとバッテリー充電全般の使い方やアドバイスに ついては、お使いの車椅子のオーナーズマニュアル/取扱 説明書、およびバッテリー充電器に付属のオーナーズマニ ュアルをご覧ください。

R-Net Rev.5.0

9.1 バッテリーの充電

車椅子バッテリーを充電するには:

- ・ 充電プラグをR-Netジョイスティックモジュールにあるバッテリー 充電ソケットに接続します。
- 充電器の接続中は車椅子を運転できません。
- 充電プラグを接続するには、図9.0に示すように単ピンが下側に あることを確認して、充電プラグを水平にR-Netに差し込みます。
- ・ R-Net側の型押しガイドからプラグの位置を確認できます。プラ グは所定の位置で奥まで押し込んでください。

⚠ 警告:

- ・最大充電電流の実効値12Aを超えないようにしてください。必ず 本体外のNeutrik NC3MX付き充電器をご使用ください。これに 従わない場合、充電器コネクター内の接触抵抗に不良が生じ、 充電プラグが過熱する恐れがあります。これによって、ユーザー がやけどする恐れがあります。Sunrise Medical社は、こうした条 件を無視したことによって生じた損害について、一切責任を負い ません。
- 充電中は、バッテリーを取り外したりブレーカーの回路を開放し たりしないでください。これに従わない場合、やけどや火災が発 生する恐れがあります。
- ・ Sunrise Medical社は、こうした条件を無視したことによって生じ た損害について、一切責任を負いません。

▲ 警告:

- 必ず、お客様の車椅子に付属のバッテリー充電器をお使いくだ さい。
- ・ 不適切な充電器を使用すると、バッテリー、車椅子、コントロール システム、または充電器自体を損傷する恐れがあります。あるい は、部品が過熱されてやけどや場合によっては火災を引き起こ す恐れがあります。
- 車椅子システムのコントロールシステムやその他の部品と互換 性のない充電器を使用した場合、Sunrise Medical社は一切責任 を負いません。

バッテリーとバッテリー充電全般の使い方やヒントについ i ては、お使いの車椅子のオーナーズマニュアル/取扱説明 書、およびバッテリー充電器に付属のオーナーズマニュア ルをご覧ください。





メモ:第10.1~10.9章 図10.0を参照

10.1 ジョイスティック

車椅子の速度と方向を制御します。行きたい方向にジョイスティックを押してください。強く押すほど速度が上がります。ジョイスティックを離すと車椅子が止まり、自動でブレーキがかかります。 アクチュエーター・コントロールモードでは、ジョイスティックを左 または右に押すと、有効なアクチュエーター間で選択を確定でき ます。ジョイスティックを前または後ろに操作すると、選択したアク チュエーターを調整できます。

10.2 最高速度表示部

このゲージで車椅子に設定された最高速度を表示します。 また、車椅子の速度が制限されているか、コントロールシステムが ロックされているかも表示します。第5.21章を参照してください。 速度は5段階で設定できます。ステップ1(1LED)が最低速度、ステ ップ5(5LED)が最高速度です。

10.3 加速/減速ボタン

このボタンを押すと、最高速度の設定を増減できます。

10.4 モードボタン

モードボタンを押すと、コントロールシステムの有効な各操作 モードを閲覧できます。有効なモードは、コントロールシステムに 接続された補助出力装置の適用範囲と、プログラミングによって異 なります。 運転とシーティング以外のモードでは、速度とアクチュエーターの LED(ユーザーモジュール)はすべて消えます。

10.5 コントロール表示灯

ユーザーと介助者のどちらが制御しているかを示します。車椅子の 赤ライトが点灯していれば、ユーザー側の入力装置が制御してい ます。介助者の緑ライトが点灯していれば、介助者用モジュールが 制御しています。

10.6 コントロールスイッチ

ユーザー側の入力装置と介助者用モジュールとの間で、車椅子の ドライブコントロールを切り替えます。

10.7 注意事項

- 1. コントロールシステム、特にジョイスティックに衝撃を与えない でください。
- 2.車椅子を運ぶ際には、コントロールシステムが十分に保護され ていることを確認してください。
- 3. コントロールシステムの寿命を保つには、なるべく過酷な条件を 避けてください。コントロールシステムが食品や飲料で汚れた場 合は、必ずきれいにしてください。
- 4.水で薄めた洗剤を布をお使いください。研磨剤やアルコール系の洗剤は使わないでください。

10.8 毎日のチェック

ジョイスティック:

コントロールシステムのスイッチを切り、ジョイスティックが曲がったり損傷していないこと、押してから手を離すと中央に戻ることを 確認します。問題がある場合は車椅子を使用せず、販売代理店に ご連絡ください。

10.9 毎週のチェック

電気ブレーキ:

このテストは、車椅子の周囲を1m以上とることができる平らな床の上で行います。

コントロールシステムのスイッチを入れます。

1秒後に、バッテリーゲージがまだ点灯しているか、またはゆっくり と点滅していることを確認します。

ジョイスティックを、電気ブレーキが動く音がするまでゆっくりと前 に押します。車椅子が動き出します。

すぐにジョイスティックを離します。数秒以内に各電気ブレーキが 動く音がするはずです。

ジョイスティックを後ろへ押す、左へ押す、右へ押す、を繰り返して、 テストを3回行います。

ライトとアクチュエーター:

車椅子にライト、方向指示器、またはシーティング調整アクチュエ ーターが装備されている場合、これらの動作を点検します。

コネクター:

コネクターがすべてしっかりと接続され、正しく結合され、損傷が ないことを確認します。

ケーブル:

ケーブルに損傷がないことを確認します。

ジョイスティック保護カバー:

ジョイスティックの根元の薄いゴムカバーに損傷や亀裂がないことを確認します。触らずに、目視でチェックしてください。

取り付け:

コントローラーが車椅子にしっかりと固定されていることを確認し ます。ねじを強く締めすぎないでください。

11.0 使用上の注意

▲ 警告:

車椅子が予想外の動きをした場合は、ジョイスティックを離してください。そうすると、状況にかかわらず車椅子が止まります。

11.1 \land 警告:

- ・ 車椅子のユーザーマニュアルに記載された制限(最大傾斜、縁石 の高さなど)を超えての運転はおやめください。
- ・湿った草地の傾斜など、車輪が滑りやすい場所や表面での運転は おやめください。
- コントロールシステムやその他のコンポーネントに修理が必要な 場合は、運転をおやめください。
- ・R-Netコントロールシステムは極めて高い信頼性を得られるよう に設計され、製造では各部を厳しくテストしていますが、故障す る可能性は(低くても)常にあります。システム故障の条件に応じ て、コントロールシステムは直ちに(安全確保のために)車椅子 を止めます。急ブレーキ操作によって椅子から落下する可能性 が少しでもある場合、車椅子付属のシートベルトなどの拘束装 置を、車椅子の稼動中は常にご使用いただくことが必須となりま す。Sunrise Medical社は、車椅子の急停止、または車椅子やコン トロールシステムの誤った使用によって生じた損害について、一 切責任を負いません。
- 本製品の異常作動、発熱、発火、発煙などの異常な兆候が見られる場合は、コントロールシステムの使用をおやめください。直ちにコントロールシステムの電源を切り、販売代理店にご連絡ください。Sunrise Medical社は、こうした条件を無視したことによって生じた損害について、一切責任を負いません。
- ・電子機器は電磁波障害(EMI)の影響を受ける可能性があります。 こうした電波障害はラジオ局、TV局、その他の無線送信機や携帯 電話から発生する場合があります。本製品にEMIによるエラー動 作が見られる場合、直ちにコントロールシステムをオフにして販 売代理店にご連絡ください。Sunrise Medical社は、こうした条件 を無視したことによって生じた損害について、一切責任を負いま せん。
- 車椅子のユーザーは、車椅子の安全上の警告にすべて従う必要 があります。Sunrise Medical社は、こうした条件を無視したことに よって生じた損害について、一切責任を負いません。

本製品は該当する国内および国際的なEMC法に準拠しています。EMCとEMIの適合性全般の説明やアドバイスについては、お使いの車椅子のオーナーズマニュアル/取扱説明書を ご覧ください。

11.2 安全点検

コントロールシステムの電子回路は極めて高い安全性と信頼性を 得られるように設計されています。内蔵のマイクロコンピューター が最大で毎秒100回の安全点検を行ないます。この安全監視に加 えて、お客様は次の定期点検を行なってください。 これらの点検で1つでもコントロールシステムに不合格があった場 合は、車椅子を使用せず、販売代理店にご連絡ください。

毎日のチェック

ジョイスティック:

コントロールシステムのスイッチを切り、ジョイスティックが曲がっ たり損傷していないこと、押してから手を離すと中央に戻ることを 確認します。問題がある場合は安全点検を中止して、販売代理店に ご連絡ください。

毎週のチェック

駐車ブレーキ:

このテストは、車椅子周辺が平らな床上の安全な空きスペースで 行います。

1. コントロールシステムのスイッチを入れます。

- 2. 画面/バッテリーゲージが初期化後もオンになっていること、 バッテリーゲージが適度な充電状態を示していることを確認し ます。
- 3.ジョイスティックを、駐車ブレーキが動く音がするまでゆっくりと 前に押します。車椅子が動き出します。
- 4. すぐにジョイスティックを離します。数秒以内に各駐車ブレーキ が動く音がするはずです。
- 5.さらに、ジョイスティックをゆっくりと後ろへ、左へ、右へ押す、の テストを3回繰り返します。

コネクター:

すべてのコネクターがしっかりと接続されていることを確認しま す。

ケーブル:

ケーブルやコネクターに損傷がないことを確認します。

ジョイスティック保護カバー:

ジョイスティックの根元の薄いゴムカバーに損傷や亀裂がないことを確認します。 触らずに、目視でチェックしてください。

取り付け:

コントロールシステムのコンポーネントがすべてしっかりと取り付けられていることを確認します。固定用のねじを強く締めすぎないでください。



長くご愛用いただくために、車椅子とコントロールシステムはご 利用開始から1年後に、販売代理店による点検を受けることを推 奨します。点検時期について詳しくは、販売代理店にお問い合わ せください。







12.0 R-Netオムニの概要

12.1 はじめに

オムニは汎用の特殊コントロールインターフェースで、あらゆるタイプの特殊入力装置(SID)から信号を受信し、R-Netコントロールシステム互換のコマンドに変換します。

12.2 コントロールと接続部

次の図はオムニのコントロールと接続部を示します(図12.0、 12.1、12.2)。

▲ 警告:

プログラミングと診断は、必ず、R-Net電子ントロールシステムを十分に理解した医療従事者が実施してください。プログラミングの誤りは車椅子のユーザーにとって安全でない設定を行なうことになります。Sunrise Medical社は、コントロールシステムのプログラミングで工場出荷時の設定値を変更したことによって生じた損害について、一切責任を負いません。



LCD画面(図12.0)

フルカラーのバックライト付きLCD画面で、オムニの設定の詳細と 操作情報を表示します。実際の表示については、本書の各部に記 載するLCD画面の詳細をご覧ください。

オン/オフボタン (図12.0)

オン/オフボタンで、コントロールシステムの各電子機器の電源を 完全に切ることができます。オムニモジュールのフロントパネルに あるボタンのほかに、オプションの外部搭載スイッチを使える便利 な機能があり、ユーザーが操作できます。外部オン/オフン/オフス イッチ入力の章を参照してください。

モードボタン(図12.0)

モードボタンで有効なモード間を切り替えできます。

設定情報ボタン(図12.0)

設定情報ボタンで有効な運転設定情報間を切り替えできます。

ナビゲーションボタン(図12.0)

4つのナビゲーションボタンで機能画面を操作できます。

-/+ボタン(図12.0)

ハイライトしたパラメーターを調整できます。両方のボタンを同時 に長押しすると、オムニが設定メニュー画面を表示します。

充電ソケット(図12.1)

3ピンソケットで車椅子のバッテリーを充電したり、システムのプロ グラミング次第では、車椅子をロックします。バッテリーの充電の 詳細は、第9.0章および車椅子のオーナーズマニュアルまたは取扱 説明書を参照してください。

通信コネクター(図12.0~12.1)

このコネクターでオムニからR-Netシステムに連結します。

9ウェイD型特殊入力装置(SID)コネクター(図12.2)

アナログまたはデジタルのSIDへの接続ができます。コネクターの 接続が確実か、低電流12Vの供給があるかを検出する装置があり ます。

ユーザースイッチジャック(図12.2)

3.5mm/1/8インチジャックソケットが2つあり、ユーザースイッチに 接続できます。ユーザースイッチの詳細は、SIDの接続の章で説明 します。

また、ユーザースイッチのジャックプラグの接続が確実かを検出す る装置もあります。

外部オン/オフスイッチ入力(図12.2)

これは3.5mm/1/8インチジャックソケットで、ユーザーが操作する オン/オフボタンに接続できます。この接続は任意で、接続をしない 状態でオムニは正常に機能します。

息操作入力(図12.2)

この入力方法は、息操作マウスピースに3.5mm/1/8インチパイプを接続して使います。

割り当て用ボタン

ほとんどのボタンの機能はプログラミングで変更できます。たとえ ば、他のボタンの機能を割り当てたり、ボタンにシーティング移動 機能など特定の操作のショートカットを割り当てることができます。 これに加えて、ボタンに2つめの機能を持たせて、これを一定時間 ボタンを押して呼び出すこともできます。

ボタンの機能変更と2つめの機能割り当てについての詳細は、販売 代理店にご連絡ください。
13.0 特殊入力装置(SID)

13.1 電動椅子へのSID取り付け

利用できるSIDの種類は多様で、頻繁に仕様変更が行なわれるため、本書でSIDの正確な分類リストを記載するのは現実的ではありません。

選択するSIDのタイプの正確な分類は、お客様と医療従事者、車椅 子の提供元でご判断ください。それぞれのタイプのSIDは次の各章 で説明します。

電動椅子の各機能を制御するSIDに加えて、オムニには、ユーザー が操作するオプションのオン/オフスイッチを接続する装置があり ます。このスイッチの機能は、オムニのフロントパネルにあるオン/ オフボタンと同じです。

13.2 SIDの接続(図13.0)

SID1台の操作では、必ずSIDをポート1に接続してください。

ポート1の構成:

ユーザースイッチ用3.5mm/1/8インチジャックx1

9ウェイD型入力コネクター(TRACE標準ピンアウト付き)

息操作の入力

SIDからオムニへの接続がすべて確実であることを確認します。



13.3 ユーザースイッチ

真のフェイルセーフシステムとするために、常時閉のユーザースイ ッチを備えています。これによって、スイッチの接続が意図せず切れ てしまった場合でも、電動椅子は停止位置に戻ります。 さらに安全性を高めるために、オムニではユーザースイッチの ジャックが正しい位置にあるかを検知することもできます。ジャック が正しくないことを検知すると、運転はできなくなります。

▲ 警告:

- Sunrise Medical社は、可能な限り常時閉のスイッチを使用することを推奨します。常時開のスイッチを使用する場合、その判断は 医療従事者の責任となります。Sunrise Medical社は、常時閉でないスイッチを使用したことによって生じた損害について、一切責任を負いません。
- ユーザースイッチを接続していないと緊急停止機能がないため、Sunrise Medical社は、スイッチ検出を常にオンにしておくよう 推奨します。Sunrise Medical社は、このパラメーターを他の設定 にしたことによって生じた損害について、一切責任を負いません。

13.4 D型コネクター

コネクターが正しく差し込まれていることを確認してください。止め ねじがある場合は、完全に締めてあることを確認してください。 「接続検知」器を備えているSIDもあります。この連結により、D型コ ネクターの接続が外れていないかをオムニが検知できるようにな ります。

システムの安全性を高め、診断を簡易化するために、SIDで連結できる場合はこの機能を使うことを推奨します。この機能を使っており、 オムニがSIDの接続解除を検知した場合、下の図13.1に示す画面が 表示されます。



13.5 息操作の入力

息操作装置のチューブの直径が適切で、確実に通されていることを 確認します。

13.6 オムニと併用するSIDのタイプの例

オムニは6タイプのSIDと互換性があります。

ジョイスティックとユーザースイッチ
 5スイッチとユーザースイッチ
 3軸対応とユーザースイッチ
 3軸スイッチとユーザースイッチ
 息操作装置とユーザースイッチ
 単スイッチスキャナー

ユーザースイッチは、設定情報とモードの変更手段、緊急停止機能、 オムニをスリープに移行させる手段となります。ほとんどのSIDタイ プはユーザースイッチ不要で使用できます。

▲ 警告:

Sunrise Medical社は、可能な限り常時閉のユーザースイッチを使用することを推奨します。ユーザースイッチを使用しない場合や、常時開のスイッチを使用する場合、その判断は医療従事者の責任となります。Sunrise Medical社は、ユーザースイッチを使用しないか、常時閉でないスイッチを使用したことによって生じた損害について、一切責任を負いません。

13.7 ジョイスティックとユーザースイッチ(図13.2)

よく使うアプリケーションは、チン・コントロール、フット・コントロール、強弱操作のジョイスティックです。

デバイスの構成は、PGドライブテクノロジー、または9ウェイD型コ ネクター経由でオムニに接続するフライトリンクタイプの誘導ジョ イスティックです。このほかにユーザースイッチが必要で、オムニに 3.5mm/1/8インチジャックソケット x 1で接続します。



13.8 5スイッチとユーザースイッチ(図13.3)

よく使うアプリケーションは、Tash PentaスイッチやBuddy Buttons、またはASLとSwitch-itの製品です。 デバイスの構成は、4方向スイッチと、9ウェイD型コネクター経由

でオムニに接続するユーザースイッチ1個です。さらに、常時閉の ユーザースイッチをオムニに3.5mm/1/8インチジャックソケット ×1で接続してください。このスイッチは、9ウェイD型コネクターに ある5番目のスイッチ入力と機能的には同じですが、フェイルセー フ緊急停止システムを備える必要があります。

13.93軸対応とユーザースイッチ(図13.4)

よく使うアプリケーションは、ジョイスティックに取り付けるヘッド コントロールメカニズムです。

デバイスの構成は、PGドライブテクノロジー、または9ウェイD型 コネクター経由でオムニに接続するフライトリンクタイプの誘導 ジョイスティックです。このほかにユーザースイッチが必要で、オ ムニに3.5mm/1/8インチジャックソケット x 1で接続します。





13.103軸対応とユーザースイッチ(図13.6)

よく使うアプリケーションはヘッドコントロールシステムです。 デバイスの構成は、3方向または4方向スイッチと、9ウェイD型コ ネクター経由でオムニに接続するユーザースイッチです。さらに、 常時閉のユーザースイッチをオムニに3.5mm/1/8インチジャック ソケット x1で接続してください。このスイッチは、9ウェイD型コネ クターにあるスイッチ入力と機能的には同じですが、フェイルセ ーフ緊急停止システムを備える必要があります。

13.11 息操作装置とユーザースイッチ(図13.6)

息操作マウスピースは空気圧入力でオムニに接続します。さら に、ユーザースイッチをオムニに3.5mm/1/8インチジャックソケッ ト x 1で接続してください。このスイッチにはフェイルセーフ緊急 停止システムが必要です。





13.12 息操作の較正(図13.7)

新しく息操作SIDを取り付ける場合、または再較正が必要な場合 は、医療従事者または販売代理店が次の較正手順を行なって、オ ムニをお使いの操作機能に合わせてください。 下に示すような画面が表示されます(図13.7)。

弱く吸う

「弱く吸う」が最初にハイライトされます。ここでは「弱く吸う」の手順を示します。吸うたびに、現在の圧力の読み取り値がすぐに、画面上の0~100の目盛り付きラインで表示されます。弱く吸うを繰り返すと、値の「帯」ができていきます。この間は画面から目をそらすとよいでしょう。低い値にしようとして「誤った」値が設定されるのを防ぎます。この帯の範囲で弱く吸う操作が常にうまくできていれば、医療従事者または販売代理店がこの範囲を保存して、次に「強く吸う」をハイライトします。



強く吸う

次に「弱く吸う」の手順を示します。新たに「強く吸う」の帯がつくられます。「弱く吸う」と「強く吸う」の値ができるだけ離れているのが 理想です。オムニにおいてこれらの圧力間の差別化を図るために、 医療従事者または販売代理店は、しきい値マーカー(向かいの ページの図13.8に示す)を最強の弱コマンドと最弱の強コマンド の真ん中に移動させてください。適切なしきい値を設定したら、医療従事者または販売代理店がその範囲を保存して、次に「弱く吹 く」をハイライトします。



弱強で吹く

次に、弱と強で吹くについても一連の手順を繰り返し、しきい値も 設定します。較正が完了したら、医療従事者または販売代理店は設 定を保存します。

較正を正しく行なうために、値はすべて不感帯の設定値よりも大き くなるようにしてください。

13.13 単スイッチスキャナー

単一のユーザースイッチをオムニに3.5mm/1/8インチジャックソケット x 1で接続します。

オムニが単スイッチスキャナータイプのSIDで操作する設定になっ ている場合は、適切なスキャンレートとなるようにプログラムでき ます。このパラメーターのプログラミングについては、医療従事者 または販売代理店にお問い合わせください。

13.14 ユーザースイッチ

スキャナー操作を除いて、ユーザースイッチには次の機能があり ます。

運転していないときに短く操作すると、さまざまな車椅子機能を選 択できます。第13.15章を参照してください。

運転中やシーティングの調整中に短く操作すると、すべての動作を 止めて、緊急停止として機能します。

運転していないときに長く操作すると、オムニをスリープに移行さ せます。オムニのスリープを解除するには、ユーザースイッチを短 く操作してください。

長く操作するときの時間はあらかじめ1秒に設定していますが、 0.5~5.0秒でプログラム可能です。このパラメーターのプログラミングについては、医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。

13.15 車椅子の各機能へのアクセス

オムニから利用できるすべての車椅子機能にアクセスする方法 は、メニューまたはシーケンスの2通りでプログラムできます。オム ニのコントロールはデフォルトで「メニュー」にプログラムされてい ます。メニューからのアクセス方法では、運転(Drive)モードのとき にユーザースイッチを作動させると、図13.9に示す画面上のユー ザーメニューが起動します。次にSIDの方向コマンドを使ってメニ ューを移動し、機能を選択します。

この機能を「シーケンス」に変更したい場合は、医療従事者または 販売代理店にご相談ください。

シーケンスによる方法では、ユーザースイッチの連続操作で順番 にすべての車椅子機能にアクセスします。

⚠ 警告:

シーケンスでのスキャン操作中は、メニューオプション[速度調整] (Speed Adjust)または[設定情報選択](Profile Select)のプログラム を推奨しません。医療従事者または販売代理店にお問い合わせく ださい。



13.16 表示背景 図13.10

オムニの画面背景色はプログラミングで変更できます。医療従事 者または販売代理店にお問い合わせください。



14.0 オムニの操作方法

14.1 オムニの運転特性

オムニはSIDに合わせてプログラムされており、電動椅子の運転性能はお客様のニーズに合わせてプログラムされています。電動椅子の速度、加速比、制動比は厳密な要求に合わせて調整できます。 医療にする調整にためしており、プログラムであった。

システムの運転を始める前に、車椅子を運転できる十分なスペー スがあることと、車椅子をすぐに停止する方法を理解していること を確認してください。

はじめに、使用中のSIDタイプに関する操作説明を参照してください。SIDの各コマンドを完全に理解していることを確認してください。

最初は最低の速度設定を選んで、制御に十分に慣れた後で、設定 値を上げるようにしてください。

オムニにはトレーニング機能もあり、ここではいずれかのSIDの方 向コマンドが無効になっています。たとえば、前方向への運転に慣 れるために、左右のコマンドが無効になっている場合があります。 医療従事者または販売代理店に相談して、これらの値が適切で安 全であることを確認してください。

⚠ 警告:

Sunrise Medical社は、不適切な値を使用したことによって生じた 損害について、一切責任を負いません。

14.2 全般の操作方法

オムニの電源が入って起動すると、図14.0に示す画面が表示されます。電源を入れるには、フロントパネルにあるオン/オフボタンか、または外部オン/オフスイッチジャックに接続したスイッチを操作します。スリープを解除するにはユーザースイッチを操作します。



これはよく使う画面です。SIDのタイプ、プログラミングやシステムの構成と状態によって、他のアイコンも表示されます。 これでSIDを使って車椅子を運転できます。運転中は、車椅子の速度は数値と絵で表示されます。

14.3 ユーザーメニュー

メニューから制御している場合、ユーザースイッチを操作するとユ ーザーメニューが開始されます。よく使うユーザーメニューを次に 示します(図14.1)



前と後ろのSIDコマンドで、メニュー上でハイライトする行を変更 します。自動スキャンシーケンスをプログラムすることも可能です。 この機能では各行を順番にハイライトしていきます。医療従事者 または販売代理店にお問い合わせください。

各行の左端に>または、<>に囲まれた数字、たとえば<3>が 表示されます。

> の記号はSIDの右コマンド(または、単スイッチスキャナータイプ のSIDを使用している場合はユーザースイッチ)で、その機能を選 べることを示します。

<3>の表示はSIDの左右のコマンド(または、単スイッチスキャナ ータイプのSIDを使用している場合はユーザースイッチ)で、その 機能に対する選択を変更できることを示します。 ユーザーメニューで次の機能を表示します。

向かいのページをご覧ください(図14.2)。

機能	動作
運転(Drive)*	> 現在選択している設定情報内で運転モードに入ります
x 設定情報 x** (x Profile x**)	> 表示された設定情報内で運転モードに入ります
設定情報(Profile)	<x> 次回運転モードに入るときに使用する設定情報をセットします</x>
シーティング*(Seating*)	> シーティングモードに入ります
シーティング* 2 (Seating* 2)	> 2番目のシーティング設定情報に入ります。例:非持続および持続 操作が必要。
シーティング [*] (Seating*)	<x> 次回シーティングモードに入るときに使用する設定情報をセットします</x>
速度調整(Speed Adjust)	<x> 最高速度設定を調整します</x>
モードXからY*	> PCマウス(PCMouse)、環境(Environment)などでモードXからYへの変化を順番に表示します。
スリープ(Sleep)	> オムニをスリープモードにします
ライト(Lights)	> ライティングコントロールモードに入ります
終了(Exit)	> メニューを終了して、前に選択した設定情報の運転モードに入ります
設定(Settings)	> バックライト、背景色、時計の調整などのユーザー設定にアクセスできます
*	テキストは標準的なR-Netのパラメーター[モード名](Mode Name)の設定 に合わせています。
** ⊠14.2	テキストは標準的なR-Netのパラメーター[設定情報名](Profile Name)の設 定に合わせています。

14.4 ジョイスティックタイプSIDでの操作(図13.2)

SIDのジョイスティックとユーザースイッチで運転を選び、ユー ザーメニューに入ります。

このタイプのSIDを使うときに役立ちそうな標準R-Netプログラ ミングの機能が揃っています。たとえば、ジョイスティックの動 作、ジョイスティックの向き、ジョイスティックの不感帯です。医 療従事者または販売代理店にお問い合わせください。

シーティングの動きの標準的な制御は「前と後ろ」コマンドで行ない、「左と右」コマンドで、作動対象として別のシート軸を選択できます。 第4章の4.33を参照してください。

必要な場合は、オムニを再プログラムして、シーティングの動き を他の方法で制御させることができます。医療従事者または販 売代理店にお問い合わせください。 このSIDタイプを使用した持続操作については、「持続操作」の 章を参照してください。

14.5 スイッチタイプSIDでの操作(図13.3)

SIDの前、後ろ、左、右の各スイッチと、5番目のスイッチかユー ザースイッチで運転を選び、ユーザーメニューに入ります。 このタイプのSIDを使うときに役立ちそうな標準R-Netプログ ラミングの機能が揃っています。ジョイスティックの向きも含 まれます。医療従事者または販売代理店にお問い合わせくだ さい。

シーティングの動きの標準的な制御は「前と後ろ」ボタンで行ない、「左と右」ボタンで、作動対象として別のシート軸を選択できます。 第4章の4.33を参照してください。

必要な場合は、オムニを再プログラムして、シーティングの動きを他の方法で制御させることができます。医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。 このSIDタイプを使用した持続操作については、「持続操作」の章を参照してください。

14.6 3軸対応とスイッチタイプSIDでの操作(ヘッドアレイ) (図13.5)

このタイプのSIDには前/後ろのコマンド、左と右のコマンド、およびユーザースイッチが含まれます*。 運転は前/後ろ、左と右のコマンドで行ないます。

*取り付けによっては、常時閉のユーザースイッチと同様に、ヘッド アレイと一体化したユーザースイッチを備える場合があります。こ のスイッチは、D型コネクターの5番目のスイッチピンを介してオム ニに接続される場合があります。

この場合、ユーザースイッチのコマンドを使って運転の方向を変 えたり、ユーザーメニューに入ったりします。

この機能を備えるためのオムニのプログラム方法は3通りあります。

14.6.3 スイッチの中位変更

パラメーター[ダブルクリック](Double Click)が0に設定されている と、ユーザースイッチの操作後すぐに方向転換が起こります。ユー ザースイッチを離して前/後ろコマンドが入ると、新たに選択した 方向への運転が開始されます。

方向への運転が開始されます。 ユーザースイッチを離さずに、プログラム可能なパラメーター[ス イッチ中位](Switch Medium)で設定した時間保持すると、従来の ユーザースイッチ操作と解釈されて、ユーザーメニューに入りま す。この場合、方向は確定されません。

他の2つの方法と同様に、プログラム可能なパラメーター[スイッチ 長く](Switch Long)で設定した時間よりも長く、ユーザースイッチ を操作すると、オムニはスリープに移行します。

14.6.1 ダブルクリックによる変更

日本語

ユーザースイッチを1度操作すると方向を確定し、2回操作すると ユーザーメニューに入るか、または他の機能に遷移します。 この方法を選択するには、設定パラメーター[前/後ろ自動トグル] (Fwd/Rev Auto Toggle)をオフにします。 二重操作のタイミングに関してはプログラム可能です。 医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。

14.6.4 シーティングコントロール

シーティングの動きの標準的な制御は「前/後ろ」コマンドで行ない、「左と右」コマンドで、作動対象として別のシート軸を選択できます。動きの方向は、運転の方向を変えたのと同じ方法で選択できます。第4章の4.33を参照してください。

ヘッドアレイの場合によく要求されるように、オムニを再プログラ ムして、シーティングの動きを他の方法で制御させることができま す。

医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。

14.6.2 自動トグル変更

前/後ろコマンドの操作と解除で方向転換ができます。さらに前/後ろコマンドを操作すると、新たに選択した方向に運転できます。 この連続する手順は一定時間内に終わらせる必要があり、通常は 2秒以内です。ただし、パラメーター[前/後ろ自動トグル時間](Fwd/ Rev Auto Toggle Time)を調整すると、制限時間を変えることがで きます。

医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。

連続操作が時間内に完了しない場合、選択済みの方向が破棄されて、以前の状態に戻ります。

ユーザースイッチを使ってユーザーメニューに入ります。 この方法を選択するには、設定パラメーター[前/後ろ自動トグル] (Fwd/Rev Auto Toggle)をオンにします。

医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。

14.6.5 関連プログラミング

このタイプのSIDを使うときに役立ちそうな標準R-Netプログラミングの機能が揃っています。たとえば、ジョイスティックの動作、ジョイスティックの向き、ジョイスティックの不感帯です。 医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。 このSIDタイプを使用した持続操作については、「持続操作」の章を参照してください。

各機能を音声で移動できるようにオムニを設定することができま す。オムニの画面をユーザーが見続けるのが難しい場合に役立ち ます。本書の応用編の、オムニを音声で使うの章を参照してくださ い。

息操作のコマンド		方向
強く吹く		前
強く吸う		後ろ
弱く吸う		左
図14.3 弱く吹く		右

オムニの空気圧入力に接続したチューブとユーザースイッチで運転を選び、ユーザーメニューに入ります。

このタイプのSIDは、標準のユーザースイッチのほかに、空気圧に よるユーザースイッチのオプションがあります。

販売代理店にご連絡ください。

息操作コマンドは4つあり、それぞれが運転の方向に関係します。 図14.3はその関連性を示します。

さらに、オムニをプログラムすることによって、パラメーター[ダブルクリック時間](Double Click Time)で設定した時間内に行なう2つの空気圧操作で、待機中のユーザースイッチの短い操作と同等にすることができます。

医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。

標準R-Netプログラミングのパラメーター[ジョイスティックの向き] (Joystick Orientation)も、このタイプのSIDを使う場合に便利です。 医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。

シーティングの動きの標準的な制御は「強く吹く」や「強く吸う」で行ない、「弱く吹く」や「弱く吸う」で作動対象として別のシート軸を選択できます。

必要な場合は、オムニを再プログラムして、シーティングの動きを 他の方法で制御させることができます。 医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。

このSIDタイプを使用した持続操作については、「持続操作」を参照 してください。



14.8 単スイッチスキャナータイプのSIDでの操作

運転を含むすべての機能は、オムニの「ユーザースイッチ」ジャッ クソケットの1つに接続した単一スイッチを介してアクセスできま す。取り付けと接続の詳細は、13.2、13.3、13.13の各章を参照して ください。

14.8-1 運転

運転モードのスキャンレートはユーザーに合わせてプログラム可 能です。医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。 オムニのスイッチが入ると、図14.4に示すような画面が表示され ます:

オムニは次の各アイコンを順に表示します: 図14.4前に運転 図14.5右に運転 図14.6後ろに運転 図14.7左に運転 図14.8モード(ユーザーメニュー)

運転の方法は、R-Netシステムの設定が[一時](momentary)操作と [持続](latched)操作のどちらになっているかで異なります。

14.8.2 一時操作

ー時操作の場合、「矢印」アイコンの表示中にユーザースイッチの 長押しを続けると、スイッチを離すまでの間、電動椅子をその方向 に運転します。「M」アイコンの表示中にユーザースイッチを押す と、オムニはユーザーメニューに入ります。

14.8.3 持続操作

持続操作では、いずれかの「矢印」アイコンが表示されている状態 でユーザースイッチを1回押すと、プログラム(医療従事者または 販売代理店にお問い合わせください)で設定した時間中は、電動 椅子がその方向に運転されます。 持続操作中の運転で車椅子の制御を簡単にするために、次のよう なスキャンシーケンスが表示されます。

前、右、後ろ、左、後ろ、右、後ろ、左、後ろ、右、前。

ユーザースイッチを押すと、新たな方向が表示されます。

R-Netシステムの持続操作が、前方向と同様に後ろ方向にも設定 されている場合、後ろ方向に運転しているときのスキャンシーケン スは次のように変わります:

後ろ、右、前、左、前、右、前、左、前、右、後ろ。

ユーザースイッチを押すと、新たな方向が表示されます。



14.8.4 シーティングコントロール

シーティング(Seating)モードは、ユーザースイッチを操作して、ユ ーザーメニューから入力できます(図14.9)。オムニは、操作できる アクチュエーターの「軸」(図14.10)を連続して表示し、その後 [終了](Exit)オプションで終了し(図14.13)、運転(Drive)、ユーザーメ ニュー、または次のシーケンス機能に戻ります。いずれかのアクチ ュエーター軸の表示中にユーザースイッチを操作すると、新たな スキャンシーケンスが始まります。オムニは、上(図14.11)、下 (図14.12)、終了(図14.13)の選択肢を順番に進みます。各オプシ ョンはユーザースイッチを操作して選択できます。

アクチュエーターの軸を順に表示する速さ(スキャンレート)は約 1秒に設定されており、プログラミングで変更することはできません。

14.8.5 関連プログラミング

各機能を音声で移動できるようにオムニを設定することができま す。オムニの画面をユーザーが見続けるのが難しい場合に役立ち ます。

医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。

⚠ 警告:

単スイッチスキャナータイプのSIDを使う場合、R-Netパワーモジュ ールのスイッチを[待機中](Standby)のパラメーターにプログラム することは推奨しません。





14.9 速度調整モード

ユーザーコントロールパラメーターが[シーケンス](Sequence)に 設定されている場合、図14.14に示す速度調整モード画面が表示 されます(第13.15章を参照してください)。 左と右のSIDコマンドで最高速度の設定を調整できます。 ユーザースイッチで終了して、次に利用できるメニューの項目に移 ります。

▲ 警告:

シーケンスに単スイッチスキャナータイプのSIDを使っている場合、メニューオプション[速度調整](Speed Adjust)をプログラムすることは推奨しません。医療従事者または販売代理店にお問い合わせください

14.10 ライティングコントロールモード

ライティングコントロールモードでは、図14.15のような画面が表示されます。SIDの前と後ろのコマンドで、各ライティングを選択します。SIDの左または右のコマンドで、機能をオンにします(図14.16)。もう一度SIDの左または右コマンドを使い、機能をオフにします。

終了のハイライト中に(図14.17)、ユーザースイッチか、またはSID の右コマンドを操作して終了し、ユーザーメニューに出ます。 ユーザーコントロールをシーケンスに設定している場合、終了オプ ションを選択すると次のメニューオプションに進みます。(第13.15 章を参照してください)。

14.11 持続操作

持続操作はオムニまたは標準のジョイスティックモジュールで行 なえます。

標準R-Netのプログラミングの中では次のパラメーターが関係します:持続運転、持続アクチュエーター、持続タイムアウト、持続タイムアウト警告音。医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。













図15.6



15.0 オムニLCD画面

15.1 LCD画面詳細

本章に記載する内容は、4章に含まれる情報の追加です。4章も併せてお読みいただくと、すべてのLCD画面の説明をご確認いただけます。

15.2 トップバー (図15.0)

15.3 ポートの識別子(図15.1)

オムニに2台の入力装置を設定している場合、コマンド内の入力装置は次のいずれかに識別されます: 1-ポート1 2-ポート2

15.4 ベースバー (図15.2)

15.5 ウィンカーアイコン (図15.3)

ウィンカーアイコンは、それぞれ該当するウィンカーの作動中に点滅します。

ウィンカーアイコンが表示されるのは、インテリジェントライティン グ/シーティングモジュールをシステムに接続しているときだけで す。

15.6 ハザードアイコン(図15.4)

ハザード警告ライトが有効であれば、ハザードアイコンとウィンカ ーアイコンが点滅します。 ハザードアイコンが表示されるのは、インテリジェントライティン グ/シーティングモジュールをシステムに接続しているときだけで す。

15.7 ライトアイコン (図15.5)

ライトが有効であれば、ライトアイコンが点灯します。 ライトアイコンが表示されるのは、インテリジェントライティング/ シーティングモジュールをシステムに接続しているときだけです。

15.8 メイン画面エリア(図15.6)

15.9 選択した方向のウィンカー (図15.7)

に3軸対応のSIDが設定されている場合にのみ表示されます。3軸 対応とスイッチタイプSIDでの操作を参照してください(第13.9 章~13.10)。



15.10 モード画面

15.11 アクチュエーターモード(図15.8)

作動対象として現在選択している椅子の部分の絵と、その名称、作動方法を示す矢印を表示します。

15.12 環境(Environment)モード(図15.9)

環境(Environment)モードに入ると次の画面が表示されます。

15.13 PCモード(図15.10)

PCモードに入ると次の画面が表示されます。

15.14 速度調整(図15.11)

速度調整(Speed Adjust)モードに入ると次の画面が表示されます。



15.15 ジョイスティックモジュールのロック(図15.12~15.15)

車椅子をロックするには:

- これは一連のジョイスティックの動き、またはSIDがスイッチタイプのデバイスの場合はボタンの押下に関係します。
- コントロールシステムのスイッチを入れた状態で(図15.12)、オムニまたはSIDのオン/オフボタンを長押しします。
- 1秒後、コントロールシステムの警告音が鳴り、画面が点滅します (図15.13)。ここでオン/オフボタンを離します。
- ・ SIDジョイスティックを前に倒すか、またはSIDにある前スイッチ を押し、コントロールシステムの警告音が鳴るまで続けます。
- SIDジョイスティックを後ろに倒すか、またはSIDにある後ろ スイッチを押し、コントロールシステムの警告音が鳴るまで続け ます。
- ・ ジョイスティック/ボタンを離すと、長い警告音が鳴ります。
- これで車椅子がロックされました。
- ・ 次回コントロールシステムのスイッチを入れたときに、図15.14 のアイコンが表示されます。
- ・ LEDジョイスティックモジュールもお使いの場合、速度表示部の LEDが左から右に移動します。

車椅子のロックを解除するには:

- コントロールシステムのスイッチが切れている場合は、オムニまたはSIDのオン/オフボタンを押します。[ロック]のマークが表示されます(図15.14)。
- SIDジョイスティックを前に倒すか、またはSIDにある前スイッチ を押し、コントロールシステムの警告音が鳴るまで続けます。
- SIDジョイスティックを後ろに倒すか、またはSIDにある後ろ スイッチを押し、コントロールシステムの警告音が鳴るまで続け ます。
- ジョイスティック/ボタンを離すと長い警告音が鳴り、画面が点灯します(図15.15)。
- ・ これで車椅子のロックが解除されました。

▲ 警告:

単スイッチスキャナータイプのSIDをご使用の場合、シーケンスに よってコントロールシステムをロックすることはできません。



15.16 メイン画面エリア:診断(図15.16)

コントロールシステムの安全回路が作動中でコントロールシステ ムから車椅子を操作できなくなっています。診断画面が表示され ます。

システムのエラーです。車椅子の電気系統のどこかに問題があることをR-Netが検知しました。

エラーがインテリジェントシーティングモジュールなどの作動しな いモジュールで起きて、運転設定情報が選択されている場合、運転 はできますが、診断画面が断続的に表示されます。

A. 15.17 判明モジュール

コントロールシステムのうち問題を登録したモジュールを示しま す。たとえば:

- PM = パワーモジュール
- JSM = ジョイスティックモジュール
- ・ ISM = インテリジェントシーティング/ライティングモジュール

B. 15.18 エラーテキスト

エラータイプの短い説明です。

C. 15.19 エラーコード

4桁のコード表示から、記録されたエラーがわかります。



15.20 診断手順(図15.17)

次の手順に従ってください:

- 表示されたエラーテキスト、判明モジュール、エラーコード を読み取り、メモしてください。
- コントロールシステムのスイッチを切ります。
- 表示されたモジュールと車椅子のコネクターがすべてしっかりと接続されていることを確認します。
- ・バッテリーの状態を点検します。
- エラーテキストの説明をメモします。
- コントロールシステムのスイッチを入れ直して、車椅子を運転します。安全回路が再び作動した場合はスイッチを切り、 車椅子のご使用をおやめください。
 販売代理店にご連絡ください。

16.0 オムニ赤外線コントロール(IR)





日本語



16.0赤外線コントロール(IR)

オムニには赤外線送信部と受信部があり(図16.0)、一般に 使われる赤外線デバイス(TV用やDVD用、ケーブル/衛星 (Cable/Satellite)用のリモコン、または自動ドアの開閉装置な どの環境上のコントロール)をオムニで再現できます。 赤外線コントロール付きのオムニをR-Netシステムに接続す ると、従来のジョイスティックモジュール(や他の入力装置) から、またはオムニに接続した特殊入力装置から赤外線コン トロールができます。

16.1 ユーザーメニュー

赤外線モード(IR MODE)は、通常のモード選択方法でアクセ スできます。つまり、R-Netシステムのモードボタンまたはコ マンドで操作します。

赤外線モード(IR MODE)は、赤外線コードがオムニに保存さ れている場合にのみ有効です。赤外線コードをオムニに保存 する方法は2つあります。赤外線ハンドセットからコードを「 読み込む」方法と、PCベースの赤外線設定ツールからプログ ラミングする方法です。プログラミングについては、医療従事 者または販売代理店にお問い合わせください。 赤外線モード(IR MODE)に入ると、利用できる赤外線機器の リストが表示されます(図16.1)。

▲ 警告:

Sunrise Medicalから赤外線オムニが届いたときは、デフォル トメニューになっています。必要な場合、赤外線設定ツール を使ってこのデフォルトメニューを変更できます。 プログラミングについては、医療従事者または販売代理店に お問い合わせください。



送信部



点線は現在位置の目安です。画面には表示されません。

赤外線モード(IR MODE)を移動するには、入力装置の一例で あるジョイスティックを次のように使います:

- 1. ジョイスティックを後ろに倒すと、現在表示中の下の機器 をハイライトします(図16.1)。
- 2. ジョイスティックを前に倒すと、現在表示中の下の機器を ハイライトします (図16.2)。
- 3. ジョイスティックを左または右に倒すとハイライトした機 器のサブメニューに入ります。ここにはその機器のすべて の赤外線コマンドが含まれます(図16.3)。
- 4. ジョイスティックを前に倒すと、現在表示中の下のオプションをハイライトします(図16.3)。
- 5. ジョイスティックを後ろに倒すと、現在表示中の下の機器 をハイライトします(図16.4)。
- 6. ジョイスティックを左または右に倒すとハイライトした赤 外線コマンドが有効になります(図16.5)。

機器ごとに、関連する赤外線コマンドのリストがあります。TV の例を挙げると、次のようなコマンドが表示されます:オン/ オフ(On/Off)、チャンネル上げる(Channel Up)、チャンネル 下げる(Channel Down)、音量上げる(Volume Up)、音量下げ る(Volume Down)。オムニが選択済みのコマンドを送信す るときは、コマンドが赤の背景色でハイライトされます (図16.5)。

16.2 赤外線設定メニューへのアクセス

オムニでの赤外線設定へのアクセス

- 1.オムニにある+と-のキーを押すと設定メニューが起動 します(図16.6)。
- オムニのフロントパネルにある4つのナビゲーションキー を使います。上/下キーでメニューを上下にスクロールしま す。左/右キーでハイライトされたオプションを選択します (図16.6)。



16.3 赤外線コードの登録

赤外線コードは、以下に詳しく説明するように保存または削 除できます。

- 1.赤外線設定メニューに入ります(第16.2章)。
- 2. 機器を選択します。例:TV(図16.7)
- 3. 機器に対するコマンドが画面に表示されます(図16.8)。
- 4. 登録するコマンドを選択します。この例では、TV > [チャン ネル上げる](Channel Up) (図16.8) です。
- 5. コマンドのハイライト中に、オムニの右ボタンを使って、 [コード登録](Learn Code)を選択します。(図16.9)。
- 6. TVのリモコンをオムニの受信部LEDに向けて、TVのリモコ ンの[チャンネル上げる](Channel Up)のボタンを2回押し ます(図16.10)。
- 7. チェックマークが表示されると登録操作は完了です(図 16.11と16.13)。
- 8. バツが表示されると登録操作は失敗です。再度行なってく ださい(図16.12)。







- 9. 最初のコードの読み込みが完了したら、オン/オフボタン を押してオムニをオフにし、再びオンにしてください (図16.14)。
- 10. これで、登録が完了したコードの横にチェックマークが付きます(図16.15)。
- 11. 機器の残りのコードについて、ステップ4~8を行ないま す。残りのコードについては、スイッチオンとオフは不要 です。

▲ 警告:

別の機器を選ぶ場合は、最初のコードを読み込んだ後、 スイッチオンとオフをしてください。その後は電源を遮断せ ずに新しい機器のコード読み取りを続けてください。

16.4 赤外線コードの有効化と無効化

赤外線コードは赤外線設定メニューで有効または無効にで きます。コードが無効になると送信されなくなり、ユーザーメ ニューに表示されなくなります。

- 1. 赤外線コードを無効にするには、オムニのフロントパネル から-キーを選択します(図16.17)。
- 2. 無効化された赤外線コードが、ハイライトしたコマンドに Xを付けて表示されます(図16.18)。
- 3. 赤外線コードを有効にするには、オムニのフロントパネル から+キーを選択します(図16.17)。
- 4. 有効化されたコードが、ハイライトしたコマンドにチェックマークを付けて表示されます(図16.19)。





16.5 赤外線コードの削除

特定のコマンドに対する赤外線コードを削除するには

- 1. 機器メニューで特定のコマンドをハイライトします (図16.20)。
- 2. 右ボタンを押します(図16.21)。
- 3. [コード削除](Delete Code)を選択します(図16.22)。

機器に対する赤外線コードをすべて削除するには

1. その機器のサブメニューから[全コード削除](Delete all Codes)を選択します(図16.23)。

⚠ 警告:

特定の機器に登録したコードをすべて削除するときは、オム ニを再起動(スイッチオンしてからオン)して、コード削除を 完了させてください。

オムニに保存済みの赤外線コードをすべて削除するには、 赤外線設定メニュー内の[全コード削除](Delete all Codes) を選択します(図16.24)。

▲ 警告:

[全コード削除](Delete all Codes)コマンドを選ぶと、R-Netが 再起動してコード削除が完了します。



▲ 警告:

車椅子が予想外の動きをした場合は、ジョイスティック/ボタンを 離すか、またはユーザースイッチを長押ししてください。そうする と、状況にかかわらず車椅子が止まります。

17.1 ハザード

次のような運転はおやめください:

- 1. 車椅子のユーザーマニュアルに記載された制限(最大傾斜、縁 石の高さなど)を超える。
- 2. 湿った草地の傾斜など、車輪が滑りやすい場所や表面での運転。
- 3. コントロールシステムやその他のコンポーネントに修理が必要 な場合。

▲ 警告:

R-Netコントロールシステムは極めて高い信頼性を得られるように 設計され、製造では各部を厳しくテストしていますが、故障する可 能性は(低くても)常にあります。システム故障の条件に応じて、コ ントロールシステムは直ちに(安全確保のために)車椅子を止めま す。急ブレーキ操作によって椅子から落下する可能性が少しでもあ る場合、車椅子付属のシートベルトなどの拘束装置を、車椅子の稼 動中は常にご使用いただくことが必須となります。Sunrise Medical 社は、車椅子の急停止、または車椅子やコントロールシステムの 誤った使用によって生じた損害について、一切責任を負いません。

▲ 警告:

本製品の異常作動、発熱、発火、発煙などの異常な兆候が見られ る場合は、コントロールシステムの使用をおやめください。直ちに コントロールシステムの電源を切り、販売代理店にご連絡くださ い。Sunrise Medical社は、こうした条件を無視したことによって生 じた損害について、一切責任を負いません。

▲ 警告:

電子機器は電磁波障害(EMI)の影響を受ける可能性があります。こうした電波障害はラジオ局、TV局、その他の無線送信機や携帯電話から発生する場合があります。本製品にEMIによるエラー動作が見られる場合、直ちにコントロールシステムをオフにして販売代理店にご連絡ください。Sunrise Medical社は、こうした条件を無視したことによって生じた損害について、一切責任を負いません。本製品は該当する国内および国際的なEMC法に準拠しています。



EMCとEMIの適合性全般の説明やアドバイスについて は、お使いの車椅子のオーナーズマニュアル/取扱説明 書をご覧ください。

車椅子のユーザーは、車椅子の安全上の警告にすべて従う必要があります。Sunrise Medical社は、こうした条件を無視したことによって生じた損害について、一切責任を負いません。

17.2 安全点検

コントロールシステムの電子回路は極めて高い安全性と信頼性を 得られるように設計されています。内蔵のマイクロコンピューター が最大で毎秒100回の安全点検を行ないます。この安全監視に加 えて、お客様は次の定期点検を行なってください。 これらの点検で1つでもコントロールシステムに不合格があった場 合は、車椅子を使用せず、販売代理店にご連絡ください。

17.3 毎日のチェック

コントロールシステムのスイッチを切り、ジョイスティックが曲がっ たり損傷していないこと、押してから手を離すと中央に戻ることを 確認します。問題がある場合は安全点検を中止して、販売代理店に ご連絡ください。

17.4 毎週のチェック

このテストは、車椅子周辺が平らな床上の安全な空きスペースで 行います。

- 1. コントロールシステムのスイッチを入れます。
- 2. 画面/バッテリーゲージが初期化後もオンになっていること、 バッテリーゲージが適度な充電状態を示していることを確認し ます。
- 3. 駐車ブレーキが動く音がするまで、SIDジョイスティックをゆっく りと前に押すか、またはSID前ボタンを押します。車椅子が動き 出します。
- 4. すぐにSIDジョイスティック/ボタンを離します。数秒以内に各駐 車ブレーキが動く音がするはずです。
- 5. さらに、SIDジョイスティックをゆっくりと後ろ、左、右に押す、または該当するSIDの方向ボタンを押す、のテストを3回繰り返します。

⚠ 警告:

施しないでください。

これらのテストを持続運転で行なう場合、車椅子は選択済みの入 力信号の方向に動くので注意してください。場合によっては車椅子 を停止するか、または安全に終了させるために、持続運転に必要 なスペースを確保してください。 スペースが限られている場所や安全でない場合はこのテストを実

R-Net Rev.5.0

すべてのコネクターがしっかりと接続されていることを確認します。

ケーブルやコネクターに損傷がないことを確認します。

ジョイスティックの根元の薄いゴムカバーに損傷や亀裂がないことを確認します。 触らずに、目視でチェックしてください。

ボタンが食品や飲料で汚れておらず、損傷していないことを確認 します。

コントロールシステムのコンポーネントがすべてしっかりと取り付けられていることを確認します。固定用のねじを強く締めすぎない でください。

17.5 保守点検

長くご愛用いただくために、車椅子とコントロールシステムはご利 用開始から1年後に、販売代理店による点検を受けることを推奨し ます。点検時期について詳しくは、販売代理店にお問い合わせくだ さい。

販売代理店の詳細と

窓口電話番号を記入してください。



18.0 R-Netマウスモジュール

18.1 はじめに

このマウスモジュールを使うと、R-Netコントロールシステムを介してPCマウスを制御できます。ジョイスティック経由、またはオムニに接続した入力装置経由で行ないます。

18.2 コントロール

デフォルトの各コントロールは、ライティングコントロール装備の ジョイスティックモジュールで操作するようにプログラムされてい ます(図18.0)。



18.2.1 その他のコントロール(オムニ)

あらゆる入力装置とほとんどのSIDを使ってPCマウスを制御できま すが、コントロールシステムのプログラミングが必要になります。 R-Netコントロールシステムの操作は、接続している入力装置によっ てさまざまです。

車椅子が既に[マウスモード](Mouse Mode)で動作するようにプロ グラムされている場合、医療従事者または販売代理店がこのオプシ ョンを実演済みのはずです。

[マウスモード](Mouse Mode)オプションを追加したい場合や質問 がある場合は、医療従事者または販売代理店にお問い合わせくだ さい。

⚠ 警告:

マウスモジュールにはスキャナー機能がありません。

18.3 操作の決まり

マウスモジュールには次の要件と制限があります。 マウスモジュールの操作範囲は10mです。 マウスモジュールには最大4台のPCのIDを保持できます。 PC上で接続解除をしない限り、マウスモジュールと対象PCとの ペアリングは保持されます。 PCとのペアリングが完了すると、マウスモジュールはPCのIDを保 存します。つまり、10mの操作範囲外も運転でき、コントロールシス テムまたはPCの電源をオフにし、PCの電源を入れた範囲内に戻る と、Bluetooth接続は自動で復旧します。 マウスモジュールを複数のPCにペアリングするには、本書第18.6 章のペアリングの説明を参照してください。

18.4 Bluetooth受信ドングル

PCと一緒にマウスモジュールを操作するには、Bluetooth受信ドン グルを接続して、そのドライバーをインストールしてください。 Sunrise Medical社は次のBluetoothドングルの使用を推奨します:

Trust BT-2400 Linksys USBBT100-UK Belkin F8T012uk1 バージョン1000

▲ 警告:

車椅子をマウス機能と一緒に注文した場合、システムのインストールとお客様に合わせた設定が済んでいるはずで、医療従事者または販売代理店がその操作の実演を済ませているでしょう。 マウス機能を追加したくても車椅子にこのオプション設定がない場合は、医療従事者または販売代理店にお問い合わせください。

⚠ 警告:

プログラミングと診断は、必ず、Sunrise Medical電子ントロールシ ステムを十分に理解した医療従事者が実施してください。プログ ラミングの誤りは安全でない設定を車椅子に行なうことになりま す。Sunrise Medical社は、コントロールシステムのプログラミング で工場出荷時の設定値を変更したことによって生じた損害につい て、一切責任を負いません。

り付けできます。図18.1および18.2を参照してください。

ジョイスティックモジュール





18.6 ペアリング

PCを変更した場合や、どこかの他のPCを使う必要がある場合、この操作が必要になります。 ペアリングとは、マウスモジュールと特定のPCとを最初に設定する ことを説明する用語です。 ペアリングでは、R-Netコントロールシステムと使用するPCとに一 連の手順を実施します。次の章をご覧ください。

⚠ 警告:

R-Netマウスモジュールは、25mの範囲内に置くPCにのみペアリングしてください。25m範囲内で複数のペアリングを行なった場合、Sunrise Medical社は、R-Netマウスモジュールの影響によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

18.7 マウスモードの設定

マウスモジュールは検出モードになっている必要があります。 次の手順に従ってください:

- 1. PCの絵の画面が表示されるまで、[モード](MODE)ボタンを押し ます(マウスモード、図18.3)。
- 2. 入力装置を前方に操作して、警告音が鳴るまで約10秒間保持します。次に離します(図18.4Aまたは18.5)。
- 3. 入力装置を後方に操作して、警告音が鳴るまで約10秒間保持し ます。次に解除します(図18.4Bまたは18.6)。(方向の切替時に短 い警告音が鳴ります)。
- これでマウスモジュールが検出モードになり、PCとのペアリング 準備ができました。

⚠ 警告:

検出の初期化が必要なのは、PCの設定ごとに1度だけです。

次のページをご覧ください。

luetooth Devices		
Devices	Options COM Ports Hardware	
1		
Ac	Id Remove Properties	
図18.7	OK Cancel Apply	

18.8 PCとのペアリング

使用するPCにBluetooth接続機能が必要です。

- 1. お使いのPCにBluetoothデバイスを登録します。
- 2. 次のウィンドウが表示されます(図18.7)。
- 3. [追加]をクリックします(図18.7)。
- 4. Bluetoothデバイスのウィザードが起動します(図18.8)。
- 5. [セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました]の チェックボックスをオンにしてください(図18.8)。
- 6. ハイライトされたら[次へ]をクリックします(図18.8)。
- 7. PCが付近のBluetoothデバイスを探します(図18.9)。
- 8. 次の画面が表示され、付近で接続可能なBluetoothデバイスが 表示されます(図18.10)。
- 9. [R-Net Bluetoothマウスモジュール]をクリックし、[次へ]をクリックします (図18.10)。

Add Bluetooth Device Wizard	
®	Welcome to the Add Bluetooth Device Wizard
	Before proceeding, refer to the "Bluetooth" section of the device documentation. then set up your device so that your computer can find it:
	 Turn it on Make it discoverable (visible) Give it a name (optional) Press the button on the bottom of the device (keyboards and mice only)
	My device is set up and ready to be found.
	I Add only Bluetooth <u>devices that you trust.</u>
図18.8	< Back Next > Cancel

Select the	Bluetooth device that you	u want to add.			8
		<u></u>			
l If you turne and t	don't see the device that y d on. Follow the setup instr nen click Search Again.	ou want to add, ructions that car	make sure that i ne with the devio	t is ce, Se	earch Again
図18.9			< Back	Next >	Cancel

Add Bluetooth Device Wizard
Select the Bluetooth device that you want to add.
R-net Bluetooth Mouse Module New Device
 If you don't see the device that you want to add, make sure that it is turned on. Follow the setup instructions that came with the device, and then click Search Again.
⊠18.10 < Back Next > Cancel

Add Bluetooth Device Wizard			
Do you need a passkey to add to your device?	S		
To answer this question, refer to the "Bluetooth" section of the documentation that came with your device. If the documentation specifies a passkey, use that one.			
O Choose a passkey for me			
Use the passkey found in the documentation	0000		
C Let me choose my own passkey			
O Don't use a passkey			
You should always use a <u>passkey</u> , unless your de recommend using a passkey that is 8 to 16 digit more secure it will be.	evice does not support one. We ts long. The longer the passkey, the		
⊠18.11	< Back Next > Cancel		

Add Bluetooth Device Wizard		×
Windows is exchanging pass	skeys.	×
When instructed below, ent	ter the passke	key using your Bluetooth device.
For more information abou device	t using a pass	sskey, see the documentation that came with your
Connecting		
Please enter the passke	y on your Blu	uetooth device now.
Passkey	0000	
Installing Bluetooth dev	vice	
図18.12		< Back Next > Cancel

Add Bluetooth Device Wizard	
®	Completing the Add Bluetooth Device Wizard
	The Bluetooth device was successfully connected to your computer. Your computer and the device can communicate whenever they are near each other.
	To close the wizard, click Finish
図18.13	< Back Finish Cancel

Bluetooth Devices			
Devices Options COM Ports Hardware			
Peripherals (keyboard, mice, joysticks)			
R-net Bluetooth Mouse Module Passkey enabled Connected			
Add Remove Properties			
EX18.14 OK Cancel Apply			

- 10. [文書内のパスキーを使用]をクリックします(図18.11)。
- 11. パスキー[0000]を入力してから、[次へ]をクリックします (図18.11)。
- 12. PCがマウスモジュールに接続し、通信します(図18.12)。
- 13. 接続が完了すると完了画面が表示されます(図18.13)。
- 14. [完了]をクリックします(図18.13)。
- 15. 次のウィンドウが表示され、Bluetoothモジュールの青いLEDが 点灯します(図18.14)。
- 16. 失敗した場合は、[R-Net Bluetoothマウスモジュール]を、次に [削減]をクリックします(図18.14)。 再度ステップ1から手順を開始してくください。

18.9 複数のPCとのペアリング

接続を求めている新しいPCの範囲内にある場合、第18.8章に示す 手順1~16を行なってください。

⚠ 警告:

R-Netマウスモジュールは、25mの範囲内に置くPCにのみペアリングしてください。25m範囲内で複数のペアリングを行なった場合、Sunrise Medical社は、R-Netマウスモジュールの影響によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。



CJSM2

19.0 R-NetCJSM2コントロールシステム

19.1 はじめに

R-Net電動車椅子コントロールシステムの操作はシンプルでわかりやすくなっています。このコントロールシステムには長年の研究によって 培われた最新技術の電子部品を搭載しており、使いやすさと高い安全性を備えています。他の電子機器と同様に、本製品を正しく操作してい ただくことで最高の信頼性をお約束できます。 車椅子の信頼性と安全性を守るために、本音を熟読してください

車椅子の信頼性と安全性を守るために、本章を熟読してください。





19.2 コントロール (図19.1、図19.2、図19.3).

ジョイスティックモジュールは、ライティングコントロールがあっても無くても使用できます。 コントロールはどちらも同じですが、ライティングボタンのマークはライティングコントロールバージョンでのみ表示されます。

A. ジョイスティック

ジョイスティックの主な機能は、車椅子の速度と方向を制御することです。ジョイスティックを中央位置から強く押すほど車椅子は速く動きます。ジョイスティックを離すと自動的にブレーキがかかります。

B. 通信ケーブル

通信ケーブルは電気信号をパワーモジュールに送受信します。

C. 充電ソケット

このソケットは車椅子の充電またはロック専用です。このソケットにはプログラミングケーブルを接続しないでください。 このソケットを、ほかのいかなる電気機器にも電源として使わないでください。他の電気機器を接続すると、コントロールシステムを損傷し たり、車椅子のEMC性能に影響を及ぼす恐れがあります。

⚠ 注意!

車椅子に付属のバッテリー充電器以外の機器、またはロックキーをソケットに接続した場合、コントロールシステムの保証は無効になります。

D. 画面ボタン

これらのボタンでライティング機能を操作します:1.ハザード、2. ライト、3. 左ウィンカー、4. 右ウィンカー。各ボタンの機能は、ボタン横の LCD画面上のアイコンで説明します(図19.3)。ボタンを押すと、該当する機能が有効または無効になります。有効になると、LCD上のアイコン が機能によって点灯または点滅します。

メモ:

ライティングシステムが車椅子にない場合、これらのボタンは無効になります。

設定にかかわらず、左上のボタンを短く押すと設定メニューが開きます。詳しくは、設定メニューの章を参照してください。



E. 赤外線受信部 - ライトセンサー - LCD診断LED

赤外線受信部によって赤外線コードと信号が外部機器から入力できるようになります。赤外線の設定と操作を参照してください。周囲光センサーは画面の明るさを自動で調整します。設定メニューを参照してください。LCD画面に不具合があると、LCD診断LEDで、コントロールシステムのスイッチが入ったことを示します。

F.LCD画面

コントロールシステムの状態はLCD画面を見て確認できます。画面のバックライトが点灯していると、コントロールシステムはオンになっています。詳細は一時画面の章を参照してください。

G.オン/オフボタン(左パドル)

左パドルを前に倒すと、オン/オフパドルスイッチを操作できます。 オン/オフパドルを操作します。初期化画面の後で基本画面が表示されます(図19.3)。

- お客様に適切な速度設定になっているかを確認します。
- ・ ジョイスティックを押して、車椅子の速度と方向を制御します。

メモ:

コントロールシステムのスイッチを入れる前か入れた直後にジョイスティックを押すと、ジョイスティック表示画面が点滅します(図19.33)。 ジョイスティックを離して中央に戻し、通常の操作を再開してください。5秒以内にジョイスティックを離さなかった場合、その後でジョイスティックを離して押し直しても、車椅子は動きません。この場合、診断画面が表示されます。この状態をリセットするには、コントロールシステムのスイッチを切ってから入れ直します。 車椅子のスイッチを入れてもジョイスティックを押さなかった場合、診断画面が表示されます(図19.35)。その後、R-Netが車椅子の電気系統内の問題を検知します。

H. 設定情報 - モードボタン(左パドル)

設定情報/モードのパドルスイッチを使うと、コントロールシステムで利用できる運転設定情報や、操作モードを選択できます。選択シーケン スは、利用できる各設定情報から利用できる各モードへと進みます。 コントロールシステムのプログラム内容によっては、新しい設定情報を選択したときに一時画面が表示されることがあります。詳細は一時画

コントロールシステムのノロクラム内谷にようては、新しい設定情報を選択したとさに一時画面が表示されることがあります。詳細は一時画 面の章を参照してください。 利用できる設定情報とモードは、コントロールシステムがプログラムされている内容と、接続される出力デバイスによって異なります。

利用できる設定情報とモートは、コントロールシステムかノロクラムされている内容と、接続される出力テハイスによっ 左パドルを後ろに倒すと、設定情報/モードパドルスイッチを操作できます。

I. 速度上げる(右パドル)

J.速度下げる(右パドル)

速度パドルでコントロールシステムの速度設定を調整できます。

コントロールシステムのプログラム内容によっては、パドルを操作したときに一時画面が表示されることがあります。詳細は一時画面の章を 参照してください。

速度パドルのデフォルト操作は「一時」で、パドルを前に倒すと速度設定が上がり、後ろに倒すと速度設定が下がります。 速度パドルのタイミングと動作を変えるようにプログラムできます。また、動作が継続するようにも変更できます。 回転電位差計と似ています(これも利用できます)。

K. 外部オン/オフスイッチジャック

介助者用ボタンなどの外部スイッチから、コントロールシステムをオンまたはオフにできます。

⚠ 注意!

外部機器を接続していないときは、ジョイスティックモジュールに同梱のゴム栓をジャックソケットに差し込んでください。

L. 送信部

CJSM2には赤外線送信部と受信部があり、一般に使われる赤外線デバイス(TV用やDVD用、ケーブル/衛星用のリモコン、または自動ドアの 開閉装置などの環境上のコントロール)をCJSM2で再現できます。正しく設定されると、ジョイスティック(や他の入力装置)を使って、または システムに接続した特殊入力装置から赤外線コントロールを操作できます。

M. 外部設定情報スイッチジャック

Buddy-Buttonなどの外部スイッチから、設定情報/モードのパドル機能を実行できます。

コントロールシステムを持続運転操作または持続アクチュエーターコントロール操作に設定している場合、この入力が緊急停止スイッチとして機能します。

この入力には、次のようにプログラムして他の機能を組み込めます:

- スイッチパッドで複数のシートを制御
- スイッチパッドでBluetooth機能を制御。
- 接続スイッチまたはこの入力への配線が故障した場合に備えて、コントロールシステムの操作を設定。

⚠ 注意!

外部機器を接続していないときは、ジョイスティックモジュールに同梱のゴム栓をジャックソケットに差し込んでください。



- A. モードボタンを押すと、コントロールシステムの有効な各モードを閲覧できます。利用できるモードの数は、コントロールシステムがどのようにプログラムされているかに左右されます。プログラミングについては、Sunrise Medicalの販売代理店にお問い合わせください。
- B. 設定情報ボタンを押すと、コントロールシステムの有効な各設定情報を閲覧できます。利用できる設定情報の数は、コントロールシステムのプログラムによります。コントロールシステムのプログラム内容によっては、ボタンを押したときに一時画面が表示されることがあります。プログラミングについては、Sunrise Medicalの販売代理店にお問い合わせください。

C. このボタンを押すとクラクションが鳴ります。

19.4 LCD画面の詳細

コントロールシステムの状態はLCD画面を見て確認できます。

R-NetCJSM2の画面には共通のコンポーネントがあり、これらは常に表示されます。他にも特定の条件下で表示されるコンポーネントがあります。反対側は、ライトの有無にかかわらず、よく使う運転画面の表示です。

この画面の情報は次のように4分割されます:バッテリー表示部、情報バー、メインエリア、テキストバー。各エリアは以下の各章で詳しく説明 します。



- 1. バッテリー表示部
- 2. 情報バー
- 3. メインエリア
- 4. テキストバー

バッテリー表示部(図19.6)

バッテリーの残量を表示し、ステータスをアラートで知らせること ができます:

- 点灯:良好な状態を示します。
- ゆっくりと点滅:コントロールシステムは正しく機能していますが、できるだけ早くバッテリーを充電してください。
- ステップアップ:車椅子のバッテリーが充電中です。車椅子の運転は、充電器を抜いてコントロールシステムのスイッチを切り、入れ直すまでできません。

情報バー(図19.7~図19.11)

このエリアには情報や警告のマーク、時計が含まれます。

フォーカス(図19.7)

コントロールシステムに、補助ジョイスティックモジュールやデュア ル介助者用モジュールなど、直接制御の方法が複数ある場合は、 車椅子を制御しているモジュールにフォーカスのマークが表示さ れます。

BLUETOOTHマークのアイコン(図19.8)

有効なときに表示されます。マークの色が白い場合は、システムが 外部Bluetooth機器とペアリングされていません。マークの色が青 い場合は、システムは外部Bluetooth機器とペアリングされていま す。システムが検出モードになっている場合、アイコンは青色で点 滅します。

モーター温度(図19.9)

熱による損傷から保護するために、コントロールシステムがモータ ーへの電力を意図的に下げた場合に表示されます。

コントロールシステム温度(図19.10)

熱による損傷からコントロールシステム自体を保護するために、その電力を意図的に下げた場合に表示されます。

時計(図19.11)

現在時刻を数字で表示します。時計はユーザーが調整できます。

次のオプションを調整できます:

- 可視性。時計を画面に表示するかどうか。
- ・表示方式。12時間制または24時間制。
- ・時刻。ユーザーが時刻を調整できます。

これらの調整は設定メニューで行ないます。詳しくは、設定メニュ ーの章を参照してください。

テキストバー(図19.12)

画面のこのエリアに、コントロールシステムの動作状態に関するテキストを表示します。テキスト文字列とは、たとえば、設定情報名、モード名、軸名です。これらのテキスト文字列はプログラム可能です。



















Outdoor Fast

メイン画面エリア

このエリアには、コントロールシステムで現在操作中のモードに 応じた、さまざまな情報が入ります。必要に応じて、このエリアには 通常のシステム情報を表示することもできます。

運転モード画面(図19.13)

車椅子の運転制御に関するマークを表示します。

現在の設定情報(図19.14)

現在選択している設定情報を数字で示します。

速度表示部(図19.15)

車椅子の速度をグラフで表示します。速度が上がるにつれて、背 景色を変えながら白い針がアーク(弧)に沿って動きます。 表示する速度の目盛りは、ゼロから、プログラム可能なパラメータ ー[高表示速度](Max Displayed Speed)に相当する速度までにな ります。

デジタル速度表示(図19.16)

実際の車椅子の速度をデジタル形式で表示します。 表示はmph (マイル時) またはkm/h (キロ時) に設定、あるいはオ フにできます。これらのオプションは、プログラム可能なパラメー ター[表示速度](Display Speed)で設定できます。

最高速度表示部(図19.17)

現在の最高速度設定を表示します。 左側の区画が点灯すると、速度設定はプログラムされた前、後ろ、 およびターンの最低速度に対応します。 この表示部では低い設定値を表示することはないため、左側の区 画は常に完全に点灯しています。

全区画が完全に点灯すると、速度設定はプログラムされた前、後 ろ、およびターンの最高速度に対応します。

オドメーター (図19.18)

車椅子が走行した距離の合計、または最後にリセットして以降の 移動距離を示します。設定メニューから選択できます。詳しくは、 本章の「設定メニュー」を参照してください。

表示はmph (マイル時) またはkm/h (キロ時) に設定、あるいはオ フにできます。これらはデジタル速度表示に影響するプログラム 可能なパラメーター[表示速度](Display Speed)で設定できます。



図19.14









図19.18

201m
制限(図19.19)

車椅子の運転が禁止されている場合、この赤色のマークが点滅します。

車椅子の速度が、たとえば高い座席によって制限されている場合、 このオレンジ色のマークが表示されます。

持続運転(図19.20)

このマークは、コントロールシステムを持続運転操作に設定してい る場合に表示されます。

一時画面(図19.21~図19.22)

ー時画面が表示されるようにプログラムされている場合、速度ボタンまたは設定情報ボタンを押すと、次のような画面が表示されます。



設定情報 設定情報 一時画面 = 図19.22

シーティングモード画面(図19.23)

車椅子のシーティング制御に関するマークを表示します。 作動対象として現在選択している椅子の部分の絵と、その名称、作 動方法を示す矢印を表示します。

シーティングの調整は次の手順で行ないます:

- ジョイスティックを左または右に動かして、操作したい軸を選択します。
- ジョイスティックを前または後ろに動かしてシートを動かします。

持続シーティングコントロール(図19.24)

このマークは、コントロールシステムを持続シーティングコントロー ル操作に設定している場合に表示されます。

図19.19



図19.20

図19.21









図19.24



BLUETOOTHモード画面(図19.25~図19.26)

初期のBluetoothモード画面は、CJSM2の設定が1つのデバイスを 制御するようになっているか、または複数のデバイスかで異なりま す。

1つのデバイスのみを制御する設定の場合、図19.25に示すような 画面が表示されます。

複数のデバイスを制御する設定の場合図19.26に示すような画面 が表示されます。

The ジョイスティックを使ってメニューを移動し、制御するデバイスを選びます。 前や後ろに倒すとメニュー内を移動します。 右に倒すとハイライトされた機器を選択します。 Bluetoothの操作に関する詳細は、Bluetoothの章を参照してくだ

BLUETOOTH画面のプログラミング

さい。

各デバイスを説明するテキストは、プログラム可能なパラメーター [デバイス名](Device Name)から設定できます。 各デバイスを表す画面上のマークは、プログラム可能なパラメータ ー[画面の絵](Screen Graphic)から設定できます。 お住いの地域のSunrise Medical販売代理店にご連絡ください。

BLUETOOTHデバイスの取り外し

設定メニューに入り、Bluetoothを選択します。 取り外したいデバイスをオフに設定します。

フライトセーフモード

通常、飛行機の搭乗中は無線通信を無効にすることになっています。 設定メニューに入り、Bluetoothを選択します。 デバイスをすべてオフにします。

一般情報のマーク

低速モード(図19.27)

このメッセージは、ユーザースイッチの接続が解除され、引き続き 低速運転ができるように、コントロールシステムがプログラムされ ている場合に表示されます。

タイマー(図19.28)

コントロールシステムの状態が変化するときに表示されます。たと えば、モジュールの再設定を行なうときです。









リスタート(図19.29)

コントロールシステムの再起動が必要なとき、たとえばモジュー ルの再設定後は、このマークが点滅します。

スリープ(図19.30)

このマークはR-Netがスリープに移行する前に、短時間表示されます(待機中)。

バツとチェックマーク(図19.31)

これらのマークは設定手順を行なっている間に表示されます。

- チェック = 正しく完了しました。
- バツ = 正しく完了しませんでした。

緊急停止(図19.32)

持続運転操作や持続シーティングコントロール操作を行なうよう に、コントロールシステムがプログラムされている場合、通常は緊 急停止スイッチが外部設定情報/モードスイッチジャックに接続 されます。

緊急停止スイッチが作動したり接続解除された場合、このマーク が表示されます。









ジョイスティックの移動(図19.33)

コントロールシステムのスイッチを入れる前、または入れた直後 にジョイスティックを操作した場合、ジョイスティックの移動を示 す画面が点滅します。

ジョイスティックを離して中央に戻し、通常の操作を再開してくだ さい。

5秒以内にジョイスティックを離さなかった場合、その後でジョイ スティックを離して操作し直しても、車椅子は動きません。

この場合、診断画面が表示されます。

この状態をリセットするには、コントロールシステムのスイッチを 切ってから入れ直します。

コントロールシステムのロック(図19.34)

コントロールシステムがロックされると表示されます。

診断画面(図19.35)

コントロールシステムの安全回路が作動中で、コントロールシス テムから車椅子を操作できなくなっています。診断画面が表示さ れます。

システムのエラーです。車椅子の電気系統のどこかに問題がある ことをR-Netが検知しました。

エラーがISMなどの作動しないモジュールで起きて、運転モード が選択されている場合、運転はできますが、診断画面が断続的に 表示されます。

エラーテキストの詳しい説明と診断手順については、診断の箇所 を参照してください。

設定メニュー(次ページ図19.36)

設定メニューからユーザーに関係する各調整ができます。この メニューにアクセスするには、左上の画面ボタンを1秒間長押し ます。

よく使う設定メニューが図19.36のように表示されます。 ジョイスティックを前や後ろに動かすと、画面を上や下に移動で きます。

各メニュー項目を以下の各章で説明します:

時間(TIME)

ジョイスティックを右に倒すとサブメニューに入ります。次のよう な時間に関する機能のオプションがあります:

時間設定(Set Time):

現在の時刻を設定できます。

時間表示(Display Time):

時間表示の方式をセットしたり、表示をオフにしたりします。12時間制、24時間制、オフから選びます。









距離(DISTANCE)

日本語

ジョイスティックを右に倒すとサブメニューに入ります。次のよう なオドメーターのデータと機能のオプションがあります:

総距離(Total Distance)

パワーモジュールに保持された値で、そのパワーモジュールを 使って運転した総距離を表します。

移動距離(Trip Distance)

ジョイスティックモジュールに保持された値で、前回のリセット以降の総距離を表します。

表示距離(Display Distance)

ジョイスティックモジュールのオドメーターへの表示を、総距離 (Total Distance)にするか移動距離(Trip Distance)にするかを設 定します。

移動距離の削除(Clear Trip Distance)

ジョイスティックを右に倒すと、移動距離(Trip Distance)の値を削 除します。

バックライト

ジョイスティックを右に倒すとサブメニューに入ります。次のよう なバックライトに関する機能のオプションがあります:

バックライト(Backlight)

LCDバックライトの明るさを0%~100%の範囲で設定します。

自動バックライト(Auto Backlight)

ジョイスティックモジュールには周囲光センサーが搭載されており、画面の明るさを自動で調整します。オンまたはオフを選択して プログラムできます。オンに設定すると、光センサーの値にもとづいて、画面の明るさを調整します。オフに設定すると、光の強さが 変わっても画面の明るさは変わりません。

バックライトのタイムアウト(Backlight Timeout)

入力装置から別の指示を受けない限り、バックライトが作動し続ける時間の長さを調整します。0~240秒の間で調整できます。

Bluetooth

ジョイスティックを右に倒すとサブメニューに入り、Bluetooth モード画面を設定します。 詳しくは、Bluetoothの設定と操作の章を参照してください。

赤外線の設定(IR Setup)

ジョイスティックを右に倒すとサブメニューに入り、赤外線コード の登録や削除を行ないます。 詳しくは、赤外線の設定と操作の章を参照してください。

図19.36

Settings Menu

Time	>
Distance	>
Backlight	>
Bluetooth	>
IR Setup	>
Programming	>
Exit	>

19.5 プログラミング (図19.37)

ジョイスティックを右に倒すとサブメニューに入り、ユーザーエクスペリエンスの機能を次のようにプログラミングします。

スリープ(Sleep)

入力装置からの指示がない場合に、コントロールシステムがスリープに入るまでの時間を設定します。

音量(Sounder Volume)

ボタンを押したときに鳴る音の大きさを設定します。 クラクション音量(Horn Volume) クラクションを使うときの音量を設定します。

起動音(Start-up Beep)

コントローラーをオンにしたときに短い音を鳴らすかどうかを設定します。

一時画面(Momentary Screens)

プログラムした一時画面を表示するかどうかを設定します。

表示速度(Display Speed)

車椅子の速度の表示方法をmph(マイル時)、km/h(キロ時)、オフの中から選んで設定します。

表示(Displays)

デジタル運転表示の方式をオドメーター、速度、オドメーターと速度両方の中から選んで設定します。

診断(Diagnostics)

コントロールシステムから診断情報を確認できます。

タイマー(Timers)

車椅子を運転した時間数が見えるようにします。

終了(Exit)

設定メニューを終了します。

図19.37

1.モジュール
 2.ソフトウェアバージョン
 3.エラーテキスト
 4.発生回数



20.0 CJSM2赤外線の設定と操作

はじめに

CJSM2には赤外線送信部と受信部があり、一般に使われる赤外線 デバイス(TV用やDVD用、ケーブル/衛星(Cable/Satellite)用のリモ コン、または自動ドアの開閉装置などの環境上のコントロール)を 再現しています。

20.1 CJSM2をオムニ赤外線で使用

システムに赤外線接続をするデバイスが2つ (CJSM2とオムニ赤外線など)ある場合、そのうちの1つのデバイスのみに赤外線コードが保存されます。

両方の装置に赤外線コードがある場合、赤外線モード(IR MODE) にアクセスできません。

CJSM2とオムニの赤外線を同一のシステムに接続している場合、 オムニ赤外線の登録機能は無効になり、赤外線コードはCJSM2で 登録されます。

CJSM2を、数値の大きい新しい赤外線機器に確実に対応させるために、その赤外線コードの保存方式は、オムニ赤外線とは異なっています。

そのため、赤外線設定を使って装置間の赤外線コードを交換する ことはできません (Sunrise Medicalの販売代理店にお問い合わせ ください)。

赤外線コントロールモードは、通常のモード選択方法、つまり、 R-Netシステムのモードボタンまたはコマンドの操作でアクセスします。

赤外線コントロールモードは、赤外線コードがCJSM2に保存されている場合にのみ有効です。

赤外線コードをCJSM2に保存する方法は2つあります。赤外線ハン ドセットからコードを「読み込む」方法と、PCベースの赤外線設定 ツールからプログラミングする方法です(Sunrise Medicalの販売 代理店にお問い合わせください)。

方法についての詳細は、赤外線設定の章を参照してください。

メモ:

保存した赤外線コードがあって赤外線モード(IR MODE)を利用できない場合は、Sunrise Medicalの販売代理店にお問い合わせください。





20.2 赤外線コードユーザーメニュー

赤外線コントロールモードは、モードを選択してアクセスできま す。つまり、R-Netシステムのモードボタンまたはコマンドで操作 します。 赤外線コントロールモードは、赤外線コードがCJSM2に保存され ている場合にのみ有効です。

CJSM2には赤外線コードを次の2通りの方法で保存できます:

- 1.赤外線ハンドセットからコードをコピー(例:テレビのリモコン)。
- 2.PCベースの赤外線設定ツールでプログラミング(Sunrise Medicalの販売代理店にお問い合わせください)。
- 3. 赤外線モード(IR MODE)に入って、利用できる赤外線機器のリストにアクセスします(図20.2)。

ユーザーメニューを下のように移動します(図20.3~20.4):

- i. ジョイスティックを前に倒すと上の機器がハイライトされま す。
- ii. ジョイスティックを後ろに倒すと下の機器がハイライトされ ます。
- iii. ジョイスティックを左または右に倒すとハイライトした機器の サブメニューに入ります。ここにはその機器のすべての赤外 線コマンドが含まれます。
- iv. ジョイスティックを左または右に倒すとハイライトした赤外線 コマンドが有効になります。

機器ごとに、関連する赤外線コマンドのリストがあります: たとえば、TVを選択した場合、次のようなコマンドが表示されま す:

[TVオン](TV - ON)、[TVオフ](TV - OFF)、[チャンネル上げる] (Channel Up)、[チャンネル下げる](Channel Down)、[音量上げる] (Volume Up)、[音量下げる](Volume Down)。

CJSM2が選択済みのコマンドを送信するときは、コマンドが赤の 背景色でハイライトされます。

メモ:

- 保存した赤外線コードがあって赤外線モード(IR MODE)を利用できない場合は、Sunrise Medicalの販売代理店にお問い合わせください。
- CJSM2にはデフォルトメニューがあります。必要な場合、赤外 線設定ツールを使ってこのデフォルトメニューを変更できま す。Sunrise Medicalの販売代理店にお問い合わせください。

20.3 赤外線設定メニュー

赤外線設定メニューに入ると、デフォルト機器が表示されます (図20.2)。

機器を選択すると、そのコマンドが表示されます(図20.3)。 チェックマークが付いたコマンドには、赤外線コードが保存され ています(図20.5)。

チェックマークが付いていなければ、そのコマンドには赤外線コ ードが保存されていません。

赤外線コードは、以下に詳しく説明するように保存または削除で きます。

IR MODE	
TV 1	>
Cable/Satelite	>
DVD 1	>
DVD Recorder	>
Music	>
Device 1	>
Device 2	^

1 V	IWENO	
TV - ON	-	
TV - OFF		
Channel	Up	
Channel	Down	
Volume L	Jp	
Volume D	Down	
Menu		
Delete Al	I Codes	
Exit		

TV 1 MENU

図20.4

図20.2

TV - ON TV - OFF Channel Up Channel Down Volume Up Volume Down Menu Delete All Codes Exit



20.4 赤外線コードの登録

図20.6~図20.11を参照してください。

- 1.赤外線設定メニューに入ります。
- 2. 機器を選択します。例:TV Samsung
- 3.機器に対するコマンドが画面に表示されます。
- 4. ジョイスティックを右に倒して、登録対象のコマンドを選択しま す。この例では、TV > [チャンネル上げる](Channel Up)です。
- 5. コマンドのハイライト中に、ジョイスティックを右に倒して、[コード登録](Learn Code)を選択します。
- 6. TVのリモコンをCJSM2の受信部LEDに向けて、[チャンネル上げる](Channel Up)ボタンを2回押します。
- 7. チェックマークが表示されると登録操作は完了です。
- 8. バツが表示されると登録操作は失敗です。再度行なってください。
- 9. コードの登録が終わったら、終了をハイライトしてジョイスティックを左に倒します。システムは赤外線設定メニューの機器のレベルに戻ります。

メモ:

赤外線コードを最初に登録したときは、CJSM2を再起動してください(オフしてからオン)。他の赤外線コードば既に登録済みの場合、 これは不要となります。

図20.6	IR MODE	
	TV - Samsung	>
	Cable/Satelite	>
	DVD 1	>
	DVD Recorder	>
	Music - Lounge	>
	Stereo	>
	Delete All Codes	
	Exit	
図20.7	TV 1 MENU	
図20.7	TV 1 MENU TV - ON	J
図20.7	TV 1 MENU TV - ON TV - OFF	J
図20.7	TV 1 MENU TV - ON TV - OFF Channel Up	J
⊠20.7	TV 1 MENU TV - ON TV - OFF Channel Up Channel Down	J J
⊠20.7	TV 1 MENU TV - ON TV - OFF Channel Up Channel Down Volume Up	J J
⊠20.7	TV 1 MENU TV - ON TV - OFF Channel Up Channel Down Volume Up Volume Down	J J
⊠20.7	TV 1 MENU TV - ON TV - OFF Channel Up Channel Down Volume Up Volume Down Menu	J J
⊠20.7	TV 1 MENU TV - ON TV - OFF Channel Up Channel Down Volume Up Volume Down Menu Delete All Codes	J J
⊠20.7	TV 1 MENU TV - ON TV - OFF Channel Up Channel Down Volume Up Volume Down Menu Delete All Codes Exit	J J

⊠20.8 IR MENU Learn Code Exit







20.5 赤外線コードの連続登録

CJSM2の赤外線設定メニュー内の1つのコマンドで、複数の赤外 線コードを登録できます。具体的には、CJSM2が赤外線モード(IR MODE)のときに、1つのコマンドによって複数の赤外線コードを 送信することができます。

使い方の例:

- 1. 複数の機器のオン/オフ (たとえばTVとDVD)を赤外線設定メニ ューの1つの登録内容として登録することができます。こうして おくと、登録したコマンドのコードを1回の操作で送信できま す。TVとDVDレコーダーのオン/オフを簡単に同時に操作できま す。
- 2.以前選択したTVチャンネルは、チャンネル番号を1桁ずつリスト から選ぶ必要があります。桁数が多いTVチャンネル番号(たとえ ば、チャンネル143など)を選ぶ場合は、面倒になります。この場 合、CJSM2の赤外線設定メニュー内の1つのコマンドに、「1」「4」 「3」の個別コードを登録すればよいのです。このコマンドを選 択すると、赤外線コードが正しい順序(シーケンス)で送信され ます。

上の1例に関連して、シーケンスを作るには:

- シーケンス表示部に使用するコマンドを選択します。この例では、[TVオン](TV ON)、[TVオフ](TV OFF)です。
- コマンドのハイライト中に、ジョイスティックを右に倒して、[コード登録](Learn Code)を選択します。
- TVのリモコンをCJSM2の受信部LEDに向けて、オン/オフボタン を2回押します。
- ・登録操作を行なうたびに、一瞬、確認画面が表示されます。再度、[コード登録](Learn Code)を選びます。
- ・ DVDのリモコンをCJSM2の受信部LEDに向けて、オン/オフボタンを2回押します。
- ・登録操作を行なうたびに、一瞬、確認画面が表示されます。再度、[コード登録](Learn Code)を選びます。
- 一連の操作を完了するには、終了をハイライトしてジョイスティックを左に倒します。
- ・オン/オフコマンドにチェックマークとその横に3つの点が付い て、登録シーケンスであることを示します(図20.12)。

20.6 赤外線コードの有効化/無効化

赤外線コードは赤外線設定メニューで有効または無効にできま す。

コードが無効になると送信されなくなり、赤外線モード(IR MODE)のオプションに表示されなくなります。

- 赤外線コードを無効にするには、CJSM2の速度パドルを上また は下に倒します。無効化された赤外線コードが、ハイライトした コマンドにXを付けて表示されます(図20.13)。
- 赤外線コードを有効にするには、CJSM2の速度パドルを上または下に倒します。有効化されたコードが、ハイライトしたコマンドにチェックマークを付けて表示されます。

図20.12

TV - ON	
TV - OFF	
Channel Up	
Channel Down	
Volume Up	
Volume Down	
Menu	
Delete All Codes	
Exit	





20.7 赤外線コードの削除

特定のコマンドに対する赤外線コードを削除するには、機器メニュー内の特定のコマンドをハイライトして、ジョイスティックを右に倒します。次に[コード削除](Delete Code)を選択します(図20.14)。

機器に対する赤外線コードをすべて削除するには、その機器のサ ブメニュー内で[全コード削除](Delete All Codes)を選択します (図20.15)。

CJSM2に保存済みの赤外線コードをすべて削除するには、赤外線 設定メニュー内の[全コード削除](Delete All Codes)を選択します (図20.16)。

図20.14		
	Learn Code	
	Delete Code	
	Exit	
図2015		
⊠20.15	TV 1 MENU	
	TV - ON	1
	TV - OFF	1
	Channel Up	
	Channel Down	
	Volume Up	
	Volume Down	
	Menu	
	Delete All Codes	
	Exit	
図20.16		2
	IR MODE	
	TV 1	>
	Cable/Satelite	>
	DVD 1	>
	DVD Recorder	>
	Device 1	
	Device 1	
	Device 2	~
	Evit	
	EXIL	

20.8 デフォルト赤外線メニュー

CJSM2出荷時のデフォルトユーザーメニューは次のとおりです:

TV	DVD1	DVD録画	ケーブル/衛星 (Cable/Satellite)	音楽	デバイス1	デバイス2
オン/オフ	オン/オフ	オン/オフ	オン/オフ	オン/オフ	コマンド1	コマンド1
チャンネル上げる (Channel Up)	再生	再生	TVガイド	再生	コマンド2	コマンド2
チャンネル下げる (Channel Down)	停止	停止	上げる	停止	コマンド3	コマンド3
音量上げる (Volume Up)	一時停止	一時停止	下げる	音量上げる (Volume Up)	コマンド4	コマンド4
音量下げる (Volume Down)	早送り	早送り	左	音量下げる (Volume Down)	コマンド5	コマンド5
チャンネル選択	巻き戻し	巻き戻し	右	一時停止	コマンド6	コマンド6
0		メニュー	選択/OK	早送り	コマンド7	コマンド7
1		上げる	情報	CDチェンジャー	コマンド8	コマンド8
2		下げる	ページ上へ	AM		
3		左	ページ下へ	FM		
4		右	赤	検索		
5		選択/OK	緑	プリセット		
6		録画	黄			
7		タイマー録画	青			
8		録画モード				
0						
入力						
選択/OK						

21.0 CJSM2Bluetoothの設定と操作

はじめに

R-NetCJSM2-BTを使って車椅子のユーザーは複数のBluetooth対応デバイスを制御できます。一般的な用途には、PCマウスの制御やスマートデバイスの操作があります。 最大で4デバイスを制御できます。そのうち2台をAppleのiOSデバ

イスに、残り2台をWindowsまたはAndroidデバイスにできます。

21.1 操作と設定

Bluetoothモードを有効にするには、設定メニューで少なくとも1つ のデバイスをオンにしておく必要があります。詳しくは、Bluetooth モード画面の設定の章を参照してください。 CJSM2-BTと対象のBluetoothデバイスは、対象デバイスによって 接続を解除しない限り、ペアリングされています。 いったんCJSM2-BTがBluetoothデバイスとペアリングされると、モ ジュールはデバイス独自の識別子を記憶します。つまり、車椅子は Bluetooth接続の範囲外で運転でき、範囲内に戻ると、Bluetooth 接続は自動で復旧します。

次の3つの設定手順を実施する必要があります:

- Bluetoothモードの設定
- Bluetoothモード画面の設定
- Bluetoothデバイスとのペアリング

それぞれ以下の各章で詳しく説明します。

R-Net出力モードをBluetoothに設定してください。Sunrise Medicalの販売代理店にご連絡ください。 これは2段階の手順になっています。はじめに、設定メニューから 少なくとも1つのデバイスをオンにします。次に、デバイスごとに画 面の絵と名称をPCプログラミングで設定できます。後に続く2つの 章で各手順を説明します。

設定メニュー

- 設定メニューに入り、Bluetoothを選択します。
- Bluetoothデバイス画面が表示されます。
- ・1つまたは複数のデバイスをオンにします。
- R-netシステムのスイッチを切ってから、入れ直します。
 (図21.1を参照してください)。

Bluetoo	th
R-net Mouse 1	<off></off>
R-net Mouse 2	<off></off>
R-net iDevice 1	<off></off>
R-net iDevice 2	<off></off>

21.2 Bluetoothデバイスとのペアリング

最初にCJSM2-BTを以下の順序で検出モードにしてください:

- ・ Bluetoothモードに入り、ペアリングしたいデバイスを選びます。
- ジョイスティックを前に倒し、警告音が鳴るまで保持します。約
 10秒待ってから、離します。
- ジョイスティックを後ろに倒し、警告音が鳴るまで保持します。
 約10秒待ってから、離します。
- ・ 画面が表示されます(図21.2)。
- ・ 点滅する青のアイコンは、CJSM2-BTが検出モードであることを 示します。

ペアリングするデバイスの種類 (Windows PC、Androidデバイス、iOSデバイス) に応じて、以下の3つの章のいずれかを参照して ください:

21.3 Windowsとのペアリング

PCに統合Bluetoothがない場合、受信ドングルを使用して、そのド ライバーをインストールしてください。 次のBluetoothのドングルを推奨します:

- Trust BT-2400
- Linksys USBBT100-UK
- ・Belkin F8T012uk1 バージョン1000

Bluetooth接続が確認できたら、PCで次の手順を行ないます:

- ・ 自分のBluetoothデバイスを登録します(図21.3)。
- [追加]をクリックするとBluetoothデバイスのウィザードが起動 します(図21.4)。
- [セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました]のチ ェックボックスをオンにしてください(図21.4)。
- ・[次へ]をクリックします(図21.4)。
- PCが付近のBluetoothデバイスを探します。
- ・利用できるBluetoothデバイスが画面に表示されます(図21.5)。
- ・ [TomのPC]をクリックして[次へ]をクリックします(図21.5)。







図21.5



- 日本語
- ・パスキーが必要な場合は1234を使います(図21.6)。
- PCがCJSM2-BTとの接続を開始します(図21.7)。
- 接続が完了したら[完了]をクリックします(図21.8)。
- ・ CJSM2-BTの青いアイコンが点滅しなくなります(図21.2)。
- ・ 接続されたデバイスが画面に表示されます(図21.9)。

メモ:

失敗した場合は、[TomのPC]と、その後[削除]をクリックし、もう一度 接続を行ないます(図21.9)。

Do you need a passkey to add your device?	*
To answer this question, refer to the "Bluetooth" section your device. If the documentation specifies a passkey,	in of the documentation that came with use that one.
O Choose a passkey for me	
O Use the passkey found in the documentation:	1234
C Let me choose my own passkey	
O Don't use a passkey	

図21.7



図21.8



図21.9



21.4 Androidデバイスとのペアリング

Androidデバイスでは以下の手順に従います:

- ・ システムの設定を選択し、Bluetoothをオンにします。
- 利用可能なデバイスのリストから[TomのSamsung]を選択します。
- ・ 画面でパスワードを要求されたら[PGDT]を入力します(デバイ スを初めて接続したときにのみ要求されます)。
- Android用R-Netアプリを開き、[接続]を選択します。これは利用 可能なBluetoothデバイスのリストに表示されます。
- 利用可能なデバイスのリストから[TomのSamsung]を選択します。
- ・ 画面でパスワードを要求されたら[1234]を入力します。
- TomのSamsungがペアリングしたデバイスとして表示されます。 さらに、CJSM2-BTの青いアイコンが点滅しなくなります。

21.5 iOSデバイスとのペアリング

iOSデバイスでは以下の手順に従います:

- 設定を選択し、Bluetoothをオンにします。
- ・利用可能なデバイスのリストから[TomのiPad]を選択します。
- TomのiPadがペアリングしたデバイスとして表示されます。さらに、CJSM2-BTの青いアイコンが点滅しなくなります。

21.6 デバイスリストの更新

CJSM2は最大4台のデバイスのBluetooth IDを記憶します。 デバイスリストの登録内容を入れ替えるには、現在のペアリングを 1つ解除してください。

この手順はペアリング済みのデバイスで始めますがデバイスの種類に応じて異なります。

デバイスのペアリングを解除すると新しいデバイスを追加できます。

21.7 Windows PCの操作

操作のタイミングや感度についてはプログラム可能なオプション があります。詳しくは、Bluetoothのプログラミングの章を参照して ください。

外部設定情報ジャックソケットに接続された外部スイッチはコント ロールデバイスとしても使用できます。ただし、R-Netのプログラミ ングが必要です。詳しくは、Bluetoothのプログラミングの章を参照 してください。

21.8 Andriodデバイスの操作

操作方法はWindows PCと同様で、適用されるプログラム可能な オプションも同じです。詳しくは、Bluetoothのプログラミングの章 を参照してください。

メモ:

- ・ CJSM-BTではAndroidデバイスをオンやオフにできません。
- ・ Androidデバイスのスリープ機能は無効にしてください。
- デバイスが[スリープ状態にする]に入ると、手動で解除する必要 があります。
- 各操作に関係するデフォルトのプログラミングを以下に示します (図29.10)。



21.9 iOSデバイスの操作

CJSM2-BTではiOSデバイスを次の2通りの方法で制御できます。

・ iOSデバイスのスイッチコントロール機能を使用

・ iOSデバイスのスイッチコントロールを、iOSデバイスのボイスオ ーバー機能と組み合わせて使用

この2通りの方法をそれぞれスイッチコントロール、ボイスオーバ ーと呼び、次の各章で説明します。

スイッチコントロール

スイッチコントロールの原則は、ホームボタンや画面のタップなど の一定のiOSデバイスコマンドを、CJSM2-BTなどの外部機器から Bluetooth経由で受けるコマンドに割り当てられることです。 CJSM2-BTコマンドをiOSデバイスコマンドに割り当てる手順は、ス イッチコントロールの設定の章で扱います。 スイッチコントロールの例を次に示します。

メモ:

画面遷移の順番はCJSM2-BTではなくiOSデバイスで決定します。

スイッチコントロールはアプリケーションウィンドウ内の区域をハイライトして操作します。次にいろいろなコマンドを使ってその区 域を移動し、個別のアプリケーションを選びます(図21.11)。

iOSデバイスコマンド[次のアイテム](Next Item)で別のハイライト エリアを選択します(図21.12)。

iOSデバイスコマンド[アイテム選択](Select Item)で、そのハイライ トエリアに入ります(図21.13)。







日本語

iOSデバイスコマンド[次のアイテム](Next Item)と[前のアイテム] (Previous Item)を使って、ハイライトエリア内の個別のアイコンを 選択します(図21.14)。

iOSデバイスコマンド[アイテム選択](Select Item)で、ハイライトしたアイテムを開きます。アプリケーションの特徴によっては、画面の領域をハイライトして、上記と同様のコマンドを使ってその中を移動することができます(図21.15)。

iOSデバイスコマンドHomeでホーム画面に戻ります(図21.16)。







ボイスオーバー

ボイスオーバーはスイッチコントロールと組み合わせて操作しま す。ただし、画面遷移の方法は別です。

例を示します(図21.17~21.20)。画面遷移の順番はCJSM2-BTで はなくiOSデバイスで決定するので注意してください。

iOSデバイスコマンド[右カーソル](Cursor Right)と[左カーソル] (Cursor Left)で、行内の個別のアイコンを選択できます(図21.17 ~21.18)。

同じiOSデバイスコマンドで、行の移動もできます。 アイテムを開いてホーム画面に戻る方法は、スイッチコントロール と同じです(図21.19~21.20)。



Image: Series of the series of t





スイッチコントロールの設定

CJSM2-BTコマンドをiOSデバイスコマンドに割り当てることができます。CJSM2-BTコマンドを以下で詳しく説明します。4方向ごとの時間関係のジョイスティックの倒し方(動き)

- 前に短く(Forward Short)
- ・ 後ろに短く(Reverse Short)
- ・ 左に短く(Left Short)
- ・ 右に短く(Right Short)
- 前に中位(Forward Medium)
- 後ろに中位(Reverse Medium)
- ・ 左に中位(Left Medium)
- 右に中位(Right Medium)
- ・ 前に長く(Forward Long)
- 後ろに長く(Reverse Long)
- ・ 左に長く(Left Long)
- 右に長く(Right Long)

動きに関するタイミングはプログラム可能です。詳しくは、 Bluetoothのプログラミングの章を参照してください。 R-Netのプログラム可能なパラメーター[モード]を[スイッチコント ロール]にセットします。詳しくは、Bluetoothのプログラミングの章 を参照してください。

メモ:

アクセスビリティ内に自動スキャンと自動的に隠すのオプション があります。初期設定ではこれらのオプションをオフにすることを 推奨します。

iOSデバイスのスイッチコントロールを有効にしてコマンドを割り 当てるには:

- ・ iOSデバイス設定メニューから、一般 > アクセシビリティを選びます(図21.21)。
- スイッチコントロールをオンにする(図21.22)。
- ・スイッチを選択(図21.23)。
- ・外部を選択(図21.24)。
- ・[新しいスイッチを追加]を選びます(21.25)。
- この画面が表示されます(図21.26)。
- iOSデバイスに割り当てたいCJSM2-BTコマンド、たとえば、 後ろに長くの動きを有効にします。
- ・コマンドを受けると、この画面が表示されます(図21.27)。
- 後ろに長く、などのわかりやすい名称を入力して保存します (図21.28)。
- ・この画面が表示されます(図21.29)。
- Move To Next Itemなど、割り当てたいiOSデバイスコマンド を選択します。(図21.29)。
- この画面が表示されます。他のコマンドを割り当てるには、
 この手順を繰り返します(図21.30)。

図21.2	1	10:54	\$ Not Charging Image: Second Secon
	Settings	General	
E Airpla	ne Mode	About	>
🛜 Wi-Fi	pgdt-xchurch-wireless	Software Update	>
Blueto	ooth On		
		Spotlight Search	>
Notifie	ation Centre	Text Size	
Contr	ol Centre	Accessibility	>
C Do No	t Disturb	·	
		Multitasking Gestures	
	al	Use four or five fingers to: • Pinch to the Home Screen	

iPad ♥	Settings	Accessibility Switch Control	+ 8 66% 🗰
<mark>⊱</mark> A	irplane Mode	Switch Control	
🛜 W	Vi-Fi Corp_Cellphone	Switch Control allows you to use your iPad by s highlighting items on the screen that can be act	equentially ivated
В	luetooth On	through an adaptive accessory.	

Settings	CAccessibility Switch Control	
Airplane Mode	Switch Control	
Wi-Fi Corp_Cellphone	Switch Control allows you to use your iPad highlighting items on the screen that can be	by sequentially activated
Bluetooth On	through an adaptive accessory.	
	Switches	0 >

Pad 🌩 Settings	Switches Source	√ \$ 66% ■
Airelana Mada	SOURCE	
Arpiane Mode	External	>
Wi-Fi Corp_Cellphone	Screen	>
Bluetooth On	Camera	5
Notification Centre	Choose a switch source.	

5	Π
Ŀ	1
Г	Ť
-	

図21.26

Settings

Airplane Mode

Notification Cent

iPsd ♥ Settings	77.05 Switch Control Switches	+ ± 66% ■
Airplane Mode	SWITCHES Add New Switch	>
Bluetooth On		

< Source

External

ate your external switch.

1\$445 MD

図21.29	17:24		1 \$ 64% ■ D
Settings	External	Actions	
Airplane Mode	Choose a swite	h action,	
🛜 Wi-Fi	SCANNER		
Bluetooth	On Select Item		
	Scanner Mer	ıu	
Notification Centre	Resume Auto	o Scanning	
Control Centre	Move To Nex	t Item	
Do Not Disturb	Move To Pre	vious Item	
	Stop Scannie	ng	
General	OVDITES		

Pad 🎔	17:05	48	66% 🛲
Settings	Switch Control	Switches	Edit
	SWITCHES		
Arpiane Mode	Long Back	Move To Next Item	5
😒 Wi-Fi	Add New Switch		1
Bluetooth On	Fidd Herr Official.		÷

Pad P			17:	22		√ \$ 64% Ⅲ
	Settings		< Source		External	
Pin Airg	plane Mode	6	New S	witch		
🛜 Wi-	Fi	Sector				
👩 Blu	etooth	c	ancel	Save		

4			17	22		+ \$ 641
	Settings		< Source		External	
	Airplane Mode	0	New S	witch		
Wi-Fi		long	back			
3	Bluetooth		Cancel	Save		

ボイスオーバー設定

CJSM2-BTコマンドをiOSデバイスコマンドに割り当てることができます。以下に詳しく説明します。4方向ごとの時間関係のジョイスティックの倒し方(動き)

- ・ 前に短く(Forward Short)
- 後ろに短く(Reverse Short)
- ・ 左に短く(Left Short)
- ・ 右に短く(Right Short)
- 前に中位(Forward Medium)
- 後ろに中位(Reverse Medium)
- ・ 左に中位(Left Medium)
- ・ 右に中位(Right Medium)
- ・ 前に長く(Forward Long)
- ・ 後ろに長く(Reverse Long)
- 左に長く(Left Long)
- 右に長く(Right Long)

動きに関するタイミングはプログラム可能です。詳しくは、 Bluetoothのプログラミングの章を参照してください。

2つの外部設定情報ジャックスイッチの時間に関する操作

外部スイッチ操作に関するタイミングはプログラム可能です。 詳しくは、Bluetoothのプログラミングの章を参照してください。

加速ボタンと減速ボタン

iOSデバイスのボイスオーバーを有効にしてコマンドを割り当てる 手順:

・ iOSデバイス設定メニューから、一般 > アクセシビリティを選択 し、ボイスオーバーをオンに設定します(図21.31)。

メモ:ボイスオーバー設定の続きはR-NetPCプログラマーで行ないます。

▲ 警告:

PCのプログラミングは必ず有資格の熟練職員が行なってください。Sunrise Medicalの販売代理店にご連絡ください。

- パラメーター[ボイスオーバー]を設定し、関連するパラメーター を使ってCJSM2-BTをiOSデバイスコマンドに割り当てます。
- ・詳しくは、Bluetoothのプログラミングの章を参照してください。

⊠21.31 Settings	Accessibility VoiceOver
Airplane Mode	VoiceOver
Wi-Fi	VoiceOver speaks items on the screen: • Tap once to select an item
Bluetooth On	Double-tap to activate the selected item Swipe three fingers to scroll
Notification Centre	VoiceOver Practice
Control Centre	SPEAKING RATE
Do Not Disturb	*
General	Speak Hints