

Monteringsanvisning Celectric batterier

Verktyg: Stjärnmejsel

OBS! Bilderna nedan visar endast 1 st batteri. Givetvis ingår 2st i batteripaketet.

Kontrollera innan demontering av det befintliga batteripaketet var kablarna skall sitta då de skall monteras på samma sätt på de nya batterierna. Kontrollera mot kopplingsschema som sitter på undersidan av batterikåpan.

Steg 1: Skruva loss de två skruvarna på batteriet.



Steg 2: Plocka bort plastkåpan (A) och alla de medföljande brickorna då de inte skall användas.



Steg 3: Applicera 1 droppe loctite 243 i gängen på batteripolen. Skruva fast kabelskorna på rätt pol (röd kabel på röd pol). Kontrollera så att loctiten inte svämmar över kanten på batteripolen, då kontakt mellan batteripol och kabelsko riskerar att försvinna.

OBS! Inga av de med batteriet medföljande brickorna eller plastkåpan skall användas.

