




BELANGRIJKE INSTRUCTIE VOOR GEBRUIK (Elite2 Mini/XS/Plus)



- A Snelheidsregelaar D Richtingaanwijzer links/rechts F Verlichting
B Gashendel: vooruit E Claxon G Alarmlichten
C Gashendel: achteruit

- **Schakel de scooter altijd uit voordat u in- of uitstapt.**
Zo voorkomt u dat de scooter gaat rijden als u per ongeluk een gashendel indrukt.
- **Laat in een panieksituatie direct de gashendels los.**
De scooter komt nu automatisch tot stilstand.
- **Zet de snelheidsregelaar bij manoeuvreren altijd in een lage stand.**
- **Zorg ervoor dat er tijdens gebruik geen andere sleutels/sleutelhangers aan de Elite contactsleutel bevestigd zijn.**
Zo voorkomt u dat het contact onbedoeld verbroken wordt, waardoor de scooter tot stilstand komt.

De dealer dient u een deugdelijke gebruiksinstructie te geven voordat u zelfstandig gaat deelnemen aan het verkeer. Lees voor gebruik de gebruikershandleiding goed door.



ISO 7010-M002
Gebruikershandleiding/
brochure moet worden
gelezen!