

MONTERING AV 12 VOLT BLIKLYS PÅ RAPTOR

VIKTIG INFORMASJON

Utføres kun av fagkyndig personell.

- 1) Plussledningen (+) kobles på batteriets + pol.
- 2) Minusledningen (-) kobles på utsiden av hovedsikringen (siden fra batteriet)

MERK; Dette er viktig for at strømmen til blinklysene skal bli brutt dersom hovedsikringen tas ut.