

Kopplingsschema

Inkopplingsanvisning: CO61 styrenhet.


Kanal 1: Ryggstöd

Kanal 2: Lyftmotor (Huvudända)

Kanal 3: Benmotor

Kanal 4: Lyftmotor (Fotända)

Port HB: Ingång för handkontroll



Inkopplingsanvisning: CO61 styrenhet.

Kanal 1: Ryggstöd

Kanal 2: Lyftmotor (Huvudända)

Kanal 3: Benmotor

Kanal 4: Lyftmotor (Fotända)

Port HB: Ingång för handkontroll

Bild styrenhet
ovanifrån

