

Beskrivelse HOVEDPRODUKTER Arbeidsstoler og arbeidsbord	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h65-110 hreg man hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-11B1-BB13	323244
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h65-110 hreg man delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-11B1-BE13	323245
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h65-110 hreg man delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-11B1-BF13	323246
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h65-110 hreg man hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-11B1-CB13	323247
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h65-110 hreg man delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-11B1-CE13	323248
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h65-110 hreg man delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-11B1-CF13	323249
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h65-110 hreg man hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-11B1-DB13	323250
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h65-110 hreg man delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-11B1-DE13	323251
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h65-110 hreg man delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-11B1-DF13	323252
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h55-77,5 hreg man hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-12B1-BB13	323253
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h55-77,5 hreg man delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-12B1-BE13	323254
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h55-77,5 hreg man delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-12B1-BF13	323255
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h55-77,5 hreg man hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-12B1-CB13	323256
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h55-77,5 hreg man delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-12B1-CE13	323257
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h55-77,5 hreg man delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-12B1-CF13	323258
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h55-77,5 hreg man hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-12B1-DB13	323259
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h55-77,5 hreg man delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-12B1-DE13	323260
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h55-77,5 hreg man delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-12B1-DF13	323261
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h65-110 hreg el hel fast plate utsparing tre/stål	SC-21B1-BA03	323262
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h65-110 hreg el hel fast plate utsparing tre/stål	SC-21B1-CA03	323263
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h65-110 hreg el hel fast plate utsparing tre/stål	SC-21B1-DA03	323264
Bord arbeid SCRIBA b175 d60 h65-110 hreg el hel fast plate utsparing tre/stål	SC-21B1-EA03	323265
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h55-77,5 hreg el hel fast plate utsparing tre/stål	SC-22B1-BA03	323266
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h55-77,5 hreg el hel fast plate utsparing tre/stål	SC-22B1-CA03	323267
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h55-77,5 hreg el hel fast plate utsparing tre/stål	SC-22B1-DA03	323268
Bord arbeid SCRIBA b175 d60 h55-77,5 hreg el hel fast plate utsparing tre/stål	SC-22B1-EA03	323269
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h65-110 hreg el hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-21B1-BB23	323270
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h65-110 hreg el delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-21B1-BE23	323271
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h65-110 hreg el delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-21B1-BF23	323272
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h65-110 hreg el hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-21B1-CB23	323273
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h65-110 hreg el delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-21B1-CE23	323274
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h65-110 hreg el delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-21B1-CF23	323275
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h65-110 hreg el hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-21B1-DB23	323276
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h65-110 hreg el delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-21B1-DE23	323277
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h65-110 hreg el delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-21B1-DF23	323278
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h55-77,5 hreg el hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-22B1-BB23	323279
Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h55-77,5 hreg el delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-22B1-BE23	323280

Bord arbeid SCRIBA b100 d60 h55-77,5 hreg el delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-22B1-BF23	323281
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h55-77,5 hreg el hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-22B1-CB23	323282
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h55-77,5 hreg el delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-22B1-CE23	323283
Bord arbeid SCRIBA b125 d60 h55-77,5 hreg el delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-22B1-CF23	323284
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h55-77,5 hreg el hel vreg plate utsparing tre/stål	SC-22B1-DB23	323285
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h55-77,5 hreg el delt hø vreg plate utsparing tre/stål	SC-22B1-DE23	323286
Bord arbeid SCRIBA b150 d60 h55-77,5 hreg el delt ve vreg plate utsparing tre/stål	SC-22B1-DF23	323287
Stol arbeid Real 9000 Plus str01 høy sb40 sd21-38 sh38-60 hreg man rh45-51 rygg vreg	9065300201SUE	322916
Stol arbeid Real 9000 Plus str02 høy sb40 sd26-48 sh38-60 hreg man rh45-51 rygg vreg	9065300202SUE	322917
Stol arbeid Real 9000 Plus str03 høy sb40 sd30-52 sh39-61 hreg man rh46-53 rygg vreg	9065300203SUE	322918
Stol arbeid Real 9000 Plus str04 høy sb44 sd26-43 sh38-60 hreg man rh47-53 rygg vreg	9065300204SUE	322919
Stol arbeid Real 9000 Plus str05 høy sb44 sd29-55 sh39-61 hreg man rh48-54 rygg vreg	9065300205SUE	322920
Stol arbeid Real 9000 Plus str06 høy sb44 sd37-60 sh39-61 hreg man rh49-53 rygg vreg	9065300206SUE	322921
Stol arbeid Real 9000 Plus str07 høy sb48 sd30-51 sh39-61 hreg man rh47-54 rygg vreg	9065300207SUE	322922
Stol arbeid Real 9000 Plus str08 høy sb48 sd32-56 sh39-61 hreg man rh48-53 rygg vreg	9065300208SUE	322923
Stol arbeid Real 9000 Plus str11 høy sb40 sd21-38 sh46-74 hreg man rh45-51 rygg vreg	9065300211SUE	322924
Stol arbeid Real 9000 Plus str12 høy sb40 sd26-48 sh46-74 hreg man rh45-51 rygg vreg	9065300212SUE	322925
Stol arbeid Real 9000 Plus str13 høy sb40 sd30-52 sh47-75 hreg man rh46-53 rygg vreg	9065300213SUE	322926
Stol arbeid Real 9000 Plus str14 høy sb44 sd26-43 sh46-74 hreg man rh47-53 rygg vreg	9065300214SUE	322927
Stol arbeid Real 9000 Plus str15 høy sb44 sd29-55 sh47-75 hreg man rh48-54 rygg vreg	9065300215SUE	322928
Stol arbeid Real 9000 Plus str16 høy sb44 sd37-60 sh47-75 hreg man rh49-53 rygg vreg	9065300216SUE	322929
Stol arbeid Real 9000 Plus str17 høy sb48 sd30-51 sh47-75 hreg man rh47-54 rygg vreg	9065300217SUE	322930
Stol arbeid Real 9000 Plus str18 høy sb48 sd32-56 sh47-75 hreg man rh48-53 rygg vreg	9065300218SUE	322931
Stol arbeid Real 9000 Plus str01 høy sb40 sd21-38 sh38-60 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9065300201SRE	322932
Stol arbeid Real 9000 Plus str02 høy sb40 sd26-48 sh38-60 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9065300202SRE	322933
Stol arbeid Real 9000 Plus str03 høy sb40 sd30-52 sh39-61 hreg man rh46-53 rygg vreg seterot	9065300203SRE	322934
Stol arbeid Real 9000 Plus str04 høy sb44 sd26-43 sh38-60 hreg man rh47-53 rygg vreg seterot	9065300204SRE	322935
Stol arbeid Real 9000 Plus str05 høy sb44 sd29-55 sh39-61 hreg man rh48-54 rygg vreg seterot	9065300205SRE	322936
Stol arbeid Real 9000 Plus str06 høy sb44 sd37-60 sh39-61 hreg man rh49-53 rygg vreg seterot	9065300206SRE	322937
Stol arbeid Real 9000 Plus str07 høy sb48 sd30-51 sh39-61 hreg man rh47-54 rygg vreg seterot	9065300207SRE	322938
Stol arbeid Real 9000 Plus str08 høy sb48 sd32-56 sh39-61 hreg man rh48-53 rygg vreg seterot	9065300208SRE	322939
Stol arbeid Real 9000 Plus str11 høy sb40 sd21-38 sh46-74 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9065300211SRE	322940
Stol arbeid Real 9000 Plus str12 høy sb40 sd26-48 sh46-74 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9065300212SRE	322941
Stol arbeid Real 9000 Plus str13 høy sb40 sd30-52 sh47-75 hreg man rh46-53 rygg vreg seterot	9065300213SRE	322942
Stol arbeid Real 9000 Plus str14 høy sb44 sd26-43 sh46-74 hreg man rh47-53 rygg vreg seterot	9065300214SRE	322943
Stol arbeid Real 9000 Plus str15 høy sb44 sd29-55 sh47-75 hreg man rh48-54 rygg vreg seterot	9065300215SRE	322944
Stol arbeid Real 9000 Plus str16 høy sb44 sd37-60 sh47-75 hreg man rh49-53 rygg vreg seterot	9065300216SRE	322945
Stol arbeid Real 9000 Plus str17 høy sb48 sd30-51 sh47-75 hreg man rh47-54 rygg vreg seterot	9065300217SRE	322946
Stol arbeid Real 9000 Plus str18 høy sb48 sd32-56 sh47-75 hreg man rh48-53 rygg vreg seterot 2	9065300218SRE	322947
Stol arbeid Real 9000 Plus str01 støtte sb40 sd25-41 sh38-60 hreg man rh45-53 rygg vreg 2024	9065300201SUA	322948

Stol arbeid Real 9000 Plus str02 støtte sb40 sd29-50 sh38-60 hreg man rh46-52 rygg vreg 2024	9065300202SUA	322949
Stol arbeid Real 9000 Plus str03 støtte sb40 sd34-55 sh38-60 hreg man rh47-53 rygg vreg 2024	9065300203SUA	322950
Stol arbeid Real 9000 Plus str04 støtte sb44 sd26-52 sh38-60 hreg man rh47-54 rygg vreg 2024	9065300204SUA	322951
Stol arbeid Real 9000 Plus str05 støtte sb44 sd32-56 sh39-61 hreg man rh48-54 rygg vreg 2024	9065300205SUA	322952
Stol arbeid Real 9000 Plus str06 støtte sb44 sd38-64 sh39-61 hreg man rh49-54 rygg vreg 2024	9065300206SUA	322953
Stol arbeid Real 9000 Plus str07 støtte sb48 sd33-58 sh39-61 hreg man rh47-55 rygg vreg 2024	9065300207SUA	322954
Stol arbeid Real 9000 Plus str08 støtte sb48 sd37-61 sh40-62 hreg man rh48-53 rygg vreg 2024	9065300208SUA	322955
Stol arbeid Real 9000 Plus str11 støtte sb40 sd25-41 sh46-74 hreg man rh45-53 rygg vreg 2024	9065300211SUA	322956
Stol arbeid Real 9000 Plus str12 støtte sb40 sd29-50 sh46-74 hreg man rh46-52 rygg vreg 2024	9065300212SUA	322957
Stol arbeid Real 9000 Plus str13 støtte sb40 sd34-55 sh46-74 hreg man rh47-53 rygg vreg 2024	9065300213SUA	322958
Stol arbeid Real 9000 Plus str14 støtte sb44 sd26-52 sh46-74 hreg man rh47-54 rygg vreg 2024	9065300214SUA	322959
Stol arbeid Real 9000 Plus str15 støtte sb44 sd32-56 sh47-75 hreg man rh48-54 rygg vreg 2024	9065300215SUA	322960
Stol arbeid Real 9000 Plus str16 støtte sb44 sd38-64 sh47-75 hreg man rh49-54 rygg vreg 2024	9065300216SUA	322961
Stol arbeid Real 9000 Plus str17 støtte sb48 sd33-58 sh47-75 hreg man rh47-55 rygg vreg 2024	9065300217SUA	322962
Stol arbeid Real 9000 Plus str18 støtte sb48 sd37-61 sh48-76 hreg man rh48-53 rygg vreg 2024	9065300218SUA	322963
Stol arbeid Real 9000 Plus str01 støtte sb40 sd25-41 sh38-60 hreg man rh45-53 rygg vreg seterot	9065300201SRA	322964
Stol arbeid Real 9000 Plus str02 støtte sb40 sd29-50 sh38-60 hreg man rh46-52 rygg vreg seterot	9065300202SRA	322965
Stol arbeid Real 9000 Plus str03 støtte sb40 sd34-55 sh38-60 hreg man rh47-53 rygg vreg seterot	9065300203SRA	322966
Stol arbeid Real 9000 Plus str04 støtte sb44 sd26-52 sh38-60 hreg man rh47-54 rygg vreg seterot	9065300204SRA	322967
Stol arbeid Real 9000 Plus str05 støtte sb44 sd32-56 sh39-61 hreg man rh48-54 rygg vreg seterot	9065300205SRA	322968
Stol arbeid Real 9000 Plus str06 støtte sb44 sd38-64 sh39-61 hreg man rh49-54 rygg vreg seterot	9065300206SRA	322969
Stol arbeid Real 9000 Plus str07 støtte sb48 sd33-58 sh39-61 hreg man rh47-55 rygg vreg seterot	9065300207SRA	322970
Stol arbeid Real 9000 Plus str08 støtte sb48 sd37-61 sh40-62 hreg man rh48-53 rygg vreg seterot	9065300208SRA	322971
Stol arbeid Real 9000 Plus str11 støtte sb40 sd25-41 sh46-74 hreg man rh45-53 rygg vreg seterot	9065300211SRA	322972
Stol arbeid Real 9000 Plus str12 støtte sb40 sd29-50 sh46-74 hreg man rh46-52 rygg vreg seterot	9065300212SRA	322973
Stol arbeid Real 9000 Plus str13 støtte sb40 sd34-55 sh46-74 hreg man rh47-53 rygg vreg seterot	9065300213SRA	322974
Stol arbeid Real 9000 Plus str14 støtte sb44 sd26-52 sh46-74 hreg man rh47-54 rygg vreg seterot	9065300214SRA	322975
Stol arbeid Real 9000 Plus str15 støtte sb44 sd32-56 sh47-75 hreg man rh48-54 rygg vreg seterot	9065300215SRA	322976
Stol arbeid Real 9000 Plus str16 støtte sb44 sd38-64 sh47-75 hreg man rh49-54 rygg vreg seterot	9065300216SRA	322977
Stol arbeid Real 9000 Plus str17 støtte sb48 sd33-58 sh47-75 hreg man rh47-55 rygg vreg seterot	9065300217SRA	322978
Stol arbeid Real 9000 Plus str18 støtte sb48 sd37-61 sh48-76 hreg man rh48-53 rygg vreg seterot	9065300218SRA	322979
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str01 aktiv sb40 sd26-45 sh43-71 hreg el rh33-43 rygg vreg	9165300301SUE	322980
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str02 aktiv sb40 sd33-50 sh43-71 hreg el rh33-43 rygg vreg	9165300302SUE	322981
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str03 aktiv sb40 sd39-56 sh43-71 hreg el rh33-43 rygg vreg	9165300303SUE	322982
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str04 aktiv sb44 sd33-50 sh43-71 hreg el rh33-45 rygg vreg	9165300304SUE	322983
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str05 aktiv sb44 sd39-56 sh44-72 hreg el rh33-45 rygg vreg	9165300305SUE	322984
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str06 aktiv sb44 sd40-62 sh44-72 hreg el rh33-45 rygg vreg	9165300306SUE	322985
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str07 aktiv sb48 sd39-56 sh44-72 hreg el rh33-45 rygg vreg	9165300307SUE	322986
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str08 aktiv sb48 sd40-62 sh45-73 hreg el rh33-45 rygg vreg	9165300308SUE	322987
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str11 aktiv sb40 sd26-45 sh51-87 hreg el rh33-43 rygg vreg	9165300311SUE	322988

Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str12 aktiv sb40 sd33-50 sh51-87 hreg el rh33-43 rygg vreg	9165300312SUE	322989
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str13 aktiv sb40 sd39-56 sh51-87 hreg el rh33-43 rygg vreg	9165300313SUE	322990
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str14 aktiv sb44 sd33-50 sh51-87 hreg el rh33-45 rygg vreg	9165300314SUE	322991
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str15 aktiv sb44 sd39-56 sh52-88 hreg el rh33-45 rygg vreg	9165300315SUE	322992
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str16 aktiv sb44 sd40-62 sh52-88 hreg el rh33-45 rygg vreg	9165300316SUE	322993
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str17 aktiv sb48 sd39-56 sh52-88 hreg el rh33-45 rygg vreg	9165300317SUE	322994
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str18 aktiv sb48 sd40-62 sh53-89 hreg el rh33-45 rygg vreg	9165300318SUE	322995
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str01 aktiv sb40 sd26-45 sh43-71 hreg el rh33-43 rygg vreg seterot 2024	9165300301SRE	322996
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str02 aktiv sb40 sd33-50 sh43-71 hreg el rh33-43 rygg vreg seterot 2024	9165300302SRE	322997
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str03 aktiv sb40 sd39-56 sh43-71 hreg el rh33-43 rygg vreg seterot 2024	9165300303SRE	322998
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str04 aktiv sb44 sd33-50 sh43-71 hreg el rh33-45 rygg vreg seterot 2024	9165300304SRE	322999
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str05 aktiv sb44 sd39-56 sh44-72 hreg el rh33-45 rygg vreg seterot 2024	9165300305SRE	323000
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str06 aktiv sb44 sd40-62 sh44-72 hreg el rh33-45 rygg vreg seterot 2024	9165300306SRE	323001
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str07 aktiv sb48 sd39-56 sh44-72 hreg el rh33-45 rygg vreg seterot 2024	9165300307SRE	323002
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str08 aktiv sb48 sd40-62 sh45-73 hreg el rh33-45 rygg vreg seterot 2024	9165300308SRE	323003
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str11 aktiv sb40 sd26-45 sh51-87 hreg el rh33-43 rygg vreg seterot 2024	9165300311SRE	323004
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str12 aktiv sb40 sd33-50 sh51-87 hreg el rh33-43 rygg vreg seterot 2024	9165300312SRE	323005
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str13 aktiv sb40 sd39-56 sh51-87 hreg el rh33-43 rygg vreg seterot 2024	9165300313SRE	323006
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str14 aktiv sb44 sd33-50 sh51-87 hreg el rh33-45 rygg vreg seterot 2024	9165300314SRE	323007
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str15 aktiv sb44 sd39-56 sh52-88 hreg el rh33-45 rygg vreg seterot 2024	9165300315SRE	323008
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str16 aktiv sb44 sd40-62 sh52-88 hreg el rh33-45 rygg vreg seterot 2024	9165300316SRE	323009
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str17 aktiv sb48 sd39-56 sh52-88 hreg el rh33-45 rygg vreg seterot 2024	9165300317SRE	323010
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str18 aktiv sb48 sd40-62 sh53-89 hreg el rh33-45 rygg vreg seterot 2024	9165300318SRE	323011
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str01 høy sb40 sd25-41 sh43-71 hreg el rh45-50 rygg vreg 2024	9165300401SUE	323012
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str02 høy sb40 sd25-45 sh43-71 hreg el rh45-49 rygg vreg 2024	9165300402SUE	323013
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str03 høy sb40 sd30-51 sh44-72 hreg el rh46-49 rygg vreg 2024	9165300403SUE	323014
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str04 høy sb44 sd28-47 sh43-71 hreg el rh46-51 rygg vreg 2024	9165300404SUE	323015
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str05 høy sb44 sd33-53 sh44-72 hreg el rh48-52 rygg vreg 2024	9165300405SUE	323016
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str06 høy sb44 sd39-59 sh44-72 hreg el rh48-52 rygg vreg 2024	9165300406SUE	323017
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str07 høy sb48 sd34-53 sh44-72 hreg el rh47-52 rygg vreg 2024	9165300407SUE	323018
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str08 høy sb48 sd39-59 sh44-72 hreg el rh48-51 rygg vreg 2024	9165300408SUE	323019
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str11 høy sb40 sd25-41 sh51-87 hreg el rh45-50 rygg vreg 2024	9165300411SUE	323020
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str12 høy sb40 sd25-45 sh51-87 hreg el rh45-49 rygg vreg 2024	9165300412SUE	323021
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str13 høy sb40 sd30-51 sh52-88 hreg el rh46-49 rygg vreg 2024	9165300413SUE	323022
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str14 høy sb44 sd28-47 sh51-87 hreg el rh46-51 rygg vreg 2024	9165300414SUE	323023
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str15 høy sb44 sd33-53 sh52-88 hreg el rh48-52 rygg vreg 2024	9165300415SUE	323024
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str16 høy sb44 sd39-59 sh52-88 hreg el rh48-52 rygg vreg 2024	9165300416SUE	323025
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str17 høy sb48 sd34-53 sh52-88 hreg el rh47-52 rygg vreg 2024	9165300417SUE	323026
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str18 høy sb48 sd39-59 sh52-88 hreg el rh48-51 rygg vreg 2024	9165300418SUE	323027
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str01 høy sb40 sd25-41 sh43-71 hreg el rh45-50 rygg vreg seterot	9165300401SRE	323028

Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str02 høy sb40 sd25-45 sh43-71 hreg el rh45-49 rygg vreg seterot	9165300402SRE	323029
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str03 høy sb40 sd30-51 sh44-72 hreg el rh46-49 rygg vreg seterot	9165300403SRE	323030
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str04 høy sb44 sd28-47 sh43-71 hreg el rh46-51 rygg vreg seterot	9165300404SRE	323031
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str05 høy sb44 sd33-53 sh44-72 hreg el rh48-52 rygg vreg seterot	9165300405SRE	323032
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str06 høy sb44 sd39-59 sh44-72 hreg el rh48-52 rygg vreg seterot	9165300406SRE	323033
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str07 høy sb48 sd34-53 sh44-72 hreg el rh47-52 rygg vreg seterot	9165300407SRE	323034
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str08 høy sb48 sd39-59 sh44-72 hreg el rh48-51 rygg vreg seterot	9165300408SRE	323035
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str11 høy sb40 sd25-41 sh51-87 hreg el rh45-50 rygg vreg seterot	9165300411SRE	323036
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str12 høy sb40 sd25-45 sh51-87 hreg el rh45-49 rygg vreg seterot	9165300412SRE	323037
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str13 høy sb40 sd30-51 sh52-88 hreg el rh46-49 rygg vreg seterot	9165300413SRE	323038
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str14 høy sb44 sd28-47 sh51-87 hreg el rh46-51 rygg vreg seterot	9165300414SRE	323039
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str15 høy sb44 sd33-53 sh52-88 hreg el rh48-52 rygg vreg seterot	9165300415SRE	323040
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str16 høy sb44 sd39-59 sh52-88 hreg el rh48-52 rygg vreg seterot	9165300416SRE	323041
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str17 høy sb48 sd34-53 sh52-88 hreg el rh47-52 rygg vreg seterot	9165300417SRE	323042
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str18 høy sb48 sd39-59 sh52-88 hreg el rh48-51 rygg vreg seterot	9165300418SRE	323043
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str01 støtte sb40 sd29-45 sh43-71 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9165300401SUA	323044
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str02 støtte sb40 sd29-50 sh43-71 hreg el rh46-51 rygg vreg 2024	9165300402SUA	323045
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str03 støtte sb40 sd33-55 sh44-72 hreg el rh47-51 rygg vreg 2024	9165300403SUA	323046
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str04 støtte sb44 sd27-50 sh43-71 hreg el rh46-51 rygg vreg 2024	9165300404SUA	323047
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str05 støtte sb44 sd33-55 sh44-72 hreg el rh48-51 rygg vreg 2024	9165300405SUA	323048
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str06 støtte sb44 sd39-59 sh44-72 hreg el rh49-51 rygg vreg 2024	9165300406SUA	323049
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str07 støtte sb48 sd32-56 sh44-72 hreg el rh47-51 rygg vreg 2024	9165300407SUA	323050
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str08 støtte sb48 sd39-59 sh44-72 hreg el rh48-49 rygg vreg 2024	9165300408SUA	323051
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str11 støtte sb40 sd29-45 sh51-87 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9165300411SUA	323052
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str12 støtte sb40 sd29-50 sh51-87 hreg el rh46-51 rygg vreg 2024	9165300412SUA	323053
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str13 støtte sb40 sd33-55 sh52-88 hreg el rh47-51 rygg vreg 2024	9165300413SUA	323054
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str14 støtte sb44 sd27-50 sh51-87 hreg el rh46-51 rygg vreg 2024	9165300414SUA	323055
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str15 støtte sb44 sd33-55 sh52-88 hreg el rh48-51 rygg vreg 2024	9165300415SUA	323056
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str16 støtte sb44 sd39-59 sh52-88 hreg el rh49-51 rygg vreg 2024	9165300416SUA	323057
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str17 støtte sb48 sd32-56 sh52-88 hreg el rh47-51 rygg vreg 2024	9165300417SUA	323058
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str18 støtte sb48 sd39-59 sh52-88 hreg el rh48-49 rygg vreg 2024	9165300418SUA	323059
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str01 støtte sb40 sd29-45 sh43-71 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9165300401SRA	323060
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str02 støtte sb40 sd29-50 sh43-71 hreg el rh46-51 rygg vreg seterot	9165300402SRA	323061
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str03 støtte sb40 sd33-55 sh44-72 hreg el rh47-51 rygg vreg seterot	9165300403SRA	323062
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str04 støtte sb44 sd27-50 sh43-71 hreg el rh46-51 rygg vreg seterot	9165300404SRA	323063
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str05 støtte sb44 sd33-55 sh44-72 hreg el rh48-51 rygg vreg seterot	9165300405SRA	323064
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str06 støtte sb44 sd39-59 sh44-72 hreg el rh49-51 rygg vreg seterot	9165300406SRA	323065
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str07 støtte sb48 sd32-56 sh44-72 hreg el rh47-51 rygg vreg seterot	9165300407SRA	323066
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str08 støtte sb48 sd39-59 sh44-72 hreg el rh48-49 rygg vreg seterot	9165300408SRA	323067
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str11 støtte sb40 sd29-45 sh51-87 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9165300411SRA	323068

Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str12 støtte sb40 sd29-50 sh51-87 hreg el rh46-51 rygg vreg seterot	9165300412SRA	323069
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str13 støtte sb40 sd33-55 sh52-88 hreg el rh47-51 rygg vreg seterot	9165300413SRA	323070
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str14 støtte sb44 sd27-50 sh51-87 hreg el rh46-51 rygg vreg seterot	9165300414SRA	323071
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str15 støtte sb44 sd33-55 sh52-88 hreg el rh48-51 rygg vreg seterot	9165300415SRA	323072
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str16 støtte sb44 sd39-59 sh52-88 hreg el rh49-51 rygg vreg seterot	9165300416SRA	323073
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str17 støtte sb48 sd32-56 sh52-88 hreg el rh47-51 rygg vreg seterot	9165300417SRA	323074
Stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V str18 støtte sb48 sd39-59 sh52-88 hreg el rh48-49 rygg vreg seterot	9165300418SRA	323075
Stol arbeid Real 9300 Plus str01 aktiv sb29 sd17-35 sh40-62 hreg man rh31-38 rygg vreg 2024	9365300801SUE	323076
Stol arbeid Real 9300 Plus str02 aktiv sb33 sd20-36 sh40-62 hreg man rh39-46 rygg vreg 2024	9365300802SUE	323077
Stol arbeid Real 9300 Plus str03 aktiv sb36 sd24-39 sh40-62 hreg man rh40-47 rygg vreg 2024	9365300803SUE	323078
Stol arbeid Real 9300 Plus str04 aktiv sb36 sd28-47 sh40-62 hreg man rh38-45 rygg vreg 2024	9365300804SUE	323079
Stol arbeid Real 9300 Plus str05 aktiv sb40 sd23-40 sh40-62 hreg man rh38-45 rygg vreg 2024	9365300805SUE	323080
Stol arbeid Real 9300 Plus str06 aktiv sb40 sd28-47 sh40-62 hreg man rh38-45 rygg vreg 2024	9365300806SUE	323081
Stol arbeid Real 9300 Plus str07 aktiv sb40 sd31-56 sh40-62 hreg man rh38-45 rygg vreg 2024	9365300807SUE	323082
Stol arbeid Real 9300 Plus str11 aktiv sb29 sd17-35 sh47-75 hreg man rh31-38 rygg vreg 2024	9365300811SUE	323083
Stol arbeid Real 9300 Plus str12 aktiv sb33 sd20-36 sh47-75 hreg man rh39-46 rygg vreg 2024	9365300812SUE	323084
Stol arbeid Real 9300 Plus str13 aktiv sb36 sd24-39 sh47-75 hreg man rh40-47 rygg vreg 2024	9365300813SUE	323085
Stol arbeid Real 9300 Plus str14 aktiv sb36 sd28-47 sh47-75 hreg man rh38-45 rygg vreg 2024	9365300814SUE	323086
Stol arbeid Real 9300 Plus str15 aktiv sb40 sd23-40 sh47-75 hreg man rh38-45 rygg vreg 2024	9365300815SUE	323087
Stol arbeid Real 9300 Plus str16 aktiv sb40 sd28-47 sh47-75 hreg man rh38-45 rygg vreg 2024	9365300816SUE	323088
Stol arbeid Real 9300 Plus str17 aktiv sb40 sd31-56 sh47-75 hreg man rh38-45 rygg vreg 2024	9365300817SUE	323089
Stol arbeid Real 9300 Plus str01 aktiv sb29 sd17-35 sh40-62 hreg man rh31-38 rygg vreg seterot	9365300801SRE	323090
Stol arbeid Real 9300 Plus str02 aktiv sb33 sd20-36 sh40-62 hreg man rh39-46 rygg vreg seterot	9365300802SRE	323091
Stol arbeid Real 9300 Plus str03 aktiv sb36 sd24-39 sh40-62 hreg man rh40-47 rygg vreg seterot	9365300803SRE	323092
Stol arbeid Real 9300 Plus str04 aktiv sb36 sd28-47 sh40-62 hreg man rh38-45 rygg vreg seterot	9365300804SRE	323093
Stol arbeid Real 9300 Plus str05 aktiv sb40 sd23-40 sh40-62 hreg man rh38-45 rygg vreg seterot	9365300805SRE	323094
Stol arbeid Real 9300 Plus str06 aktiv sb40 sd28-47 sh40-62 hreg man rh38-45 rygg vreg seterot	9365300806SRE	323095
Stol arbeid Real 9300 Plus str07 aktiv sb40 sd31-56 sh40-62 hreg man rh38-45 rygg vreg seterot	9365300807SRE	323096
Stol arbeid Real 9300 Plus str11 aktiv sb29 sd17-35 sh47-75 hreg man rh31-38 rygg vreg seterot	9365300811SRE	323097
Stol arbeid Real 9300 Plus str12 aktiv sb33 sd20-36 sh47-75 hreg man rh39-46 rygg vreg seterot	9365300812SRE	323098
Stol arbeid Real 9300 Plus str13 aktiv sb36 sd24-39 sh47-75 hreg man rh40-47 rygg vreg seterot	9365300813SRE	323099
Stol arbeid Real 9300 Plus str14 aktiv sb36 sd28-47 sh47-75 hreg man rh38-45 rygg vreg seterot	9365300814SRE	323100
Stol arbeid Real 9300 Plus str15 aktiv sb40 sd23-40 sh47-75 hreg man rh38-45 rygg vreg seterot	9365300815SRE	323101
Stol arbeid Real 9300 Plus str16 aktiv sb40 sd28-47 sh47-75 hreg man rh38-45 rygg vreg seterot	9365300816SRE	323102
Stol arbeid Real 9300 Plus str17 aktiv sb40 sd31-56 sh47-75 hreg man rh38-45 rygg vreg seterot	9365300817SRE	323103
Stol arbeid Real 9300 Plus str01 høy sb29 sd18-33 sh39-61 hreg man rh35-40 rygg vreg 2024	9365300901SUE	323104
Stol arbeid Real 9300 Plus str02 høy sb33 sd20-37 sh39-61 hreg man rh36-43 rygg vreg 2024	9365300902SUE	323105
Stol arbeid Real 9300 Plus str03 høy sb36 sd22-43 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300903SUE	323106
Stol arbeid Real 9300 Plus str04 høy sb36 sd27-49 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300904SUE	323107
Stol arbeid Real 9300 Plus str05 høy sb40 sd23-42 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300905SUE	323108

Stol arbeid Real 9300 Plus str06 høy sb40 sd28-47 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300906SUE	323109
Stol arbeid Real 9300 Plus str07 høy sb40 sd33-52 sh41-63 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300907SUE	323110
Stol arbeid Real 9300 Plus str11 høy sb29 sd18-33 sh46-74 hreg man rh35-40 rygg vreg 2024	9365300911SUE	323111
Stol arbeid Real 9300 Plus str12 høy sb33 sd20-37 sh46-74 hreg man rh36-43 rygg vreg 2024	9365300912SUE	323112
Stol arbeid Real 9300 Plus str13 høy sb36 sd22-43 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300913SUE	323113
Stol arbeid Real 9300 Plus str14 høy sb36 sd27-49 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300914SUE	323114
Stol arbeid Real 9300 Plus str15 høy sb40 sd23-42 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300915SUE	323115
Stol arbeid Real 9300 Plus str16 høy sb40 sd28-47 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300916SUE	323116
Stol arbeid Real 9300 Plus str17 høy sb40 sd33-52 sh48-76 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300917SUE	323117
Stol arbeid Real 9300 Plus str01 høy sb29 sd18-33 sh39-61 hreg man rh35-40 rygg vreg seterot	9365300901SRE	323118
Stol arbeid Real 9300 Plus str02 høy sb33 sd20-37 sh39-61 hreg man rh36-43 rygg vreg seterot	9365300902SRE	323119
Stol arbeid Real 9300 Plus str03 høy sb36 sd22-43 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300903SRE	323120
Stol arbeid Real 9300 Plus str04 høy sb36 sd27-49 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300904SRE	323121
Stol arbeid Real 9300 Plus str05 høy sb40 sd23-42 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300905SRE	323122
Stol arbeid Real 9300 Plus str06 høy sb40 sd28-47 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300906SRE	323123
Stol arbeid Real 9300 Plus str07 høy sb40 sd33-52 sh41-63 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300907SRE	323124
Stol arbeid Real 9300 Plus str11 høy sb29 sd18-33 sh46-74 hreg man rh35-40 rygg vreg seterot	9365300911SRE	323125
Stol arbeid Real 9300 Plus str12 høy sb33 sd20-37 sh46-74 hreg man rh36-43 rygg vreg seterot	9365300912SRE	323126
Stol arbeid Real 9300 Plus str13 høy sb36 sd22-43 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300913SRE	323127
Stol arbeid Real 9300 Plus str14 høy sb36 sd27-49 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300914SRE	323128
Stol arbeid Real 9300 Plus str15 høy sb40 sd23-42 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300915SRE	323129
Stol arbeid Real 9300 Plus str16 høy sb40 sd28-47 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300916SRE	323130
Stol arbeid Real 9300 Plus str17 høy sb40 sd33-52 sh48-76 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300917SRE	323131
Stol arbeid Real 9300 Plus str01 støtte sb29 sd18-33 sh39-61 hreg man rh36-40 rygg vreg 2024	9365300901SUA	323132
Stol arbeid Real 9300 Plus str02 støtte sb33 sd20-37 sh39-61 hreg man rh37-44 rygg vreg 2024	9365300902SUA	323133
Stol arbeid Real 9300 Plus str03 støtte sb36 sd22-43 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300903SUA	323134
Stol arbeid Real 9300 Plus str04 støtte sb36 sd27-49 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300904SUA	323135
Stol arbeid Real 9300 Plus str05 støtte sb40 sd23-42 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300905SUA	323136
Stol arbeid Real 9300 Plus str06 støtte sb40 sd28-47 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300906SUA	323137
Stol arbeid Real 9300 Plus str07 støtte sb40 sd33-52 sh41-63 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300907SUA	323138
Stol arbeid Real 9300 Plus str11 støtte sb29 sd18-33 sh46-74 hreg man rh36-40 rygg vreg 2024	9365300911SUA	323139
Stol arbeid Real 9300 Plus str12 støtte sb33 sd20-37 sh46-74 hreg man rh37-44 rygg vreg 2024	9365300912SUA	323140
Stol arbeid Real 9300 Plus str13 støtte sb36 sd22-43 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300913SUA	323141
Stol arbeid Real 9300 Plus str14 støtte sb36 sd27-49 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300914SUA	323142
Stol arbeid Real 9300 Plus str15 støtte sb40 sd23-42 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300915SUA	323143
Stol arbeid Real 9300 Plus str16 støtte sb40 sd28-47 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300916SUA	323144
Stol arbeid Real 9300 Plus str17 støtte sb40 sd33-52 sh48-76 hreg man rh45-51 rygg vreg 2024	9365300917SUA	323145
Stol arbeid Real 9300 Plus str01 støtte sb29 sd18-33 sh39-61 hreg man rh36-40 rygg vreg seterot	9365300901SRA	323146
Stol arbeid Real 9300 Plus str02 støtte sb33 sd20-37 sh39-61 hreg man rh37-44 rygg vreg seterot	9365300902SRA	323147
Stol arbeid Real 9300 Plus str03 støtte sb36 sd22-43 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300903SRA	323148

Stol arbeid Real 9300 Plus str04 støtte sb36 sd27-49 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300904SRA	323149
Stol arbeid Real 9300 Plus str05 støtte sb40 sd23-42 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300905SRA	323150
Stol arbeid Real 9300 Plus str06 støtte sb40 sd28-47 sh40-62 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300906SRA	323151
Stol arbeid Real 9300 Plus str07 støtte sb40 sd33-52 sh41-63 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300907SRA	323152
Stol arbeid Real 9300 Plus str11 støtte sb29 sd18-33 sh46-74 hreg man rh36-40 rygg vreg seterot	9365300911SRA	323153
Stol arbeid Real 9300 Plus str12 støtte sb33 sd20-37 sh46-74 hreg man rh37-44 rygg vreg seterot	9365300912SRA	323154
Stol arbeid Real 9300 Plus str13 støtte sb36 sd22-43 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300913SRA	323155
Stol arbeid Real 9300 Plus str14 støtte sb36 sd27-49 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300914SRA	323156
Stol arbeid Real 9300 Plus str15 støtte sb40 sd23-42 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300915SRA	323157
Stol arbeid Real 9300 Plus str16 støtte sb40 sd28-47 sh47-75 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300916SRA	323158
Stol arbeid Real 9300 Plus str17 støtte sb40 sd33-52 sh48-76 hreg man rh45-51 rygg vreg seterot	9365300917SRA	323159
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str01 aktiv sb29 sd17-35 sh45-73 hreg el rh31-38 rygg vreg 2024	9465301001SUE	323160
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str02 aktiv sb33 sd20-36 sh45-73 hreg el rh39-46 rygg vreg 2024	9465301002SUE	323161
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str03 aktiv sb36 sd24-39 sh45-73 hreg el rh40-47 rygg vreg 2024	9465301003SUE	323162
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str04 aktiv sb36 sd28-47 sh45-73 hreg el rh38-45 rygg vreg 2024	9465301004SUE	323163
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str05 aktiv sb40 sd23-40 sh45-73 hreg el rh38-45 rygg vreg 2024	9465301005SUE	323164
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str06 aktiv sb40 sd28-47 sh45-73 hreg el rh38-45 rygg vreg 2024	9465301006SUE	323165
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str07 aktiv sb40 sd31-56 sh45-73 hreg el rh38-45 rygg vreg 2024	9465301007SUE	323166
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str11 aktiv sb29 sd17-35 sh52-88 hreg el rh31-38 rygg vreg 2024	9465301011SUE	323167
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str12 aktiv sb33 sd20-36 sh52-88 hreg el rh39-46 rygg vreg 2024	9465301012SUE	323168
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str13 aktiv sb36 sd24-39 sh52-88 hreg el rh40-47 rygg vreg 2024	9465301013SUE	323169
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str14 aktiv sb36 sd28-47 sh52-88 hreg el rh38-45 rygg vreg 2024	9465301014SUE	323170
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str15 aktiv sb40 sd23-40 sh52-88 hreg el rh38-45 rygg vreg 2024	9465301015SUE	323171
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str16 aktiv sb40 sd28-47 sh52-88 hreg el rh38-45 rygg vreg 2024	9465301016SUE	323172
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str17 aktiv sb40 sd31-56 sh52-88 hreg el rh38-45 rygg vreg 2024	9465301017SUE	323173
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str01 aktiv sb29 sd17-35 sh45-73 hreg el rh31-38 rygg vreg seterot 2024	9465301001SRE	323174
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str02 aktiv sb33 sd20-36 sh45-73 hreg el rh39-46 rygg vreg seterot 2024	9465301002SRE	323175
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str03 aktiv sb36 sd24-39 sh45-73 hreg el rh40-47 rygg vreg seterot 2024	9465301003SRE	323176
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str04 aktiv sb36 sd28-47 sh45-73 hreg el rh38-45 rygg vreg seterot 2024	9465301004SRE	323177
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str05 aktiv sb40 sd23-40 sh45-73 hreg el rh38-45 rygg vreg seterot 2024	9465301005SRE	323178
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str06 aktiv sb40 sd28-47 sh45-73 hreg el rh38-45 rygg vreg seterot 2024	9465301006SRE	323179
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str07 aktiv sb40 sd31-56 sh45-73 hreg el rh38-45 rygg vreg seterot 2024	9465301007SRE	323180
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str11 aktiv sb29 sd17-35 sh52-88 hreg el rh31-38 rygg vreg seterot 2024	9465301011SRE	323181
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str12 aktiv sb33 sd20-36 sh52-88 hreg el rh39-46 rygg vreg seterot 2024	9465301012SRE	323182
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str13 aktiv sb36 sd24-39 sh52-88 hreg el rh40-47 rygg vreg seterot 2024	9465301013SRE	323183
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str14 aktiv sb36 sd28-47 sh52-88 hreg el rh38-45 rygg vreg seterot 2024	9465301014SRE	323184
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str15 aktiv sb40 sd23-40 sh52-88 hreg el rh38-45 rygg vreg seterot 2024	9465301015SRE	323185
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str16 aktiv sb40 sd28-47 sh52-88 hreg el rh38-45 rygg vreg seterot 2024	9465301016SRE	323186
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str17 aktiv sb40 sd31-56 sh52-88 hreg el rh38-45 rygg vreg seterot 2024	9465301017SRE	323187
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str01 høy sb29 sd18-33 sh44-72 hreg el rh35-40 rygg vreg 2024	9465301101SUE	323188

Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str02 høy sb33 sd20-37 sh44-72 hreg el rh36-43 rygg vreg 2024	9465301102SUE	323189
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str03 høy sb36 sd22-43 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301103SUE	323190
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str04 høy sb36 sd27-49 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301104SUE	323191
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str05 høy sb40 sd23-42 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301105SUE	323192
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str06 høy sb40 sd28-47 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301106SUE	323193
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str07 høy sb40 sd33-52 sh46-74 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301107SUE	323194
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str11 høy sb29 sd18-33 sh51-87 hreg el rh35-40 rygg vreg 2024	9465301111SUE	323195
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str12 høy sb33 sd20-37 sh51-87 hreg el rh36-43 rygg vreg 2024	9465301112SUE	323196
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str13 høy sb36 sd22-43 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301113SUE	323197
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str14 høy sb36 sd27-49 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301114SUE	323198
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str15 høy sb40 sd23-42 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301115SUE	323199
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str16 høy sb40 sd28-47 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301116SUE	323200
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str17 høy sb40 sd33-52 sh53-89 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301117SUE	323201
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str01 høy sb29 sd18-33 sh44-72 hreg el rh35-40 rygg vreg seterot	9465301101SRE	323202
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str02 høy sb33 sd20-37 sh44-72 hreg el rh36-43 rygg vreg seterot	9465301102SRE	323203
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str03 høy sb36 sd22-43 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301103SRE	323204
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str04 høy sb36 sd27-49 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301104SRE	323205
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str05 høy sb40 sd23-42 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301105SRE	323206
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str06 høy sb40 sd28-47 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301106SRE	323207
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str07 høy sb40 sd33-52 sh46-74 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301107SRE	323208
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str11 høy sb29 sd18-33 sh51-87 hreg el rh35-40 rygg vreg seterot	9465301111SRE	323209
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str12 høy sb33 sd20-37 sh51-87 hreg el rh36-43 rygg vreg seterot	9465301112SRE	323210
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str13 høy sb36 sd22-43 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301113SRE	323211
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str14 høy sb36 sd27-49 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301114SRE	323212
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str15 høy sb40 sd23-42 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301115SRE	323213
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str16 høy sb40 sd28-47 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301116SRE	323214
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str17 høy sb40 sd33-52 sh53-89 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301117SRE	323215
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str01 støtte sb29 sd18-33 sh44-72 hreg el rh36-40 rygg vreg 2024	9465301101SUA	323216
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str02 støtte sb33 sd20-37 sh44-72 hreg el rh37-44 rygg vreg 2024	9465301102SUA	323217
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str03 støtte sb36 sd22-43 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301103SUA	323218
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str04 støtte sb36 sd27-49 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301104SUA	323219
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str05 støtte sb40 sd23-42 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301105SUA	323220
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str06 støtte sb40 sd28-47 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301106SUA	323221
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str07 støtte sb40 sd33-52 sh46-74 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301107SUA	323222
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str11 støtte sb29 sd18-33 sh51-87 hreg el rh36-40 rygg vreg 2024	9465301111SUA	323223
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str12 støtte sb33 sd20-37 sh51-87 hreg el rh37-44 rygg vreg 2024	9465301112SUA	323224
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str13 støtte sb36 sd22-43 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301113SUA	323225
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str14 støtte sb36 sd27-49 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301114SUA	323226
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str15 støtte sb40 sd23-42 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301115SUA	323227
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str16 støtte sb40 sd28-47 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301116SUA	323228

Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str17 støtte sb40 sd33-52 sh53-89 hreg el rh45-51 rygg vreg 2024	9465301117SUA	323229
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str01 støtte sb29 sd18-33 sh44-72 hreg el rh36-40 rygg vreg seterot	9465301101SRA	323230
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str02 støtte sb33 sd20-37 sh44-72 hreg el rh37-44 rygg vreg seterot	9465301102SRA	323231
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str03 støtte sb36 sd22-43 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301103SRA	323232
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str04 støtte sb36 sd27-49 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301104SRA	323233
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str05 støtte sb40 sd23-42 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301105SRA	323234
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str06 støtte sb40 sd28-47 sh45-73 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301106SRA	323235
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str07 støtte sb40 sd33-52 sh46-74 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301107SRA	323236
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str11 støtte sb29 sd18-33 sh51-87 hreg el rh36-40 rygg vreg seterot	9465301111SRA	323237
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str12 støtte sb33 sd20-37 sh51-87 hreg el rh37-44 rygg vreg seterot	9465301112SRA	323238
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str13 støtte sb36 sd22-43 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301113SRA	323239
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str14 støtte sb36 sd27-49 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301114SRA	323240
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str15 støtte sb40 sd23-42 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301115SRA	323241
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str16 støtte sb40 sd28-47 sh52-88 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301116SRA	323242
Stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V str17 støtte sb40 sd33-52 sh53-89 hreg el rh45-51 rygg vreg seterot	9465301117SRA	323243

Tilbehør	Lev.art.nr:	HMS art.nr.
Abduksjonsmekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b11 d11 kunstlær sort	LD251038	204761
Abduksjonsmekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b11 d11 I17,5 kunstlær sort	LD171038	204763
Abduksjonsmekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I11,5 b11 d11 kunstlær svart	LD161038	176955
Abduksjonsmekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I5,7 b11 d11 kunstlær svart	LD151038	176957
Abduksjonspute stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V liten b11 d11 kunstlær svart	LD1038	176953
Abduksjonssele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V liten	9.70001.1	216541
Abduksjonssele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V medium	9.70001.2	216542
Abduksjonssele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stor	9.70001.3	216543
Abduksjonssele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V xliten	9.70001.0	216540
Aktuator stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V setevingling m/elektronikk m/betjeningsboks sett	804484	216448
Aktuator stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V brems m/reesats m/elektronikk m/betjeningsboks sett	804482	216446
Aktuator stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V ryggvingling m/reesats elektronikk m/betjeningsboks sett	804483	216447
Aktuator stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V setetilt 15/15° m man boks uten tunge 24V 1G	804638	268751
Amputasjonsmekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V u/pute universal	AS13	176842
Amputasjonsmekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V universal m/pute I25 b21 plysj svart	AS131048	304640
Amputasjonspute stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I25 b21 plysj svart	AS1048	304650
Ankelsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V spenne liten	8.70002.1	216537
Ankelsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V spenne medium	8.70002.2	216538
Ankelsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V spenne stor	8.70002.3	216539
Ankelsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V spenne xliten	8.70002.0	216536
Ankelsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V velcro liten	8.70001.1	216535
Ankelsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V velcro medium	8.70001.2	215256
Ankelsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V velcro stor	8.70001.3	213224
Ankelsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V velcro xliten	8.70001.0	216534
Armlene stol arbeid Plus Mini Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V hø	802773	206159
Armlene stol arbeid Plus Mini Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V ve	802774	206160
Armlene stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h32 hø	802700	167335
Armlene stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h32 ve	802702	167336
Armlene stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h38 hø	802701	167819
Armlene stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h38 ve	802703	167820
Armlenemekanisme stol arbeid Hemi Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 32 hø	ARM4011	216749
Armlenemekanisme stol arbeid Hemi Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 32 ve	ARM4012	216750
Armlenemekanisme stol arbeid Hemi Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 38 hø	ARM4111	216751
Armlenemekanisme stol arbeid Hemi Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 38 ve	ARM4112	216752
Armlenemekanisme stol arbeid Plus Hemi Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 32 hø	ARM2011	216745
Armlenemekanisme stol arbeid Plus Hemi Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 32 ve	ARM2012	216746
Armlenemekanisme stol arbeid Plus Hemi Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 38 hø	ARM2111	216747
Armlenemekanisme stol arbeid Plus Hemi Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 38 ve	ARM2112	216748
Armlenemekanisme stol arbeid Plus Mini Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 21 hø	ARM1211	216741

Armlenemekanisme stol arbeid Plus Mini Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 21 ve	ARM1212	216742
Armlenemekanisme stol arbeid Plus Mini Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 32 h�	ARM1311	216743
Armlenemekanisme stol arbeid Plus Mini Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 32 ve	ARM1312	216744
Armlenemekanisme stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 32 h�	ARM1011	216737
Armlenemekanisme stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 32 ve	ARM1012	216738
Armlenemekanisme stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 38 h�	ARM1111	216739
Armlenemekanisme stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 38 ve	ARM1112	216740
Armlenepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I30 kunstl�r sort h�	AR202138	176857
Armlenepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I30 kunstl�r sort ve	AR202238	176859
Armlenepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I42 kunstl�r sort h�	AR205138	176858
Armlenepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I42 kunstl�r sort ve	AR205238	176860
Armlenepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I25 kunstl�r sort	AR101038	206268
Armlenepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I30 kunstl�r sort	AR102038	176855
Armlenepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I35 kunstl�r sort	AR103038	206273
Armlenepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I40 kunstl�r sort	AR104038	176856
Armlenepute stol arbeid Hemiplegi Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I45 I12 kunstl�r sort	AR406038	176861
Armlenepute stol arbeid Mobil Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I25 kunstl�r sort	AR301038	176862
Armlenepute stol arbeid Mobil Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I30 kunstl�r sort	AR302038	176863
Armlenepute stol arbeid Mobil Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I35 kunstl�r sort	AR303038	176864
Armlenepute stol arbeid Mobil Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I40 kunstl�r sort	AR304038	176865
Armlenepute stol arbeid Myk Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I25 polstret	AR511038	206288
Armlenepute stol arbeid Myk Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I30 polstret	AR512038	206289
Armlenepute stol arbeid Myk Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I35 polstret	AR513038	206290
Batteri stol arbeid Li-Ion Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V 25,2V 2600mAh 7S1P m kontakt	805397	323288
Batterilader stol arbeid Li-Ion Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V 29,4V DC 0,56A 7-cell	805404	323289
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt 1reg liten	6.70002.1	216485
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt 1reg medium	6.70002.2	216486
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt 1reg stor	6.70002.3	216487
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt 1reg xliten	6.70002.0	216484
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt 1reg xstor	6.70002.4	216488
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt 2reg liten	6.70001.1	251432
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt 2reg medium	6.70001.2	251431
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt 2reg stor	6.70001.3	251430
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt 2reg xliten	6.70001.0	251435
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt 2reg xstor	6.70001.4	251433
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt flyl�s 1reg liten	6.70006.1	216504
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt flyl�s 1reg medium	6.70006.2	216505
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt flyl�s 1reg stor	6.70006.3	216506
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt flyl�s 1reg xstor	6.70006.4	216507
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt kulepennl�s 2reg liten	6.70005.1	216500

Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt kulepennlås 2reg medium	6.70005.2	216501
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt kulepennlås 2reg stor	6.70005.3	216502
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt kulepennlås 2reg xliten	6.70005.0	216499
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt kulepennlås 2reg xstor	6.70005.4	216503
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt trykknapp 1reg liten	6.70003.1	216490
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt trykknapp 1reg medium	6.70003.2	216491
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt trykknapp 1reg stor	6.70003.3	216492
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt trykknapp 1reg xliten	6.70003.0	216489
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt trykknapp 1reg xstor	6.70003.4	216493
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt trykknapp 2reg liten	6.70004.1	216495
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt trykknapp 2reg medium	6.70004.2	216496
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt trykknapp 2reg stor	6.70004.3	216497
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt trykknapp 2reg xliten	6.70004.0	216494
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 2pkt trykknapp 2reg xstor	6.70004.4	216498
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt 1reg liten	6.70042.1	216509
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt 1reg medium	6.70042.2	216510
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt 1reg stor	6.70042.3	216511
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt 1reg xliten	6.70042.0	216508
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt 1reg xstor	6.70042.4	216512
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt 2reg liten	6.70044.1	216518
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt 2reg medium	6.70044.2	216519
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt 2reg stor	6.70044.3	216520
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt 2reg xliten	6.70044.0	216517
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt 2reg xstor	6.70044.4	251424
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt kulepennlås liten	6.70045.1	216522
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt kulepennlås medium	6.70045.2	216523
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt kulepennlås stor	6.70045.3	216524
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt kulepennlås xliten	6.70045.0	216521
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt kulepennlås xstor	6.70045.4	251425
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt trykknapp liten	6.70043.1	216513
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt trykknapp medium	6.70043.2	216514
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt trykknapp reg liten	6.70047.1	251428
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt trykknapp reg medium	6.70047.2	251427
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt trykknapp reg stor	6.70047.3	251426
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt trykknapp reg xliten	6.70047.0	251434
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt trykknapp reg xstor	6.70047.4	251429
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt trykknapp stor	6.70043.3	216515
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt trykknapp xliten	6.70043.0	216116
Belte hofte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4pkt trykknapp xstor	6.70043.4	216516
Belte hofte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V L 83-103 cm	800954	022308

Belte hofte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V liten l51-71 m/fester	HB1010	176970
Belte hofte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V M 63-83 cm	800953	022310
Belte hofte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V medium l63-83 m/fester	HB1020	176969
Belte hofte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V S 51-71 cm	800952	022307
Belte hofte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stor l83-103 m/fester	HB1030	176968
Benhvilier stol arbeid Smal Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sd30-38 d10	LS222110	206323
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V delt ekstra stor leggl38-51 fotplate b25 d18 kompl.	LS161410	176877
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V delt ekstra stor leggl38-51 fotplate b37 d21 kompl.	LS151410	176878
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V delt liten leggl18-24 fotplate b25 d18 kompl.	LS161110	176875
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V delt liten leggl18-24 fotplate b37 d21 kompl.	LS151110	176876
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V delt medium leggl23-32 fotplate b25 d18 komplett	LS161210	176873
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V delt medium leggl23-32 fotplate b37 d21 kompl.	LS151210	176874
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V delt stor leggl28-41 fotplate b25 d18 kompl.	LS161310	176871
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V delt stor leggl28-41 fotplate b37 d21 kompl.	LS151310	176872
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V hel ekstra stor leggl38-51 fotplate b25 d18 kompl.	LS111410	176885
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V hel ekstra stor leggl38-51 fotplate b37 d21 kompl.	LS101410	176886
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V hel liten leggl18-24 fotplate b25 d18 kompl.	LS111110	176883
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V hel liten leggl18-24 fotplate b37 d21 kompl.	LS101110	176884
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V hel medium leggl23-32 fotplate b25 d18 kompl.	LS111210	176881
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V hel medium leggl23-32 fotplate b37 d21 kompl.	LS101210	176882
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V hel stor leggl28-41 fotplate b25 d18 kompl.	LS111310	176879
Benstøtte stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V hel stor leggl28-41 fotplate b37 d21 kompl.	LS101310	176880
Benstøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fotpl hel midtmontert kort b32 d24 ekstra stor l37-53	LS232210	187653
Benstøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fotpl hel midtmontert kort b32 d24 stor l30-38	LS232110	187651
Benstøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fotpl hel midtmontert Mini kort b25 d18 ekstra stor l37-53	LS242210	187652
Benstøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fotpl hel midtmontert Mini kort b25 d18 l30-38	LS242110	187650
Benstøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fotpl hel midtmontert Smal kort b32 d10 ekstra liten 37-53	LS252210	216782
Benstøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fotpl hel midtmontert Smal kort b32 d10 l30-38	LS252110	206324
Benstøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fotplate hel midtmontert b29 d24 l30-38	LS262110	206325
Benstøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fotplate hel midtmontert b29 d24 l37-53	LS262210	206326
Benstøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fotplate hel midtmontert kort b29 d24 l30-38	LS272110	206327
Benstøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fotplate hel midtmontert kort b29 d24 l37-53	LS272210	206328
Benstøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V mittmont overdel grund slisset f L 20-31 med låsratt	804865	251026
Benstøttefeste stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b37 sd>=44	LS109002	176888
Benstøttefeste stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b37 sd>=48	LS109001	176889
Bord stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b45 d30 sidebord kpl	TA1020	176891
Bord stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b45 d37 fellbar armstøtte kpl	TA1035	216806
Bord stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b45 d37 kpl	TA1015	216805
Bord stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b60 d45 fellbar armstøtte kpl	TA1030	206423
Bord stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b60 d45 kpl	TA1010	176890

Bordfeste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V bord b45 d30	803955	206358
Bordfeste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fellbart armlene	804263	216443
Brems stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9300 Plus el kpl kit f manuell stol m man boks u tunge 24V 1G	804548	268750
Bremseben stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V brems understell 125mm hjul komplett	803504	176892
Bremseben stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V brems understell 150mm hjul komplett	803505	176893
Bremsehendel stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V reumatikerkryst	RC1010	177033
Bremsehåndtak stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I35 oval	BD1110	216764
Bremsehåndtak stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rød	LB1020	216778
Bremsekit stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V understell 43/48 inkludert forlenger foran	804270	216444
Bremsekule stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rød diam5	LB1030	216779
Brystbelte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V neopren liten	KB4021	268774
Brystbelte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V neopren medium	KB4022	268773
Brystbelte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V neopren stor	KB4023	268775
Brystbelte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V neopren xliten	KB4020	268776
Drivhjul stol arbeid Propeller Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V m navmotor kpl	805429	323290
Feste stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V benstøtte b25 sd<48	LS119002	176887
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V abduksjonmekanisme f/midtmonterat benstøtte	805444	323291
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V hoftebelte m skruer par	HB2040	206410
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V hoftebelte sett	800878	206354
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidestøtte hø	SS11	177121
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidestøtte ve	SS12	177122
Fotring stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 1/4 oppfellbar Plus 43 understell	FR3020	216773
Fotring stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 1/4 oppfellbar Plus 48 understell	FR3010	216772
Fotring stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 1/8 oppfellbar Plus 43 understell hø	FR1020	176948
Fotring stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 1/8 oppfellbar Plus 43 understell ve	FR2020	176950
Fotring stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 1/8 oppfellbar Plus 48 understell hø	FR1010	176949
Fotring stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 1/8 oppfellbar Plus 48 understell ve	FR2010	176951
Hanskeskrue stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V f/regulering setetilt f 15-8/23	SAR60	323292
Hemiplegiarmene stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h32 hø	802992	176848
Hemiplegiarmene stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h32 ve	802993	176849
Hendel stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9300 Plus setehøyde regulering under armlen vf vs	803506	177210
Hjelpemotor stol arbeid Propeller Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V f/stativ 48	PA1010	323293
Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam10 ekstra brede	803161	176966
Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam10 m12 ekstra bredt xl hjul med bøyle	803162	176987
Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam10 SL dobbel sett	WE3020	286464
Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam10 sl m10	801144	176988
Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam10 sl m10 sett 4stk	802943	176993
Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam10 xl m10	801213	176989
Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam10 xl trege m10	800903	176990
Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam12,5 xl m10	800904	176991

Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam15 xl m10	800905	176992
Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V dobbelt diam10 xl m10 sett 4stk	802942	176994
Holder bord arbeid SCRIBA magnetisk	805538	323303
Holder stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h-sele nedre sett kpl	HB2540	216416
Holder stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h-sele øvre feste	804184	216442
Holder stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V håndkontroll ryggfeste	801200	216417
H-sele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V flex kontroll liten	5.81001.1	216480
H-sele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V flex kontroll medium	5.81001.2	216481
H-sele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V flex kontroll stor	5.81001.3	216482
H-sele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V flex kontroll xstor	5.81001.4	216483
Hælstopp stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fotbrett sentermontert	803211	206165
Håndbremsspak stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I25 Plus understell	BD1020	216761
Håndbremsspak stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I45 vinklet Plus understell	BD1030	216762
Håndbremsspak stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V I55 vinklet Plus understell	BD1040	216763
Håndkontroll stol arbeid Maestro Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V 1 funksjon 24V	805487	323296
Håndkontroll stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4 funksjoner multi 1g 24V	804490	216413
Justeringsbue stol arbeid Plus Mini Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V armlene hø	802771	176844
Justeringsbue stol arbeid Plus Mini Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V armlene ve	802772	176845
Justeringsbue stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V armlene hø	802698	167337
Justeringsbue stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V armlene ve	802699	167338
Kabel stol arbeid Maestro Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V batteri P1 Pb	805449	323297
Kapsling stol arbeid Maestro Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V overdel P1 Pb	805450	323298
Kapsling stol arbeid Maestro Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V underdel P1 Pb	805451	323299
Kjørehåndtak stol arbeid Optimal Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V Plus-stativ	PB1020	249552
Kjørehåndtak stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V ryggfast just høy rygg	803903	216441
Knestopp stol arbeid Mini Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b12 h8 kunstlær sort hø komplett	KS212038	206303
Knestopp stol arbeid Mini Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b12 h8 kunstlær sort ve komplett	KS222038	206304
Knestoppmekanisme stol arbeid Mini Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V u pute hø	KS21	216776
Knestoppmekanisme stol arbeid Mini Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V u pute ve	KS22	216777
Knestoppmekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V u pute hø	KS11	216774
Knestoppmekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V u pute ve	KS12	216775
Knestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b16 h8 kunstlær sort hø	KS111038	176975
Knestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b16 h8 kunstlær sort ve	KS121038	176979
Knestøttepute stol arbeid Mini Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b12 h8 mini kunstlær sort	KS2038	176976
Knestøttepute stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b16 h8 kunstlær sort	KS1038	176977
Kontaktboks stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 4 funksjoner multi 24V bryter	804552	216412
Kontrollboks stol arbeid Maestro Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V elsystem 24V P1 Pb	805452	323300
Kretskort stol arbeid Maestro Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V PCBA P1 Pb	805443	323301
Leggbånd stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V helt fotplate b23	CS202038	177239
Leggbånd stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V helt fotplate b35	CS102038	177240

Leggstøttemekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V benstøtte b25 pute b10 h10 kunstlær sort hø	CS211138	206299
Leggstøttemekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V benstøtte b25 pute b10 h10 kunstlær sort ve	CS221138	206300
Leggstøttemekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V benstøtte b25 u pute hø	CS21	216769
Leggstøttemekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V benstøtte b25 u pute ve	CS22	216770
Leggstøttemekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V benstøtte b37 pute b15 h13 kunstlær sort hø	CS111038	206296
Leggstøttemekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V benstøtte b37 pute b15 h13 kunstlær sort ve	CS121038	206298
Leggstøttemekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V benstøtte b37 u pute hø	CS11	216767
Leggstøttemekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V benstøtte b37 u pute par	CS10	216766
Leggstøttemekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V benstøtte b37 u pute ve	CS12	216768
Leggstøttemekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V leggstøtte kompl. benstøtte b25 pute b10 h10 kunstlær sort	CS201138	177243
Leggstøttemekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V leggstøtte kompl. benstøtte b37 pute b15 h13 kunstlær sort	CS101038	177244
Leggstøttemekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V leggstøtte sentermont. benstøtte b25 pute b10 h10 kunstlær sort	CS401138	177241
Leggstøttemekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V leggstøtte sentermont. benstøtte b32 pute b15 h13 kunstlær sort	CS301038	177242
Leggstøttemekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sentermontert benstøtte b32 u pute	CS30	216771
Lårstøtte stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V komplett ekstra liten l15 h8 plysj svart hø	SS111048	306546
Lårstøtte stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V komplett ekstra liten l15 h8 plysj svart ve	SS121048	306547
Lårstøtte stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V komplett liten l28 h8 plysj svart hø	SS112048	306544
Lårstøtte stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V komplett liten l28 h8 plysj svart ve	SS122048	306545
Lårstøtte stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V komplett medium l24 h14 plysj svart hø	SS113048	306542
Lårstøtte stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V komplett medium l24 h14 plysj svart ve	SS123048	306543
Lårstøtte stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V komplett stor l30 h16 plysj svart hø	SS114048	306540
Lårstøtte stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V komplett stor l30 h16 plysj svart ve	SS124048	306541
Lårstøttepute stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b15 h8 xliten kunstlær svart	SS1038	177134
Lårstøttepute stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b24 h14 medium kunstlær svart	SS3038	177132
Lårstøttepute stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b28 h8 liten kunstlær svart	SS2038	177133
Lårstøttepute stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h16 stor kunstlær svart	SS4038	177131
Manbox stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V f opp-ned uten tunge brems kpl med kablage 24V 1G	804547	268782
Manøverboks stol arbeid Propeller Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V m kabel kpl	805431	323294
Mekanisme stol arbeid Comfort Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg Ergomedic dyp høy rygg	801744	177096
Mekanisme stol arbeid Comfort Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg Ergomedic dyp lav rygg	801745	177097
Mekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidestøtte rett bue hø	TS11	176901
Mekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidestøtte svingbar just komplett hø	TS31	176899
Mekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidestøtte svingbar just komplett ve	TS32	176900
Multibelte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V liten	KB5001	319770
Multibelte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V medium	KB5002	251492
Multibelte stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stor	KB5003	319771
Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h23 plysj svart h28 kompl	NS302048	305209
Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h23 plysj svart h38 kompl	NS202048	305210
Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h8 plysj svart h28 komplett	NS304048	305213
Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h8 plysj svart h28 sidejust kompl	NS314048	305219

Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h8 plysj svart h38 komplett	NS204048	305214
Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h8 plysj svart h38 sidejust kompl	NS214048	305215
Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h8 plysj svart h48 komplett	NS104048	305216
Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h8 plysj svart h48 sidejust kompl	NS114048	305217
Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V liten sidejust b30 h23 plysj svart h28 kompl	NS312048	305218
Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V plysj svart h48 kompl	NS102048	305211
Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidejust b30 h23 plysj svart h38 kompl	NS212048	305208
Nakkestøtte stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stor sidejust b30 h23 plysj svart h48 kompl	NS112048	305212
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V liten plan b29 h16 plysj svart h28 kompl	NS301048	305222
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V liten sidejust plan b29 h16 plysj svart h28 kompl	NS311048	305220
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V liten sidejust skålformet b31 h18 plysj svart h28 kompl	NS313048	305221
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V liten skålformet b31 h18 plysj svart h28 kompl	NS303048	305227
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V plan b29 h16 plysj svart h38 kompl	NS201048	305223
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V plan stor b29 h16 plysj svart h48 kompl	NS101048	305225
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidejust plan b29 h16 plysj svart h38 kompl	NS211048	305224
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidejust skålformet b31 h18 plysj svart h38 kompl	NS213048	305229
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V skålformet b31 h18 plysj svart h38 kompl	NS203048	305228
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stor sidejust plan b29 h16 plysj svart h48 kompl	NS111048	305226
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stor sidejust skålformet b31 h18 plysj svart h48 kompl	NS113048	305231
Nakkestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stor skålformet b31 h18 plysj svart h48 kompl	NS103048	305230
Nakkestøttemekansime stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h28	NS30	177018
Nakkestøttemekansime stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h28 sidejust	NS31	177017
Nakkestøttemekansime stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h38	NS20	177016
Nakkestøttemekansime stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h38 sidejust	NS21	177015
Nakkestøttemekansime stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h48	NS10	177014
Nakkestøttemekansime stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V h48 sidejust	NS11	177013
Nakkestøttepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h23 plysj svart kompl	NS2048	251168
Nakkestøttepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h8 plysj svart	NS4048	305232
Nakkestøttepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V plan b29 h16 plysj svart kompl	NS1048	305233
Nakkestøttepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V skålformet b31 h18 plysj svart kompl	NS3048	305234
Pedal stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V brems understell 20mm bremseakseldiameter	802865	176895
Plansete stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V antiskli sb44 sd43	ST102061	204907
Plansete stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V antiskli sb48 sd48	ST101061	204909
Plansete stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sb44 sd43	ST102090	204983
Plansete stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sb48 sd48	ST101090	204985
Plansete stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V antiskli sb40 sd43	ST103061	204905
Plansete stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd43	ST103090	204981
Plansete stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V antiskli sb36 sd39	ST104561	204903
Plansete stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb36 sd39	ST104590	204977
Pute stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidestøtte b15 h13 kunstlær svart	TS1038	176897

Pute stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidestøtte utsvingbar stillbar	TS2038	176898
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V b42 h43 forsterket sidestøtte plysj svart	BR351548	251185
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V b42 h43 sidestøtte kompl uten kul plysj svart	BR281548	305370
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V b46 h43 forsterket sidestøtte plysj svart komfort	BR361048	305330
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V b46 h43 sidestøtte forsterket plysj svart	BR351048	305369
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V b46 h43 sidestøtte kompl uten kul plysj svart	BR281048	305371
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V komfort b42 h43 forsterket sidestøtte plysj svart	BR361548	305329
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rb42 rh43 plysj svart	BR201548	297805
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rb42 rh43 plysj svart komfort	BR211548	305326
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rb42 rh43 uten kul plysj svart	BR271548	305377
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rb46 rh43 plysj svart	BR201048	305364
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rb46 rh43 plysj svart komfort	BR211048	305327
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rb46 rh43 uten kul plysj svart	BR271048	305376
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sidestøtte rb42 rh43 plysj svart	BR251548	305374
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sidestøtte rb42 rh43 plysj svart komfort	BR261548	305332
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sidestøtte rb46 rh43 plysj svart	BR251048	305375
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sidestøtte rb46 rh43 plysj svart komfort	BR261048	305333
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b35 h43 sidestøtte forsterket plysj svart	BR352048	305368
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V komfort b35 h43 sidestøtte plysj svart	BR362048	305328
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb25 rh34 plysj svart	BR204048	305353
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb30 rh34 plysj svart	BR203548	305355
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb35 rh20 plysj svart	BR208048	305357
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb35 rh43 plysj svart	BR202048	305359
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb35 rh43 plysj svart komfort	BR212048	305325
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb40 rh20 plysj svart	BR207548	305361
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidestøtte rb30 rh34 plysj svart	BR253548	305372
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidestøtte rb35 rh43 plysj svart	BR252048	305373
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidestøtte rb35 rh43 plysj svart komfort	BR262048	305331
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rb42 rh43 plysj svart	BR221548	305363
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rb46 rh43 plysj svart	BR221048	305365
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb25 rh34 plysj svart	BR224048	305354
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb35 rh20 plysj svart	BR228048	305358
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb35 rh43 plysj svart	BR222048	305360
Rygg stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb40 rh20 plysj svart	BR227548	305362
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rb42 rh43 plysj svart	BR101548	305351
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V bolstøtte b40 h34 plysj svart	BR303048	305366
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb23 rh20 plysj svart	BR108548	305334
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb23 rh27 plysj svart	BR105048	305335
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb27 rh22 plysj svart	BR107048	305336
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb27 rh32 plysj svart	BR104548	305338

Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb30 rh26 plysj svart	BR106548	200693
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb30 rh34 plysj svart	BR103548	305341
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb33 rh16 plysj svart	BR109048	306395
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb33 rh26 plysj svart	BR106048	305343
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb33 rh36 plysj svart	BR102548	305345
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb38 rh26 plysj svart	BR105548	305347
Rygg stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb40 rh34 plysj svart	BR103048	305349
Rygg stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rb42 rh43 plysj svart	BR111548	305352
Rygg stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V bolstøtte b40 h34 plysj svart	BR313048	305367
Rygg stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb27 rh22 plysj svart	BR117048	305337
Rygg stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb27 rh32 plysj svart	BR114548	305339
Rygg stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb30 rh26 plysj svart	BR116548	305340
Rygg stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb30 rh34 plysj svart	BR113548	305342
Rygg stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb30 rh34 plysj svart	BR223548	305356
Rygg stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb33 rh26 plysj svart	BR116048	305344
Rygg stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb33 rh36 plysj svart	BR112548	305346
Rygg stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb38 rh26 plysj svart	BR115548	305348
Rygg stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rb40 rh34 plysj svart	BR113048	305350
Rygg stol arbeid ErgoMedic Support Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V b42 h43 plysj svart	BR131548	305379
Rygg stol arbeid ErgoMedic Support Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V b46 h43 plysj svart	BR131048	305380
Rygg stol arbeid ErgoMedic Support Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b35 h43 plysj svart	BR132048	305378
Rygg stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b39 h30	804859	268752
Rygg stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b39 h40	804858	268753
Rygg stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b45 h30	804857	268754
Rygg stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b45 h40	804856	268755
Ryggmekanisme stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V vertikal 2-delt justb ekstra høy d15,5/24 ryggreg H bak	BRM5100	268768
Ryggmekanisme stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V høy el u armst bak uten tunge 24V 1G hø	BRM7118	268758
Ryggmekanisme stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V høy el u armst bak uten tunge 24V 1G ve	BRM7119	268759
Ryggmekanisme stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V høy el u armst foran uten tunge 24V 1G hø	BRM7116	268765
Ryggmekanisme stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V høy el u armst foran uten tunge 24V 1G ve	BRM7117	268760
Ryggmekanisme stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V lav el u armst bak uten tunge 24V 1G hø	BRM3118	268761
Ryggmekanisme stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V lav el u armst bak uten tunge 24V 1G ve	BRM3119	268762
Ryggmekanisme stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V lav el u armst foran uten tunge 24V 1G hø	BRM3116	268766
Ryggmekanisme stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V lav el u armst foran uten tunge 24V 1G ve	BRM3117	268763
Ryggmekanisme stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b39 h30	BRM8110	251252
Ryggmekanisme stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b39 h40	BRM8100	251253
Ryggmekanisme stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b45 h30	BRM8010	251254
Ryggmekanisme stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b45 h40	BRM8000	251255
Ryggpolster stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b39 h30 S2 sort	BR605493	251243
Ryggpolster stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b39 h40 S2 sort	BR605393	251244

Ryggpolster stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b45 h30 S2 sort	BR605293	251245
Ryggpolster stol arbeid Slingback Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b45 h40 S2 sort	BR605193	251246
Ryggstolpe stol arbeid Medic/Comfort Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V Ergomedic vertikal 2-delt justbar ekstra høy rygg	805087	268769
Sete stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sb44 sd53 antiskli	ST101361	216784
Sete stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V plan sb29 sd32	ST105590	216786
Sete stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb29 sd32 antiskli	ST105561	216785
Setekryss stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V -15/+23° overdel b40-54 voksen	802827	177216
Setekryss stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V -15/+23° overdel b33-39 barn	802828	177215
Setekryss stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V overdel b33-54	800857	264902
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V b48 d53 plysj svart	ST200848	305700
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sb44 sd53 plysj svart	ST201348	305694
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd39 plysj svart	ST203548	305676
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd43 plysj svart	ST203048	200692
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd48 plysj svart	ST202548	305683
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb44 sd43 plysj svart	ST202048	305687
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb44 sd48 plysj svart	ST201548	297804
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb48 sd48 plysj svart	ST201048	305696
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb29 sd32 plysj svart	ST205548	305670
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb33 sd35 plysj svart	ST205048	305671
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb36 sd39 plysj svart	ST204548	305673
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb36 sd43 plysj svart	ST204048	301355
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sb44 sd53 plysj svart	ST211348	305695
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd39 plysj svart	ST213548	305679
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd43 plysj svart	ST213048	305682
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd48 plysj svart	ST212548	305686
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb44 sd43 plysj svart	ST212048	305690
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb44 sd48 plysj svart	ST211548	305693
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb48 sd48 plysj svart	ST211048	305699
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb33 sd35 plysj svart	ST215048	305672
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb36 sd39 plysj svart	ST214548	305674
Setepute stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb36 sd43 plysj svart	ST214048	305675
Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V b48 d53 plysj svart	ST100848	305669
Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sb44 sd43 plysj svart	ST102048	305656
Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sb44 sd48 plysj svart	ST101548	305660
Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sb44 sd53 plysj svart	ST101348	305664
Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sb48 sd48 plysj svart	ST101048	305665
Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd39 plysj svart	ST103548	305644
Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd43 plysj svart	ST103048	305648
Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd48 plysj svart	ST102548	305652
Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb29 sd32 plysj svart	ST105548	305637

Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb33 sd35 plysj svart	ST105048	305638
Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb36 sd39 plysj svart	ST104548	305640
Setepute stol arbeid ErgoMedic Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb36 sd43 plysj svart	ST104048	305642
Setepute stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd39 plysj svart	ST113548	305647
Setepute stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd43 plysj svart	ST113048	305651
Setepute stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb40 sd48 plysj svart	ST112548	305655
Setepute stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb44 sd43 plysj svart	ST112048	305659
Setepute stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb44 sd48 plysj svart	ST111548	305663
Setepute stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb48 sd48 plysj svart	ST111048	305668
Setepute stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb33 sd35 plysj svart	ST115048	305639
Setepute stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb36 sd39 plysj svart	ST114548	305641
Setepute stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sb36 sd43 plysj svart	ST114048	305643
Setetilt stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sveiv f 9000 Plus ved setekryss -15/+23°	SAR21	251180
Setetilt stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V gassfjærreg ved armstøtte	SAR31	205814
Setetilt stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V el 15-8/23° med manboks uten tunge 24V 1G	SAR55	268756
Setetilt stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V el 15-8/23° med manboks uten tunge 24V 1G	SAR57	268757
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V armlene b15 h8 xliten kunstlær svart hø	SS111038	177896
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b15 d8 xliten kunstlær svart ve	SS121038	177130
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b24 h14 medium kunstlær svart hø	SS113038	177124
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b24 h14 medium kunstlær svart ve	SS123038	177128
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b28 h8 liten kunstlær svart hø	SS112038	177125
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b28 h8 liten kunstlær svart ve	SS122038	177129
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h16 stor kunstlær svart hø	SS114038	177123
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b30 h16 stor kunstlær svart ve	SS124038	177127
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V bøyd bue kompl b15 d13 kunstlær svart hø	TS211038	176908
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V bøyd bue kompl b15 d13 kunstlær svart ve	TS221038	176910
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rett bue kompl b15 h13 kunstlær svart hø	TS111038	176902
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rett bue kompl b15 h13 kunstlær svart ve	TS121038	176904
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rett bue ve	TS12	176903
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stillbar utsvingbar kompl kunstlær svart hø	TS312038	176905
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stillbar utsvingbar kompl kunstlær svart ve	TS322038	176906
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V svinget bue hø	TS21	176907
Sidestøtte stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V svinget bue ve	TS22	176909
Skrittsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V non stretch liten	7.70001.1	216526
Skrittsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V non stretch medium	7.70001.2	216527
Skrittsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V non stretch stor	7.70001.3	216528
Skrittsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V non stretch xstor	7.70001.4	216529
Skrittsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stretch liten	7.70002.1	216530
Skrittsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stretch medium	7.70002.2	215257
Skrittsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stretch stor	7.70002.3	216531

Skrittsele stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stretch xstor	7.70002.4	216532
Stativ stol arbeid Klinik Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b48 omvendt brems hjul diam10 XL sort	803090	268764
Stativforlenger stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V bakover f Plus-stativ par	BEX20	268771
Stativforlenger stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V forover f Plus-stativ par	BEX10	268772
Svinghjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam10 BXL komplett sett a 4 stk	WE2010	216810
Svinghjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam10 SL komplett sett a 4 stk	WE3010	216811
Svinghjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam10 XL komplett sett a 4 stk	WE1010	216807
Svinghjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam12,5 komplett sett a 4 stk	WE1030	216808
Svinghjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V diam15 komplett sett a 4 stk	WE1040	216809
Transporthjul bord arbeid SCRIBA 4 stk	805539	323304
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rygg basker rb42 rh43 plysj svart	BRC201548	306844
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rygg basker rb46 rh43 plysj svart	BRC201048	306846
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rygg basker sidestøtte rb42 rh43 plysj svart	BRC251548	306843
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rygg basker sidestøtte rb46 rh43 plysj svart	BRC251048	306845
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd43 plysj svart	STC202048	306911
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd48 plysj svart	STC201548	306913
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd53 inkontinens plysj grå	STC201366	216798
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd53 plysj svart	STC201348	306915
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb48 sd48 plysj svart	STC201048	306917
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb48 sd53 inkontinens plysj grå	STC200866	216796
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb48 sd53 plysj svart	STC200848	306919
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V nakkestøtte b30 h23 plysj svart	NSC2048	306615
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V nakkestøtte b30 h8 inkontinens plysj grå	NSC4066	206088
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V nakkestøtte b30 h8 plysj svart	NSC4048	306616
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb25 rh34 plysj svart	BRC204048	306829
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb30 rh34 plysj svart	BRC203548	306840
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb35 rh20 plysj svart	BRC208048	306832
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb35 rh43 plysj svart	BRC202048	306842
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb40 rh20 plysj svart	BRC207548	306835
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker sidestøtte rb27 rh32 plysj svart	BRC124548	306821
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker sidestøtte rb30 rh34 plysj svart	BRC253548	306839
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker sidestøtte rb35 rh43 plysj svart	BRC252048	306841
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd39 plysj svart	STC203548	306904
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd43 plysj svart	STC203048	306906
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd48 plysj svart	STC202548	306908
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb29 sd32 plysj svart	STC205548	306898
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb33 sd35 plysj svart	STC205048	306899
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb36 sd39 plysj svart	STC204548	306910
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb36 sd43 plysj svart	STC204048	306902
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rygg basker rb42 rh43 plysj svart	BRC221548	306837

Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rygg basker rb46 rh43 plysj svart	BRC221048	306838
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd43 plysj svart	STC212048	306912
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd48 plysj svart	STC211548	306914
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd53 inkontinens plysj grå	STC211366	216802
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd53 plysj svart	STC211348	306916
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb48 sd48 plysj svart	STC211048	306918
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb48 sd53 inkontinens plysj grå	STC210866	216800
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb48 sd53 plysj svart	STC210848	306920
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb25 rh34 plysj svart	BRC224048	306830
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb30 rh34 plysj svart	BRC223548	306831
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb35 rh20 plysj svart	BRC228048	306833
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb35 rh43 plysj svart	BRC222048	306834
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb40 rh20 plysj svart	BRC227548	306836
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd39 plysj svart	STC213548	306905
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd43 plysj svart	STC213048	306907
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd48 plysj svart	STC212548	306909
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb33 sd35 plysj svart	STC215048	306900
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb36 sd39 plysj svart	STC214548	306901
Trekk stol arbeid ErgoMedic Plus Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb36 sd43 plysj svart	STC214048	306903
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V rygg rb42 rh43 plysj svart	BRC121548	306828
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd43 plysj svart	STC102048	306890
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd48 plysj svart	STC101548	306892
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd53 inkontinens plysj grå	STC101366	216794
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd53 plysj svart	STC101348	306894
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb48 sd48 plysj svart	STC101048	306895
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb48 sd53 inkontinens plysj grå	STC100866	216792
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb48 sd53 plysj svart	STC100848	306897
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg rb27 rh22 plysj svart	BRC127048	306820
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg rb30 rh26 plysj svart	BRC126548	306822
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg rb30 rh34 plysj svart	BRC123548	306823
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg rb33 rh26 plysj svart	BRC126048	306824
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg rb33 rh36 plysj svart	BRC122548	306825
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg rb38 rh26 plysj svart	BRC125548	306826
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg rb40 rh34 plysj svart	BRC123048	306827
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd39 plysj svart	STC103548	306884
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd43 plysj svart	STC103048	306886
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd48 plysj svart	STC102548	306888
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb29 sd32 plysj svart	STC105548	306877
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb33 sd35 plysj svart	STC105048	306878
Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb36 sd39 plysj svart	STC104548	306880

Trekk stol arbeid ErgoMedic Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb36 sd43 plysj svart	STC104048	306882
Trekk stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd43 plysj svart	STC112048	306891
Trekk stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb44 sd48 plysj svart	STC111548	306893
Trekk stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V sete sb48 sd48 plysj svart	STC111048	306896
Trekk stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd39 plysj svart	STC113548	306885
Trekk stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd43 plysj svart	STC113048	306887
Trekk stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb40 sd48 plysj svart	STC112548	306889
Trekk stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb33 sd35 plysj svart	STC115048	306879
Trekk stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb36 sd39 plysj svart	STC114548	306881
Trekk stol arbeid ErgoMedic Slowrec. Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sete sb36 sd43 plysj svart	STC114048	306883
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V abduksjonspute d11 b11 liten plysj svart	LDC1048	323295
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V amputasjonsstøtte d25 b21 plysj svart	ASC1048	306724
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V bolstøtte d15 h13 plysj svart	TSC1048	306732
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V knestopp b12 h8 inkontinens plysj grå	KSC2066	206093
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V knestopp b12 h8 plysj svart	KSC2048	306725
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V knestopper b16 h8 plysj svart	KSC1048	306726
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V leggstøtte b10 h10 inkontinens plysj grå	CSC1166	206096
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V leggstøtte b10 h10 plysj svart	CSC1148	306727
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V leggstøtte b15 h13 inkontinens plysj grå	CSC1066	206097
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V leggstøtte b15 h13 plysj svart	CSC1048	306728
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V lårstøtte b15 h8 xliten plysj svart	SSC1048	306736
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V lårstøtte b24 h14 medium plysj svart	SSC3048	306734
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V lårstøtte b28 h8 liten plysj svart	SSC2048	306735
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V lårstøtte b30 h16 stor plysj svart	SSC4048	306733
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V nakkestøtte buet b31 h18 plysj svart	NSC3048	306730
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V nakkestøtte plan b29 h16 plysj svart	NSC1048	306731
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb23 rh20 plysj svart	BRC108548	306799
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb23 rh27 plysj svart	BRC105048	306800
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb27 rh22 plysj svart	BRC107048	306801
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb27 rh32 plysj svart	BRC104548	306803
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb30 rh26 plysj svart	BRC106548	306805
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb30 rh34 plysj svart	BRC103548	306807
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb33 rh16 plysj svart	BRC109048	306809
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb33 rh26 plysj svart	BRC106048	306810
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb33 rh36 plysj svart	BRC102548	306812
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb38 rh26 plysj svart	BRC105548	306814
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb40 rh34 plysj svart	BRC103048	306816
Trekk stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb42 rh43 plysj svart	BRC101548	306818
Trekk stol arbeid Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb27 rh22 plysj svart	BRC117048	306802
Trekk stol arbeid Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb27 rh32 plysj svart	BRC114548	306804

Trekk stol arbeid Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb30 rh26 plysj svart	BRC116548	306806
Trekk stol arbeid Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb30 rh34 plysj svart	BRC113548	306808
Trekk stol arbeid Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb33 rh26 plysj svart	BRC116048	306811
Trekk stol arbeid Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb33 rh36 plysj svart	BRC112548	306813
Trekk stol arbeid Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb38 rh26 plysj svart	BRC115548	306815
Trekk stol arbeid Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb40 rh34 plysj svart	BRC113048	306817
Trekk stol arbeid Slowrec. Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rygg basker rb42 rh43 plysj svart	BRC111548	306819
Understell stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b48 hjul diam10 BXL sort	803500	177226
Understell stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b48 hjul diam10 SL sort	802660	177227
Understell stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b48 hjul diam10 XL sort	802659	177228
Understell stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b48 hjul diam12,5 XL understellsforlenger bak	803292	177229
Understell stol arbeid Plus Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b48 hjul diam15 XL understellsforlenger bak	803293	177230
Understell stol arbeid Plus Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b43 hjul diam10 BXL sort	803299	177224
Understell stol arbeid Plus Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b43 hjul diam10 SL sort	802658	177225
Understell stol arbeid Plus Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V b43 hjul diam10 xl sort	802657	268767
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V flex kontroll liten	5.71032.1	216477
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V flex kontroll medium	5.71032.2	216478
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V flex kontroll stor	5.71032.3	216479
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V flex kontroll xstor	5.71032.4	216114
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V glidelås liten	Z5.71022.1	216812
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V glidelås medium	Z5.71022.2	216813
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V Junior	5.71001.2	323302
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V liten	5.71012.1	238026
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V medium	5.71012.2	216475
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V smal flex kontroll large	5.71034.3	319920
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V smal flex kontroll liten	5.71034.1	238025
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V smal flex kontroll medium	5.71034.2	231676
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V smal liten	5.71014.1	215258
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V smal medium	5.71014.2	216476
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V stor	5.71012.3	215322
Vest stol arbeid Kinetic Balance Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V x liten	5.71012.0	216474
Vippebryter stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V rød tunge	803103	216435

Reservedeler	Lev.art.nr.	HMS art.nr.
Aktuator bord arbeid SCRIBA el-el vinkel elektrisk, 24 cm	805535	323318
Aktuator stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/ ryggvinkel f vs sittekryss 15/8 24V	804573	268777
Aktuator stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/ setevinkling m/reesats m/elektronikk u/ladeboks sett	804500	216461
Aktuator stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V brems 24V	804502	216463
Aktuator stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V elbrems elektronikk relekort	804498	216459
Aktuator stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V ryggvinkel 24V	804488	216452
Aktuator stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V ryggvinkling m/reesats m/elektronikk u/ladeboks sett	804499	216460
Aktuator stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V tilt 24V	804501	216462
Aktuator stol arbeid Real 9400 Plus EI 24V tilt f 15/15 24V	804636	268778
Batteri stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V 24V	805320	313894
Batterilader stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V 24V	805265	323305
Betjeningsboks stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V rygg setevinkling komplett	804486	216450
Betjeningsboks stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V setehøydejustering brems komplett	804487	216451
Betjeningsbryter stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V el funksjon tunge	802692	216425
Betjeningsknapp bord arbeid SCRIBA el 1 funksjon	805543	323322
Betjeningsknapp bord arbeid SCRIBA el-el 2 funksjon	805544	323323
Bordfeste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V f/armstøtte	803156	206357
Bordfeste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sidebord 43x33	804518	216471
Bordplate stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 43x33 sidebord	802451	268779
Bordplate stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 45x37 klar med kanter	804370	268780
Bordplate stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 60x45 sotet med kanter	801374	268781
Bremseben stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V understell 100mm hjul komplett	802810	216427
Bremsefot stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V ø32mm	801264	030799
Bremsespakfeste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V understell just 7 trinn	802800	176896
Elektronikk bord arbeid SCRIBA el 1 funksjon	805541	323320
Elektronikk bord arbeid SCRIBA el-el 2 funksjon	805542	323321
Elektronikk stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V styreboks 24V 1G	805288	323306
Endehette stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V L-phono 24V 1G	804611	268783
Feste stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/ ryggvinkling dobbel	802859	177091
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V bakre 24V	805301	323309
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V bremsespak 2pos	805015	268784
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V bremsespak 7pos	805016	268785
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V el bremsespak plus understell just 2 trinn	802799	216426
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V fremre 24V	805299	323307
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sittekryss bakre 24V	805300	323308
Feste stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V sittekryss fremre 24V	805298	323310
Festebrekett stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V lårpute	802964	216430
Festeklemme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V lårpute kpl sett	802874	216428
Gassfjær stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 250n 46mm setevinkling	801145	204795

Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 100 sl inkludert kulelager	801638	176967
Hjul stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 100 xl inkludert kulelager	801360	030791
Holder stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V håndkontroll	804516	216469
Håndkontroll stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V 1 funksjon 24V	804813	268788
Kabel stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V 6,3mm - 3,5mm	804855	268789
Kabel stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V aktuatorsats 24V	804812	268790
Kontaktboks stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V f/manboks 24V	804489	216453
Ladekontakt stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V med kabel og feste 24V 1G	804550	232903
Linjal bord arbeid SCRIBA man/SCRIBA el-el magnetisk, 50 cm	805536	323319
Løfteenhet stol arbeid Ellyftomat Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V h15 1.5G 24V 1G	804912	268791
Løfteenhet stol arbeid Ellyftomat Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V h20 1.5G 24V 1G	804913	268792
Løfteenhet stol arbeid Ellyftomat Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V h28 1.5G 24V 1G	804914	268793
Løfteenhet stol arbeid Ellyftomat Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V m rotasjon h20 1G	804492	216455
Løfteenhet stol arbeid Ellyftomat Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V m rotasjon h28 1G	804494	216457
Løfteenhet stol arbeid Fixlyftomat Real 9000 Plus/Real 9300 Plus 140 mm 55-90 kg	805561	323325
Løfteenhet stol arbeid Fixlyftomat Real 9000 Plus/Real 9300 Plus 140 mm 55-90 kg rot	805564	323326
Løfteenhet stol arbeid Fixlyftomat Real 9000 Plus/Real 9300 Plus 140 mm 90-140 kg	805562	323327
Løfteenhet stol arbeid Fixlyftomat Real 9000 Plus/Real 9300 Plus 140 mm 90-140 kg rot	805565	323328
Løfteenhet stol arbeid Fixlyftomat Real 9000 Plus/Real 9300 Plus 140 mm under 55 kg	805563	323324
Løfteenhet stol arbeid Fixlyftomat Real 9000 Plus/Real 9300 Plus 200 mm 55-90 kg	805567	323331
Løfteenhet stol arbeid Fixlyftomat Real 9000 Plus/Real 9300 Plus 200 mm 55-90 kg rot	805570	323332
Løfteenhet stol arbeid Fixlyftomat Real 9000 Plus/Real 9300 Plus 200 mm 90-140 kg	805568	323333
Løfteenhet stol arbeid Fixlyftomat Real 9000 Plus/Real 9300 Plus 200 mm 90-140 kg rot	805571	323334
Løfteenhet stol arbeid Fixlyftomat Real 9000 Plus/Real 9300 Plus 200 mm under 55 kg	805566	323329
Løfteenhet stol arbeid Fixlyftomat Real 9000 Plus/Real 9300 Plus 200 mm under 55 kg rot	805569	323330
Låsespak stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V m8	803006	216433
Motor stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V m48x50 I 24v	803607	216439
Plastinnsats stol arbeid Real 9100 Plus EI 24V/Real 9400 Plus EI 24V løfteenhet el klembånd	801177	268794
Ryggstolpe stol arbeid Medic Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V Ergomedic S kompl lav rygg liten	801928	177118
Ryggstolpe stol arbeid Medic/Comfort Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V kompl høy rygg	801737	174934
Ryggstolpe stol arbeid Medic/Comfort Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V kompl stor lav rygg	801088	168034
Ryggvinkling stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 155mm S Classic Ergomedic	801922	177094
Ryggvinkling stol arbeid Medic Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 155mm xl Classic Ergomedic	801084	177095
Ryggvinkling stol arbeid Medic Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 112mm S Classic Ergomedic	801923	177093
Ryggvinkling stol arbeid Medic Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V d11,2 h24 I Classic Ergomedic	801083	177092
Setehøyderregulering stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9300 Plus/ under armlen vs	803117	177211
Setevinkelregulering stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V under armlen ekskludert gassfjær	803265	216436
Sittekryss stol arbeid /Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V Vs Over 6100/9000 -15/+15 b29-33 mini/barn	804563	268796
Sittekryss stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/ voksen 15 gr 15gr 24v	804513	216467
Sittekryss stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/ Vs Over 6100/9000 -15/+15 b40-54 voksen	804567	268801

Sittekryss stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/ Vs Under 9000 -15/+15 b40-54 voksen 24V 1G	804566	268800
Sittekryss stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/ vs Under 9100/9800 b40-54 voksen 24V 1G	804514	268802
Sittekryss stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V jr 15 gr 15gr 24v	805307	323312
Sittekryss stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V mini 15 gr 15gr 24v	805378	323311
Sittekryss stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V Vs Over 6100/9000 -15/+15 b33-40 barn	804565	268808
Sittekryss stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V Vs Under 9000 -15/+15 b29-33 mini 24V 1G	805377	323314
Sittekryss stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V Vs Under 9000 -15/+15 b33-40 barn 24V 1G	805313	323315
Sittekryss stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V vs Under 9100/9800 b33-39 barn 24V 1G	805310	323313
Sittekryssmekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/ 9000 Vs-15/+23 gr over-/underd b40-54 24V 1G	804506	268798
Sittekryssmekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/ 9000/9100 Vf b40-54 voksen 24V 1G	804545	268797
Sittekryssmekanisme stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/ Vs b40-54 voksen 24V 1G	804504	268799
Sittekryssmekanisme stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 9000 Vs-15/+23 gr over-/underd b33-39 24V 1G	805305	297542
Sittekryssmekanisme stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 9000/9100 Vf b33-39 barn 24V 1G	805312	323317
Sittekryssmekanisme stol arbeid Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V 9100 Vs b33-39 barn 24V 1G	805303	323316
Skrue stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/ m12x1,25 gjenget	801224	264908
Skrue stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V m6x20	802038	268811
Skrue stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V M6x20 FZB	801256	268813
Skrue stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V m6x25	802039	268812
Skrue stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V M6x40	801253	268814
Skruer stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V montering man el løfteenhet	803268	204788
Skruer stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V montering rygg ryggvinkling	803270	204789
Skruer stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V montering seteplate	803269	204790
Skruesats stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V montering armlensplater hø ve	803271	216437
Spiralkabel stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V elbrems 24V	804817	268815
Stjerneratt stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V m8x1	803007	216434
Stjerneratt stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V m8x20	803004	216431
Stjerneratt stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V m8x40	803005	216432
Sylinderbolt stol arbeid Real 9000 Plus/Real 9100 Plus EI 24V/Real 9300 Plus/Real 9400 Plus EI 24V låsenål distansestykke setevinklingskolbe	803508	216438